



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Novotechnik

Енаpart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

### ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
<a href="#">P/N: 019522 Type: SP-2801-100-002-001</a>	Датчик положення потенціометра кутовий 100° 3кОм
<a href="#">P/N: 400023262 Type: TR-0050</a>	датчик переміщення
<a href="#">400005636 / EEM 33-91</a>	W-ДОЗА
<a href="#">P-6501-A502.025</a>	КРУГЛИЙ POTENTIOMETER
<a href="#">P/N: 400019520 Type: SP-2801-308-000-001</a>	Потенціометр поворотного датчика
<a href="#">019521, Type: SP-2831-308-000-001</a>	Датчик потенціометр
<a href="#">RSC-2801-610-112-210</a>	датчик кута, безконтактний
<a href="#">400023236 / TS-0150</a>	лінійний перетворювач
<a href="#">Art.No.024314, Type: LWH-0360</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">Art.No. 025309 TLH-0225</a>	Перетворювач без з'єднувального стрижня
<a href="#">P/N: 400025312, Type: TLH-0300</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">P/N: 400025332, Type: TLH-0800</a>	transducer
<a href="#">P/N: 400025335, Type: TLH-0875</a>	position sensor
<a href="#">002535 Type: TLH 1100</a>	потенціометр
<a href="#">400025354 / TLH-1350</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">400026109 / LWG-0225</a>	ЛІНІЙНА ЛІНІЙКА
<a href="#">TH1-1400-102-423-102</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 4000420AH, Type: TH1-0500-102-423-102</a>	VZTYP ENCODED
<a href="#">400054014 / MUP-110-4</a>	Кондиціонер сигналу для вимірювання положення
<a href="#">400010018</a>	potentiometer
<a href="#">p/n: 400008218, Type: P-6501-4007</a>	потенціометра
<a href="#">Art.No. 400011021, Type AW-360-ZE-10</a>	круглий потенціометр
<a href="#">400005627 / EEM 33-84</a>	роз'єм
<a href="#">400005323 / F-210 G</a>	Датчик безконтактний, індуктивного
<a href="#">400010001 / IP-6501-A502</a>	Поворотний датчик потенціометр промислового класу
<a href="#">P/N: 400010061 Type: IPS-6501-A502</a>	Датчик положення
<a href="#">Art.No. 026109 Type 026109</a>	перетворювач
<a href="#">400026106 / LWG-0150</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">LWG-0360</a>	Датчик положення лінійного потенціометра
<a href="#">P/N: 400024312 Type: LW-0300</a>	ХОДУ ДАТЧИК
<a href="#">LWH-0130 / 400024505</a>	Датчик переміщення з штовхачем
<a href="#">400024506 / LWH-0150</a>	положення датчика
<a href="#">P/N: 400024307 Type: LWH-0175</a>	Art.Nr:024307 F.Nr:110366/G
<a href="#">400024313 / LWH-0325</a>	Перетворювач, потенціометричний, ЛШ серії
<a href="#">P/N: 024318 Type: LWH-0450</a>	Позиційні перетворювачі

Продукт	Опис
<a href="#">400024306 / LWH-0150</a>	Датчик, потенциометрический, LWH серія
<a href="#">400024307 / LWH-0175</a>	Позиційні перетворювачі
<a href="#">Art.No. 024309 LWH-0225</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">Art.No. 024312, LWH-0300</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">Art.No. 24314, Type LWH-0360</a>	Датчик, потенциометрический, LWH серія
<a href="#">Art.No. 024318, Type: LWH-0450</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">P/N: 400026187 Type: LWX-0300-002</a>	Позиційні перетворювачі
<a href="#">P/N: 400054153 Type: MUW-250-4</a>	ПЕРЕДАВАЧ
<a href="#">400006203 / P-4501-A502</a>	Потенціометр датчика кута
<a href="#">00107682</a>	
<a href="#">Art.No.:008203 / P-6501-A502</a>	потенціометр
<a href="#">400008203 / P-6501-A502</a>	Поворотний датчик/потенціометр
<a href="#">241924 / RFC 4801-636-321-251</a>	SENSOR
<a href="#">RFC-4801-609-111-201 obsolete</a>	
<a href="#">RFC-4801-603-111-201</a>	Linear Transducer
<a href="#">RFC-4801-xxx-xxx-xxx</a>	Датчик кута
<a href="#">RFC-4801-611-121-202</a>	датчик
<a href="#">RFC-4801-636-111-201</a>	
<a href="#">RFC-4801-636-321-401</a>	ДАТЧИК КУТА
<a href="#">RFC-4801-636-341-551</a>	поворотний датчик
<a href="#">RSC-2801-610-211-201</a>	Роторний датчик
<a href="#">RSC 2801 636 111 210</a>	датчик кута
<a href="#">RSC-2801-610-112-201</a>	ДАТЧИК КУТА безконтактних
<a href="#">SP-2801-100-002-001</a>	датчик потенціометра
<a href="#">P/N: 400019522 Type: SP-2801-100-002-001</a>	датчик потенціометра
<a href="#">Art.No. 019520, SP-2801-308-000-001</a>	Датчик-потенціометр
<a href="#">400019527 / SP-2831-100-002-001</a>	Датчик-потенціометр
<a href="#">400023203 / T-0050</a>	Датчик переміщення
<a href="#">TEX-0100-415-002-101</a>	штовхач
<a href="#">TEX-0025-415-002-202</a>	Перетворювачі положення потенціометричні серії TEX, TX2
<a href="#">P/N: 025320 Type: TLH-0500</a>	
<a href="#">Art.No. 025305, Type TLH-0130</a>	Лінійний потенціометр
<a href="#">P/N: 400025360, Type: TLH-1500</a>	Перетворювач положення
<a href="#">025309</a>	Лінійний потенціометр
<a href="#">400025312 / TLH-0300</a>	
<a href="#">400025318 / TLH-0450</a>	Датчик положення
<a href="#">TLH-0600</a>	
<a href="#">P/N: 400025326, Type: TLH-0650</a>	сенсор
<a href="#">Art.No. 025335, Type: TLH-0875</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">P/N: 400025338 Type: TLH-0950</a>	сенсор
<a href="#">P/N: 025350 Type: TLH-1250</a>	
<a href="#">Art.No. 025336 / TLH-0900</a>	Перетворювач без з'єднувального стрижня
<a href="#">TP1-0500-101-411-205</a>	Магнітострикційна лінійка положення

Продукт	Опис
<a href="#">TP1-0600-101-411-205</a>	лінійні лінійки
<a href="#">TP1-0750-101-423-101</a>	ДАТЧИК ПЕРЕМІЩЕННЯ
<a href="#">400023271 / TRS-0025</a>	Кнопковий, вставний
<a href="#">Art.No. 023271, Type: TRS-0025</a>	перетворювач
<a href="#">400023272 / TRS-0050</a>	перетворювач
<a href="#">Typ LWH-0750 / Art.N.400024330</a>	Трансдуктор потенціометричного зміщення серії LWH
<a href="#">P/N: 400005693 Type: Z-TP1-P06</a>	Індикатор положення
<a href="#">Z-TP1-P06</a>	POS-GEBER TP1-FREI-04MM
<a href="#">P/N: 400005695, Type: Z-TP1-P08</a>	
<a href="#">P/N: 400006202 Type: P-4501-A202</a>	Rundpotentiometer
<a href="#">P/N: 400006202, Type: P-4501-A202</a>	поворотний датчик
<a href="#">024336 / LWH-0900 old code - new code 400024536 / LWH-0900</a>	Датчик, потенціометрический
<a href="#">400054173 / MUK 350-4</a>	Вимірювальний перетворювач для потенціометрів
<a href="#">Art.No. 023262 / TR-0050</a>	Перетворювач 100 мм з безперервним змінним стержнем
<a href="#">TH1-1500-104-423-102</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">Z-TH1-P18 POS SENSOR TH1-18 RING Ø12 / 25</a>	
<a href="#">Art.No. 008201 / P-6501-A102</a>	потенціометр
<a href="#">P/N: 400002220 Type: P-2201-S0031</a>	RUNDPOTENTIOMETER
<a href="#">Art.No. 025330 / TLH-0750</a>	Датчик, потенціометрический, TLH Series
<a href="#">P/N: 400024306, Type: LWH-0150</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">RSM 2831-010-111-206.</a>	перетворювач
<a href="#">TR100</a>	лінійний перетворювач
<a href="#">TR25</a>	лінійний перетворювач
<a href="#">40003900B) RFA-4001-636-211-401</a>	магазин ДАТЧИК
<a href="#">RFC-4801-636-211-202</a>	Роторний датчик
<a href="#">P/N: 400005658 Type: Z-RFC-P03</a>	POS Geber
<a href="#">TEX-0050-415-002-202</a>	Датчик потенціометричний
<a href="#">Art.No. 005627 / EEM-33-84</a>	технологія підключення
<a href="#">Z-TH1-P19 POS-GEBER TH1-19 RING Ø13/32</a>	Маркер позиції
<a href="#">024304 / LWH-0100</a>	Датчик переміщення з штовханим штоком
<a href="#">400024530 / LWH-0750</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 024309, Type LWH-0225</a>	Датчик, потенціометрический, LWH серія
<a href="#">Art.No. 024304, Type LWH-0100</a>	Датчик, потенціометрический, LWH серія
<a href="#">P/N: 400008203, Type: P-6501-A502</a>	Датчики кута, потенціометричні, серії P
<a href="#">Art.No. 025330, Type TLH-0750</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">P/N: 400025312 Type: THL-0300</a>	Датчик положення
<a href="#">LS1-0075-001-421-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 024312, Type: LWH-0300</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">Art.No. 025324, Type: TLH-0600</a>	Датчик переміщення без штока
<a href="#">Art. Nr.400023271 Type TRS-0025</a>	Датчик, STECKBAR
<a href="#">P/N: 400026109 Type: LWG-0225</a>	Датчик переміщення
<a href="#">40003700W / TEX-0200-413-002-101</a>	ENCODED
<a href="#">400025312, Type: TLH-0300</a>	Потенціометричний датчик

Продукт	Опис
<a href="#">Art.No. 400024560, Type: LWH-0110</a>	Датчик переміщення з штовхачем
<a href="#">Art.No. 019520, Type: SP-2801-308-000-001</a>	Датчик-потенціометр
<a href="#">Art.No. 400049651, Type: TE1-0050-102-411-101</a> <a href="#">TE1-0025-102-411-101</a>	ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНИЙ ПЕРЕМИКАЧ ПОЛОЖЕННЯ
<a href="#">Art.No. 400023233, Type: TS-0050</a> <a href="#">025312, Type: TLH-0300</a>	ДАТЧИК, STECKVAR potentiometer
<a href="#">Art.No. 023235, Type: TS-0100</a> <a href="#">4000420KM / TH1-0200-102-423-102</a>	Перетворювач 150 мм з безперервною Schubsta ВЗТИП ДЕТЕКТОР ПОЛОЖЕННЯ
<a href="#">400024311</a>	перетворювач
<a href="#">400024314</a>	перетворювач
<a href="#">400024324</a>	перетворювач
<a href="#">400054202</a>	передавачі
<a href="#">TH1-1400-104-423-102</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 024311 Type: LWH-0275</a>	
<a href="#">P/N: 058001 Type: Z301-M6/M6</a>	
<a href="#">P/N: 054202 Type: MUP-400-11</a>	
<a href="#">Art.No. 53105, Type: FTI-10.1.50.0. K1</a> <a href="#">400053101 / FTI-10.1.50.4. K1</a>	Датчик безконтактний, індуктивного Датчик безконтактний, індуктивного
<a href="#">Art.No. 53107, Type: FTI-10.1.67.0. K1</a> <a href="#">P/N: 400053103, Type: FTI-10-1-67-4-K1</a> <a href="#">400053104 / FTI-10.2.50.0. K1</a>	Датчик безконтактний, індуктивного Датчик положення Датчик безконтактний, індуктивного
<a href="#">Art.No. 53100, Type: FTI-10.2.50.4. K1</a>	Датчик безконтактний, індуктивного
<a href="#">Art.No. 53106, Type: FTI-10.2.67.0. K1</a>	Датчик безконтактний, індуктивного
<a href="#">Art.No. 53102, Type: FTI-10.2.67.4. K1</a>	Датчик безконтактний, індуктивного
<a href="#">Art.No. 53114, Type: FTI-10.4.50.0. K1</a>	Датчик безконтактний, індуктивного
<a href="#">Art.No. 53110, Type: FTI-10.4.50.4. K1</a>	Датчик безконтактний, індуктивного
<a href="#">Art.No. 53116, Type: FTI-10.4.67.0. K1</a>	Датчик безконтактний, індуктивного
<a href="#">Art.No. 53112, Type: FTI-10.4.67.4. K1</a>	Датчик безконтактний, індуктивного
<a href="#">Art.No. 5303, Type: F-205 G</a> <a href="#">P/N: 400005304 Type: F-205.1G</a>	Датчик безконтактний, індуктивного
<a href="#">Art.No. 5323, Type: F-210 G</a>	Датчик безконтактний, індуктивного
<a href="#">Art.No. 5324, Type: F-210.1G</a>	Датчик безконтактний, індуктивного
<a href="#">P/N: 400005325, Type: F-220 G</a>	Безконтактний датчик положення, індуктивний
<a href="#">Art.No. 5693, Type: Z-TP1-P06</a> <a href="#">400005694</a>	Датчик положення (PG) для серії pos.donor некеровані
<a href="#">Art.No. 56044, Type: Z-TH1-P21</a>	Датчик положення (PG) для серії
<a href="#">Art.No. 56045, Type: Z-TH1-P22</a>	Датчик положення (PG) для серії
<a href="#">Art.No. 5697, Type: Z-TH1-P18</a>	Датчик положення (PG) для серії
<a href="#">Art.No. 5698, Type: Z-TH1-P19</a>	Датчик положення (PG) для серії
<a href="#">Art.No. 5699, Type: Z-TIM-P20</a>	Датчик положення (PG) для серії
<a href="#">Art.No. 104225, Type: Z-TFC-P03</a>	Датчик положення (PG) для серії
<a href="#">Art.No. 104226, Type: Z-TFC-P04</a>	Датчик положення (PG) для серії
<a href="#">Art.No. 5602, Type: EEM-33-56</a>	Технологія підключення M8x1 для серії

Продукт	Опис
<a href="#">Art.No. 5604, Type: EEM-33-58</a>	Технологія підключення М8х1 для серії
<a href="#">400005606 / EEM-33-60</a>	Технологія підключення М8х1 для серії
<a href="#">Art.No. 5603, Type: EEM-33-57</a>	Технологія підключення М8х1 для серії
<a href="#">Art.No. 5605, Type: EEM-33-59</a>	Технологія підключення М8х1 для серії
<a href="#">Art.No. 5607, Type: EEM-33-61</a>	Технологія підключення М8х1 для серії
<a href="#">Art.No. 5633, Type: EEM-33-88</a>	Технологія з'єднання М12х1 для серії
<a href="#">Art.No. 5634, Type: EEM-33-89</a>	Технологія з'єднання М12х1 для серії
<a href="#">Art.No. 56141, Type: EEM-33-41</a>	Технологія з'єднання М12х1 для серії
<a href="#">Art.No. 56142, Type: EEM-33-42</a>	Технологія з'єднання М12х1 для серії
<a href="#">Art.No. 56143, Type: EEM-33-43</a>	Технологія з'єднання М12х1 для серії
<a href="#">Art.No. 56144, Type: EEM-33-44</a>	Технологія з'єднання М12х1 для серії
<a href="#">Art.No. 5645, Type: EEM-33-73</a>	Технологія з'єднання М12х1 для серії
<a href="#">Art.No. 5646, Type: EEM-33-75</a>	Технологія з'єднання М12х1 для серії
<a href="#">Art.No. 56145, Type: EEM-33-45</a>	Технологія з'єднання М12х1 для серії
<a href="#">Art.No. 56147, Type: EEM-33-47</a>	Технологія з'єднання М12х1 для серії
<a href="#">Art.No. 5629, Type: EEM-33-86</a>	Технологія з'єднання М12х1 для серії
<a href="#">Art.No. 5635, Type: EEM-33-90</a>	Технологія з'єднання М12х1 для серії
<a href="#">400005637 / EEM-33-92</a>	технологія підключення
<a href="#">Art.No. 5630, Type: EEM-33-87</a>	Технологія з'єднання М12х1 для серії
<a href="#">Art.No. 5636, Type: EEM-33-91</a>	Технологія з'єднання М12х1 для серії
<a href="#">Art.No. 5638, Type: EEM-33-93</a>	Технологія з'єднання М12х1 для серії
<a href="#">Art.No. 56131, Type: EEM-33-01</a>	Технологія з'єднання М12х1 для серії
<a href="#">P/N: 400005639, Type: EEM-33-82</a>	технологія підключення
<a href="#">Art.No. 5648, Type: EEM-33-94</a>	Технологія підключення М16х0.75 IEC130-9, для серії
<a href="#">Art.No. 56126, Type: EEM-33-26</a>	Технологія підключення М16х0.75 IEC130-9, для серії
<a href="#">Art.No. 56127, Type: EEM-33-27</a>	Технологія підключення М16х0.75 IEC130-9, для серії
<a href="#">Art.No. 5627, Type: EEM-33-84</a>	Технологія підключення М16х0.75 IEC130-9, для серії
<a href="#">P/N: 400005628, Type: EEM-33-85</a>	технологія підключення
<a href="#">Art.No. 56090, Type: Z-TH1-M01</a>	Запірна гайка
<a href="#">Art.No. 56091, Type: Z-TH1-M02</a>	Контргайка для серії
<a href="#">Art.No. 56033, Type: Z-G02</a>	Кульова серія загального керівника
<a href="#">400005678 / Z-R50</a>	Щуп ролик для серії
<a href="#">Art.No. 56029, Type: Z-TP1-B03</a>	Краби для серії
<a href="#">Art.No. 59010, Type: Z-FTI-B01</a>	Краби для серії
<a href="#">Art.No. 56050, Type: Z-TP1-S01-007</a>	Штанги для датчиків положення
<a href="#">Art.No. 56051, Type: Z-TP1-S01-010</a>	Штанги для датчиків положення
<a href="#">Art.No. 56052, Type: Z-TP1-S01-012</a>	Штанги для датчиків положення
<a href="#">Art.No. 56053, Type: Z-TP1-S01-015</a>	Штанги для датчиків положення
<a href="#">Art.No. 56054, Type: Z-TP1-S01-020</a>	Штанги для датчиків положення
<a href="#">Art.No. 56055, Type: Z-TP1-S01-025</a>	Штанги для датчиків положення
<a href="#">Art.No. 56056, Type: Z-TP1-S01-030</a>	Штанги для датчиків положення
<a href="#">Art.No. 56057, Type: Z-TP1-S01-035</a>	Штанги для датчиків положення
<a href="#">Art.No. 56058, Type: Z-TP1-S01-040</a>	Штанги для датчиків положення

Продукт	Опис
<a href="#">Art.No. 56059, Type: Z-TP1-S01-045</a>	Штанги для датчиків положення
<a href="#">Art.No. 56060, Type: Z-TP1-S01-050</a>	Штанги для датчиків положення
<a href="#">Art.No. 56061, Type: Z-TP1-S01-060</a>	Штанги для датчиків положення
<a href="#">Art.No. 56062, Type: Z-TP1-S01-080</a>	Штанги для датчиків положення
<a href="#">Art.No. 56063, Type: Z-TP1-S01-100</a>	Штанги для датчиків положення
<a href="#">Art.No. 56064, Type: Z-TP1-S01-150</a>	Штанги для датчиків положення
<a href="#">Art.No. 56065, Type: Z-TP1-S01-200</a>	Штанги для датчиків положення
<a href="#">400023202 / T-0025</a>	перетворювач зміщення
<a href="#">Art.No. 23207, Type: T-0025-.1</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23203, Type: T-0050</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23208, Type: T-0050-.1</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23209, Type: T-0050-.05</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23204, Type: T-0075</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23213, Type: T-0075-.05</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23205, Type: T-0100</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23214, Type: T-0100-.05</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23206, Type: T-0150</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23215, Type: T-0150-.05</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23232, Type: TS-0025</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23237, Type: TS-0025-.1</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23238, Type: TS-0050-.1</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23239, Type: TS-0050-.05</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23234, Type: TS-0075</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23243, Type: TS-0075-.05</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23235, Type: TS-0100</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23244, Type: TS-0100-.05</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23236, Type: TS-0150</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23245, Type: TS-0150-.05</a>	Перетворювач 150 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23260, Type: TR-0010</a>	Transducer до 100 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23261, Type: TR-0025</a>	Transducer до 100 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23265, Type: TR-0025-.1</a>	Transducer до 100 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23262, Type: TR-0050</a>	Transducer до 100 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23266, Type: TR-0050-.1</a>	Transducer до 100 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23267, Type: TR-0050-.05</a>	Transducer до 100 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23263, Type: TR-0075</a>	Transducer до 100 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23268, Type: TR-0075-.05</a>	Transducer до 100 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23264, Type: TR-0100</a>	Transducer до 100 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23269, Type: TR-0100-.05</a>	Transducer до 100 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23271, Type: TRS-0025</a>	Transducer до 100 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">400023275 / TRS-0025-1</a>	Transducer до 100 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23272, Type: TRS-0050</a>	Transducer до 100 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23276, Type: TRS-0050-.1</a>	Transducer до 100 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23277, Type: TRS-0050-.05</a>	Transducer до 100 мм з безперервним штовхачем

Продукт	Опис
<a href="#">400023278 / TRS-0075-05</a>	Transducer до 100 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Art.No. 23279, Type: TRS-0100-.05</a>	Transducer до 100 мм з безперервним штовхачем
<a href="#">Type: TE1-0025</a>	Переміщення перетворювачі
<a href="#">Type: TE1-0050</a>	Переміщення перетворювачі
<a href="#">Type: TE1-0075</a>	Переміщення перетворювачі
<a href="#">Type: TE1-0100</a>	Переміщення перетворювачі
<a href="#">Type: TE1-0150</a>	Переміщення перетворювачі
<a href="#">400037101 / TX2-0025-716-002-101</a>	датчик переміщення
<a href="#">Art.No. 37102, Type: TX2-0050-716-002-101</a>	Перетворювач 300 мм з поворотною головкою
<a href="#">400037103 / TX2-0075-716-002-101</a>	MOTION SENSOR
<a href="#">P/N: 400037104, Type: TX2-0100-716-002-101</a>	Датчик руху
<a href="#">Art.No. 37106, Type: TX2-0150-716-002-101</a>	Перетворювач 300 мм з поворотною головкою
<a href="#">400037108 / TX2-0200-716-002-101</a>	Перетворювач 300 мм з поворотною головкою
<a href="#">Art.No. 37109, Type: TX2-0250-716-002-101</a>	Перетворювач 300 мм з поворотною головкою
<a href="#">p/n: 37110, Type: TX2-0300-716-002-101</a>	перетворювач переміщення
<a href="#">Art.No. 37201, Type: TX2-0025-716-002-202</a>	перетворювач переміщення
<a href="#">400037202 / TX2-0050-716-002-202</a>	Перетворювач 300 мм з поворотною головкою
<a href="#">Art.No. 37203, Type: TX2-0075-716-002-202</a>	Перетворювач 300 мм з поворотною головкою
<a href="#">400037204 / TX2-0100-716-002-202</a>	датчик переміщення
<a href="#">P/N: 400037206, Type: TX2-0150-716-002-202</a>	Датчик переміщення до 300 мм з головкою з'єднання, радіальний кабель 2 м
<a href="#">Art.No. 37208, Type: TX2-0200-716-002-202</a>	Перетворювач 300 мм з поворотною головкою
<a href="#">P/N: 37209 Type: TX2-0250-716-002-202</a>	
<a href="#">Art.No. 37210, Type: TX2-0300-716-002-202</a>	Перетворювач 300 мм з поворотною головкою
<a href="#">P/N: 400037301, Type: TX2-0025-717-002-101</a>	Датчик положення
<a href="#">Art.No. 37302, Type: TX2-0050-717-002-101</a>	Перетворювач 300 мм з монтажним блоком
<a href="#">Art.No. 37303, Type: TX2-0075-717-002-101</a>	Перетворювач 300 мм з монтажним блоком
<a href="#">Art.No. 37304, Type: TX2-0100-717-002-101</a>	Перетворювач 300 мм з монтажним блоком
<a href="#">Art.No. 400037308, Type: TX2-0200-717-002-101</a>	Перетворювач 300 мм з монтажним блоком
<a href="#">400037309 / TX2-0250-717-002-101</a>	Датчик переміщення до 300 мм з монтажним блоком
<a href="#">P/N: 400037310, Type: TX2-0300-717-002-101</a>	ПОЛОЖЕННЯ ДАТЧИКА
<a href="#">Art.No. 37401, Type: TX2-0025-717-002-202</a>	Перетворювач 300 мм з монтажним блоком
<a href="#">Art.No. 37402, Type: TX2-0050-717-002-202</a>	Перетворювач 300 мм з монтажним блоком
<a href="#">Art.No. 37403, Type: TX2-0075-717-002-202</a>	Перетворювач 300 мм з монтажним блоком
<a href="#">Art.No. 37404, Type: TX2-0100-717-002-202</a>	Перетворювач 300 мм з монтажним блоком
<a href="#">Art.No. 37406, Type: TX2-0150-717-002-202</a>	Перетворювач 300 мм з монтажним блоком
<a href="#">Art.No. 37408, Type: TX2-0200-717-002-202</a>	Перетворювач 300 мм з монтажним блоком
<a href="#">Art.No. 37409, Type: TX2-0250-717-002-202</a>	Перетворювач 300 мм з монтажним блоком
<a href="#">Art.No. 37410, Type: TX2-0300-717-002-202</a>	Перетворювач 300 мм з монтажним блоком
<a href="#">Art.No. 26102, Type: LWG-0050</a>	Перетворювач з штовхачем і шарнірних
<a href="#">p/n 400026103, Type: LWG-0075</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26106, Type: LWG-0150</a>	Позиційний перетворювач
<a href="#">400026107 / LWG-0175</a>	Перетворювач з штовхачем і шарнірних
<a href="#">Art.No. 26109, Type: LWG-0225</a>	Перетворювач з штовхачем і шарнірних



Продукт	Опис
<a href="#">Art.No. 26110, Type: LWG-0250</a>	Перетворювач з штовхачем і шарнірних
<a href="#">Art.No. 26114, Type: LWG-0360</a>	Перетворювач з штовхачем і шарнірних
<a href="#">400026118 / LWG-0450</a>	Перетворювач з штовхачем і шарнірних
<a href="#">400026122 / LWG-0550</a>	Перетворювач з штовхачем і шарнірних
<a href="#">P/N: 400026124 Type: LWG-0600</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 026130 Type: LWG-0750</a>	Датчик положення з штовхаючим штоком і кінцями стрижня
<a href="#">Art.No. 26202, Type: LWG-0050-000-201</a>	Перетворювач з штовхачем і шарнірних
<a href="#">Art.No. 26203, Type: LWG-0075-000-201</a>	Переміщення перетворювача
<a href="#">Art.No. 26206, Type: LWG-0150-000-201</a>	Перетворювач з штовхачем і шарнірних
<a href="#">p/n: 26207, Type: LWG-0175-000-201</a>	
<a href="#">Art.No. 26209, Type: LWG-0225-000-201</a>	Перетворювач з штовхачем і шарнірних
<a href="#">400026210 / LWG-0250-000-201</a>	Датчик переміщення з штоком і кінцями штока
<a href="#">Art.No. 26212, Type: LWG-0300-000-201</a>	Перетворювач з штовхачем і шарнірних
<a href="#">400026214 / LWG-0360-000-201</a>	Переміщення перетворювача
<a href="#">Art.No. 26218, Type: LWG-0450-000-201</a>	Перетворювач з штовхачем і шарнірних
<a href="#">Art.No. 26220, Type: LWG-0500-000-201</a>	Перетворювач з штовхачем і шарнірних
<a href="#">Art.No. 26222, Type: LWG-0550-000-202</a>	Перетворювач з штовхачем і шарнірних
<a href="#">Art.No. 26224, Type: LWG-0600-000-201</a>	Перетворювач з штовхачем і шарнірних
<a href="#">Art.No. 26230, Type: LWG-0750-000-201</a>	Перетворювач з штовхачем і шарнірних
<a href="#">Art.No. 26150, Type: LWX-0050-001</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26151, Type: LWX-0075-001</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26152, Type: LWX-0100-001</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26154, Type: LWX-0150-001</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26155, Type: LWX-0175-001</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26157, Type: LWX-0225-001</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26158, Type: LWX-0250-001</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26160, Type: LWX-0300-001</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26162, Type: LWX-0360-001</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26166, Type: LWX-0450-001</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26168, Type: LWX-0500-001</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26172, Type: LWX-0600-001</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26178, Type: LWX-0750-001</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26250, Type: LWX-0050-001-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26251, Type: LWX-0075-001-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26252, Type: LWX-0100-001-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26254, Type: LWX-0150-001-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26255, Type: LWX-0175-001-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26257, Type: LWX-0225-001-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26258, Type: LWX-0250-001-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26260, Type: LWX-0300-001-201</a>	перетворювач
<a href="#">400026262 / LWX-0360-001-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26266, Type: LWX-0450-001-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26268, Type: LWX-0500-001-201</a>	перетворювач

Продукт	Опис
<a href="#">Art.No. 26272, Type: LWX-0600-001-201</a>	Датчик переміщення
<a href="#">Art.No. 26278, Type: LWX-0750-001-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26180, Type: LWX-0050-002</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26181, Type: LWX-0075-002</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26182, Type: LWX-0100-002</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26183, Type: LWX-0150-002</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 400026184 Type: LWX-0175-002</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26185, Type: LWX-0225-002</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26186, Type: LWX0 250-002</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26187, Type: LWX-0300-002</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26188, Type: LWX-0360-002</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 261689, Type: LWX-0450-002</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26192, Type: LWX-0500-002</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26193, Type: LWX-0600-002</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26194, Type: LWX-0750-002</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26280, Type: LWX-0050-002-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26281, Type: LWX-0075-002-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26282, Type: LWX-0100-002-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26283, Type: LWX-0150-002-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26284, Type: LWX-0175-002-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26285, Type: LWX-0225-002-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26286, Type: LWX0 250-002-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26287, Type: LWX-0300-002-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26288, Type: LWX-0360-002-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 262689, Type: LWX-0450-002-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26292, Type: LWX-0500-002-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26293, Type: LWX-0600-002-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26294, Type: LWX-0750-002-201</a>	перетворювач
<a href="#">400026302 / LWX-0050-003-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26303, Type: LWX-0075-003-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26304, Type: LWX-0100-003-101</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 400026306, Type: LWX-0150-003-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26307, Type: LWX-0175-003-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26309, Type: LWX-0225-003-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26310, Type: LWX-0250-003-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26312, Type: LWX-0300-003-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26314, Type: LWX-0360-003-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26318, Type: LWX-0450-003-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26320, Type: LWX-0500-003-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26324, Type: LWX-0600-003-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26330, Type: LWX-0750-003-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26402, Type: LWX-0050-003-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26403, Type: LWX-0075-003-201</a>	перетворювач

Продукт	Опис
<a href="#">Art.No. 26404, Type: LWX-0100-003-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26406, Type: LWX-0150-003-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26407, Type: LWX-0175-003-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26409, Type: LWX-0225-003-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26410, Type: LWX-0250-003-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26412, Type: LWX-0300-003-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26414, Type: LWX-0360-003-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26418, Type: LWX-0450-003-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26420, Type: LWX-0500-003-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26424, Type: LWX-0600-003-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26430, Type: LWX-0750-003-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26502, Type: LWX-0050-004-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26503, Type: LWX-0075-004-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26504, Type: LWX-0100-004-101</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 400026506, Type: LWX-0150-004-101</a>	датчик переміщення
<a href="#">Art.No. 26507, Type: LWX-0175-004-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26510, Type: LWX0 250-004-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26512, Type: LWX-0300-004-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26514, Type: LWX-0360-004-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26518, Type: LWX-0450-004-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26520, Type: LWX-0500-004-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 400026524, Type: LWX-0600-004-101</a>	Датчик переміщення
<a href="#">400026530 / LWX-0750-004-101</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26602, Type: LWX-0050-004-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26603, Type: LWX-0075-004-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26604, Type: LWX-0100-004-201</a>	перетворювач
<a href="#">400026606, LWX-0150-004-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26607, Type: LWX-0175-004-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26609, Type: LWX-0225-004-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26610, Type: LWX0 250-004-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26612, Type: LWX-0300-004-201</a>	перетворювач
<a href="#">400026614 / LWX-0360-004-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26618, Type: LWX-0450-004-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26620, Type: LWX-0500-004-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26624, Type: LWX-0600-004-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 26630, Type: LWX-0750-004-201</a>	перетворювач
<a href="#">Art.No. 24303, Type: LWH-0075</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">Art.No. 24305, Type: LWH-0130</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">Art.No. 24306, Type: LWH-0150</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">p/n: 400024507, Type: LWH-0175</a>	датчик зміщення,
<a href="#">Art.No. 24308, Type: LWH-0200</a>	перетворювач переміщення з штовхача
<a href="#">Art.No. 24309, Type: LWH-0225</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">400024311 / LWH-0275</a>	Перетворювач з штовхачем

Продукт	Опис
<a href="#">Art.No. 24312, Type: LWH-0300</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">Art.No. 24313, Type: LWH-0325</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">Art.No. 24315, Type: LWH-0375</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">Art.No. 24318, Type: LWH-0450</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">Art.No. 24322, Type: LWH-0550</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">Art.No. 24324, Type: LWH-0600</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">Art.No. 24330, Type: LWH-0750</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">Art.No. 24336, Type: LWH-0900</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">Art.No. 25304, Type: TLH-0100</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">Art.No. 25305, Type: TLH-0130</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">Art.No. 25309, Type: TLH-0225</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">Art.No. 25312, Type: TLH-0300</a>	Датчик переміщення без штока
<a href="#">Art.No. 25314, Type: TLH-0360</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">Art.No. 25318, Type: TLH-0450</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">Art.No. 25320, Type: TLH-0500</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">Art.No. 25324, Type: TLH-0600</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">Art.No. 25330, Type: TLH-0750</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">Art.No. 25336, Type: TLH-0900</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">Art.No. 25350, Type: TLH-1250</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">Art.No. 25360, Type: TLH-1500</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">Art.No. 25370, Type: TLH-1750</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">P/N: 400025380 Type: TLH-2000</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">Art.No. 25381, Type: TLH-2250</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">Art.No. 25383, Type: TLH-2500</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">Art.No. 25384, Type: TLH-2750</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">Art.No. 25385, Type: TLH-3000</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">Art.No. 43502, Type: LFP-0050-001-001-001</a>	Потенціометричні датчики положення
<a href="#">Art.No. 43504, Type: LFP-0100-001-001-001</a>	Potentiometrische Wegsensoren
<a href="#">Art.No. 43506, Type: LFP-0150-001-001-001</a>	Potentiometrische Wegsensoren
<a href="#">Art.No. 43508, Type: LFP-0200-001-001-001</a>	Potentiometrische Wegsensoren
<a href="#">Art.No. 43510, Type: LFP-0250-001-001-001</a>	Potentiometrische Wegsensoren
<a href="#">Art.No. 43512, Type: LFP-0300-001-001-001</a>	Potentiometrische Wegsensoren
<a href="#">Art.No. 43514, Type: LFP-0350-001-001-001</a>	Potentiometrische Wegsensoren
<a href="#">Art.No. 43516, Type: LFP-0400-001-001-001</a>	Potentiometrische Wegsensoren
<a href="#">Art.No. 43518, Type: LFP-0450-001-001-001</a>	Potentiometrische Wegsensoren
<a href="#">Art.No. 43520, Type: LFP-0500-001-001-001</a>	Potentiometrische Wegsensoren
<a href="#">Art.No. 2187, Type: PTN-025</a>	Елементи трансляційні опору
<a href="#">Art.No. 2188, Type: PTN-050</a>	Елементи трансляційні опору
<a href="#">Art.No. 2189, Type: PTN-075</a>	Елементи трансляційні опору
<a href="#">Art.No. 2190, Type: PTN-100</a>	Елементи трансляційні опору
<a href="#">Art.No. 2191, Type: PTN-150</a>	Елементи трансляційні опору
<a href="#">Art.No. 2192, Type: PTN-200</a>	Елементи трансляційні опору
<a href="#">Art.No. 2193, Type: PTN-250</a>	Елементи трансляційні опору

Продукт	Опис
<a href="#">Art.No. 22301, Type: PTX 0010</a>	Елементи трансляційні опору
<a href="#">Art.No. 22302, Type: PTX 0025</a>	Елементи трансляційні опору
<a href="#">p/n: 22303, Type: PTX 0050</a>	
<a href="#">Art.No. 22304, Type: PTX 0075</a>	Елементи трансляційного опору
<a href="#">Art.No. 22305, Type: PTX 0100</a>	Елементи трансляційні опору
<a href="#">Art.No. 22307, Type: PTX 0150</a>	Елементи трансляційні опору
<a href="#">Art.No. 22309, Type: PTX 0200</a>	Елементи трансляційні опору
<a href="#">Art.No. 22311, Type: PTX 0250</a>	Елементи трансляційні опору
<a href="#">Art.No. 22313, Type: PTX 0300</a>	Елементи трансляційні опору
<a href="#">Art.No. 70108, Type: S-114</a>	набори м'ясорубки
<a href="#">Art.No. 2161, Type: S-115</a>	набори м'ясорубки
<a href="#">Art.No. 21110, Type: S-170</a>	набори м'ясорубки
<a href="#">Art.No. 5617, Type: EEM-33-64</a>	Технологія підключення M8x1 для серії
<a href="#">Art.No. 5619, Type: EEM-33-66</a>	Технологія підключення M8x1 для серії
<a href="#">Art.No. 5643, Type: EEM-33-68</a>	Технологія підключення M8x1 для серії
<a href="#">P/N: 400005618, Type: EEM-33-65</a>	Технологія підключення M8x1 для серій
<a href="#">P/N: 400005620 Type: EEM-33-67</a>	
<a href="#">Art.No. 5644, Type: EEM-33-69</a>	Технологія підключення M8x1 для серії
<a href="#">Art.No. 5600, Type: EEM-33-32</a>	Технологія з'єднання M12x1 для серії
<a href="#">Art.No. 5609, Type: EEM-33-62</a>	Технологія з'єднання M12x1 для серії
<a href="#">Art.No. 5650, Type: EEM-33-97</a>	Технологія з'єднання M12x1 для серії
<a href="#">Art.No. 5601, Type: EEM-33-33</a>	Технологія з'єднання M12x1 для серії
<a href="#">Art.No. 5610, Type: EEM-33-63</a>	Технологія підключення M12x1 для серій
<a href="#">400005696 / EEM-33-99</a>	Технологія підключення M12x1 для серії
<a href="#">EEM-33-71, 400005612</a>	
<a href="#">EEM 33-70</a>	
<a href="#">Art.No. 5613, Type: EEM-33-72</a>	Технологія підключення M16x0.75 (IEC130-9) для серії
<a href="#">Art.No. 58100, Type: Z-G60</a>	Муфти кульові, головка кульового шарніра, роликовий трас
<a href="#">Art.No. 56014, Type: Z-G01</a>	Конструкція головки кульового шарніра
<a href="#">400058001 / Z301-M6/M6</a>	Версія кульової муфти
<a href="#">Art.No. 5679, Type: Z301-M6/M4</a>	Версія кульової муфти
<a href="#">Art.No. 58002, Type: Z-301-M5/M5</a>	Кулькові муфти
<a href="#">400070301</a>	натяжні затискачі, штовхач, штифт
<a href="#">Art.No. 56027, Type: Z-TLM-B01</a>	Хомути, що штовхає стрижень, штовхати штифт
<a href="#">Art.No. 56028, Type: Z-TLM-B02</a>	Хомути, що штовхає стрижень, штовхати штифт
<a href="#">Type: RSC-3101-636-732-902</a>	Датчик кута
<a href="#">Type: RSC-3202-711-233-521</a>	Датчик кута
<a href="#">Type: RSC-6601-635-924-001 OEM</a>	Датчик кута
<a href="#">p/n: 400005660; Type: Z-RFC-P01</a>	Датчик положення для серії
<a href="#">Art.No. 5661, Type: Z-RFC-P02</a>	Датчик положення для серії
<a href="#">Art.No. 5658, Type: Z-RFC-P03</a>	Датчик положення для серії
<a href="#">P/N: 005659 Type: Z-RFC-P04</a>	Велике робоче відстань
<a href="#">Art.No. 56069, Type: Z-RFC-P07</a>	Датчик положення для серії

Продукт	Опис
<a href="#">Art.No. 56070, Type: Z-RFC-P08</a>	Датчик положення для серії
<a href="#">Art.No. 104203, Type: Z-RFC-P16</a>	Датчик положення для серії
<a href="#">Art.No. 104205, Type: Z-RFC-P17</a>	Датчик положення для серії
<a href="#">Art.No. 56074, Type: Z-RFC-P23</a>	Датчик положення для серії
<a href="#">400056086 / Z-RFC-P30</a>	Датчик положення для серії
<a href="#">Art.No. 56206, Type: Z-RFC-S01</a>	Датчик положення для серії
<a href="#">Art.No. 56207, Type: Z-RFC-S02</a>	Датчик положення для серії
<a href="#">Art.No. 56208, Type: Z-RFC-S03</a>	Датчик положення для серії
<a href="#">Art.No. 56135, Type: EEM-33-35</a>	Технологія з'єднання M12x1 для серії
<a href="#">Art.No. 56136, Type: EEM-33-36</a>	Технологія з'єднання M12x1 для серії
<a href="#">Art.No. 56137, Type: EEM-33-37</a>	Технологія з'єднання M12x1 для серії
<a href="#">Art.No. 56138, Type: EEM-33-38</a>	Технологія з'єднання M12x1 для серії
<a href="#">Art.No. 56139, Type: EEM-33-39</a>	Технологія з'єднання M12x1 для серії
<a href="#">Art.No. 56140, Type: EEM-33-40</a>	Технологія з'єднання M12x1 для серії
<a href="#">Art.No. 56501, Type: Z-IPX-M01</a>	Приналежності Кріплення датчика для серії
<a href="#">Art.No. 56502, Type: Z-IPX-M11</a>	Приналежності Кріплення датчика для серії
<a href="#">Art.No. 56504, Type: Z-IPX-M31</a>	Приналежності Кріплення датчика для серії
<a href="#">Art.No. 104278, Type: Z-RFX-M01</a>	Приналежності Кріплення датчика для серії
<a href="#">Art.No. 5666, Type: EEM 33-34</a>	Набір приладдя роз'єм
<a href="#">Art.No. 2203, Type: P-2201-A502</a>	Низький крутний момент потенціометра
<a href="#">P/N: 400002224, Type: P-2220-S0035</a>	Низький крутний момент потенціометра
<a href="#">400003201 / P-2501-A102</a>	Стандарт-Потенціометр
<a href="#">Art.No. 3202, Type: P-2501-A202</a>	Стандарт-Потенціометр
<a href="#">Art.No. 3203, Type: P-2501-A502</a>	Стандарт-Потенціометр
<a href="#">Art.No. 6201, Type: P-4501- A102</a>	Стандартний потенціометр, множинний (укладені)
<a href="#">Art.No. 6202, Type: P-4501- A202</a>	Стандартний потенціометр, множинний (укладені)
<a href="#">Art.No. 6208, Type: P-4501- A502.05</a>	Стандартний потенціометр, множинний (укладені)
<a href="#">P/N: 006209 Type: P-4502-A502</a>	
<a href="#">Art.No. 8201, Type: P-6501-A102</a>	Стандартний потенціометр, множинний (укладені)
<a href="#">Art.No. 8202, Type: P-6501-A202</a>	Стандартний потенціометр, множинний (укладені)
<a href="#">Art.No. 8203, Type: P-6501-A502</a>	Стандартний потенціометр, множинний (укладені)
<a href="#">Art.No. 8224, Type: P-6501-S0049</a>	Стандартний потенціометр, множинний (укладені)
<a href="#">P/N: 400008221 Type: P-6501-G252</a>	стандартний потенціометр, множинний (скоба)
<a href="#">Art.No. 8225, Type: P-6501-R252</a>	Стандартний потенціометр, множинний (укладені)
<a href="#">Art.No. 10001, Type: IP-6501-A502</a>	промисловість потенціометр
<a href="#">Art.No. 10002, Type: IP-6501-A502.05</a>	промисловість потенціометр
<a href="#">Art.No. 10040, Type: PE-6501-S0055</a>	промисловість потенціометр
<a href="#">Art.No. 1041, Type: PE-6501-S0056</a>	промисловість потенціометр
<a href="#">Art.No. 10061, Type: IPS-6501-A502</a>	промисловість потенціометр
<a href="#">P/N: 400010066 Type: IPS-6501-G252</a>	Роторний датчик промислового класу Потенціометр
<a href="#">Art.No. 10065, Type: IPS-6502-A502</a>	промисловий потенціометр
<a href="#">Art.No. 11021, Type: AW-360-ZE-10</a>	промисловість потенціометр
<a href="#">Art.No. 11022, Type: AW-360-ZE-11</a>	промисловість потенціометр

Продукт	Опис
<a href="#">P/N: 400011061 Type: AWS-360-ZE-10</a>	круглий потенціометр 360°
<a href="#">Art.No. 9121, Type: IGP-03-P-6501-A502</a>	потенціометр Трансмісія
<a href="#">Art.No. 9122, Type: IGP-05-P-6501-A502</a>	потенціометр Трансмісія
<a href="#">P/N: 400009123 Type: IGP-10-P-6501-A502</a>	Потенціометр
<a href="#">Art.No. 9111, Type: GP-03-P-6501-A502</a>	потенціометр Трансмісія
<a href="#">P/N: 009112 Type: GP-05-P-6501-A502</a>	
<a href="#">Art.No. 9113, Type: GP-10-P-6501-A502</a>	потенціометр Трансмісія
<a href="#">Art.No. 18402, Type: SP-1601-105-001-001</a>	Датчик-потенціометр
<a href="#">Art.No. 38001, Type: SPK-2501-A5033</a>	Датчик-потенціометр
<a href="#">Art.No. 38002, Type: SPK-2501-A1812</a>	Датчик-потенціометр
<a href="#">SP2801 308 000 001</a>	Кутовий перетворювач 308° 5кОм
<a href="#">Art.No. 019522, Type: SP-2801-100-002-001</a>	Датчик-потенціометр
<a href="#">P/N: 19540, Type: SP-2821-308-000-001</a>	Кутовий потенціометр Датчик положення
<a href="#">Art.No. 19521, Type: SP-2831-308-000-001</a>	Датчик-потенціометр
<a href="#">Art.No. 19527, Type: SP-2831-100-002-001</a>	Датчик-потенціометр
<a href="#">P/N: 019542 Type: SP-2841-100-002-001</a>	
<a href="#">Art.No. 19561, Type: SP-2841-100-002-906</a>	Датчик-потенціометр
<a href="#">400019564 / SP-2841-345-065-001</a>	Датчик потенціометр
<a href="#">P/N: 400019565, Type: SP-2841-100-067-006</a>	Датчик-потенціометр
<a href="#">400019543 / SP-2841-100-002-003</a>	Датчик-потенціометр
<a href="#">Art.No. 18400, Type: SP-4001-101- 003-003</a>	Датчик-потенціометр, автомобільна версія
<a href="#">Art.No. 18501, Type: SP-5001-104-002-002</a>	Датчик-потенціометр (Automotive Version)
<a href="#">Art.No. 18504, Type: SP-5001-114-005-001</a>	Датчик-потенціометр (Automotive Version)
<a href="#">Art.No. 65111, Type: PRS 25 A 502</a>	Поворотні елементи резистора
<a href="#">Art.No. 65114, Type: PRS 45 A 502</a>	Поворотні елементи резистора
<a href="#">Art.No. 65115, Type: PRS 65 A 502</a>	Поворотні елементи резистора
<a href="#">Art.No. 70137, Type: S-094</a>	Набори Grinder для поворотних елементів опору
<a href="#">Art.No. 70138, Type: S-098</a>	Набори Grinder для поворотних елементів опору
<a href="#">Art.No. 70139, Type: S-152</a>	Набори Grinder для поворотних елементів опору
<a href="#">Art.No. 5614, Type: EEM-33-76</a>	Технологія підключення M16x0.75 (IEC130-9) для серії
<a href="#">Art.No. 5615, Type: EEM-33-77</a>	Технологія підключення M16x0.75 (IEC130-9) для серії
<a href="#">Art.No. 5621, Type: EEM-33-78</a>	Технологія підключення M16x0.75 (IEC130-9) для серії
<a href="#">Art.No. 5622, Type: EEM-33-79</a>	Технологія підключення M16x0.75 (IEC130-9) для серії
<a href="#">p/n: 5623, Type: EEM-33-80</a>	стяжка
<a href="#">Art.No. 5687, Type: Z-103-G03</a>	Хвилі і вилки муфти для серії
<a href="#">Art.No. 5690, Type: Z-104-G06</a>	Хвилі і вилки муфти для серії
<a href="#">Art.No. 400103910, Type: Z-106-G-6</a>	Муфта вала
<a href="#">Art.No. 103912, Type: Z-106-G-6.35</a>	Хвилі і вилки муфти для серії
<a href="#">Art.No. 103913, Type: Z-106-G-10</a>	Хвилі і вилки муфти для серії
<a href="#">Art.No. 5692, Type: Z-110-G10</a>	Хвилі і вилки муфти для серії
<a href="#">Art.No. 59013, Type: ZK1-500</a>	Хвилі і вилки муфти для серії
<a href="#">Art.No. 54220, Type: MUP-080-111</a>	Обробка сигналу, передавач
<a href="#">400054221 / MUP-080-113</a>	обробка сигналів, передавач

Продукт	Опис
<a href="#">400054202 / MUP-400-11</a>	Обробка сигналів, передавач
<a href="#">400054101 / MUW-200-0</a>	Перетворювач для потенціометра
<a href="#">Art.No. 54102, Type: MUW-200-1</a>	Перетворювач для потенціометрів
<a href="#">Art.No. 54103, Type: MUW-200-4</a>	Перетворювач для потенціометрів
<a href="#">Art.No. 54151, Type: MUW-250-0</a>	Перетворювач для потенціометра
<a href="#">P/N: 400054152 Type: MUW-250-1</a>	Перетворювач для потенціометрів
<a href="#">Art.No. 54001, Type: MUP-100-0</a>	Перетворювач для потенціометрів
<a href="#">P/N: 054002 Type: MUP-100-1</a>	
<a href="#">p/n: 400054010, Type: MUP-110-0</a>	Вимірювальне значення перетворювачів для потенціометрів
<a href="#">400054011 / MUP-110-1</a>	Перетворювач вимірювальної величини для потенціометрів
<a href="#">Art.No. 54014, Type: MUP-110-4</a>	Вимірювальний перетворювач для потенціометрів
<a href="#">Art.No. 54051, Type: MUP-150-5</a>	Перетворювач для потенціометрів
<a href="#">Art.No. 54052, Type: MUP-150-6</a>	Перетворювач для потенціометрів
<a href="#">Art.No. 54060, Type: MUP-160-0</a>	Перетворювач для потенціометрів
<a href="#">400054061 / MUP-160-1</a>	Перетворювач для потенціометра
<a href="#">Art.No. 54064, Type: MUP-160-4</a>	Перетворювач для потенціометрів
<a href="#">Art.No. 54171, Type: MUK-350-0</a>	Перетворювач для потенціометрів
<a href="#">Art.No. 54172, Type: MUK-350-1</a>	Перетворювач для потенціометрів
<a href="#">P/N: 400054173, Type: MUK-350-4</a>	Перетворювач для потенціометрів
<a href="#">Art.No. 54174, Type: MUK-350-6</a>	Перетворювач для потенціометрів
<a href="#">Art.No. 025304, Type: TLH-0100</a>	Датчик переміщення без штовхача
<a href="#">TH1-0250-102-423-101</a>	Перетворювач сигналу вимірювального перетворювача
<a href="#">P/N: 025385 Type: TLH-3000</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 400005655 Type: Z-TLM-P05</a>	POSITIONSGEBER
<a href="#">P/N: 026168 Type: LWX-0500-001</a>	Датчик положення
<a href="#">4000370HX</a>	
<a href="#">P/N: 025330 Type: TLH-0750</a>	
<a href="#">P/N: 400024520, Type: LWH-0500</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 010001 Type: IP-6501-A502</a>	
<a href="#">P/N: 400024509, Type: LWH-0225</a>	Датчик переміщення
<a href="#">RSM 2832-010-111-206</a>	
<a href="#">TRS 75 A 502</a>	Положення датчика Потенціометр
<a href="#">P/N: 025305 Type: TLH-0130</a>	Позиційні перетворювачі
<a href="#">RSC-2801-606-112-201</a>	Датчик кута
<a href="#">P/N: 400037109, Type: TX2-0250-716-002-101</a>	датчик переміщення
<a href="#">400054003</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 024306 Type: LWH-0150</a>	положення датчика
<a href="#">400054051 / MUP-150-5</a>	
<a href="#">P/N: 400019544, Type: SP-2841-130-050-003</a>	Потенціометр датчика
<a href="#">RSC-2831-612-211-201</a>	ДАТЧИК КУТА безконтактних
<a href="#">P/N: 054171 Type: MUK-350-0</a>	
<a href="#">TRS-0050 (alt number TRS 50 A 502)</a>	датчик положення
<a href="#">P/N: 024312 Type: LWH-0300</a>	



Продукт	Опис
<a href="#">400005679 / Z301-M6/M4</a>	кульові муфти, головка кульового шарніра, сенсорний ролик
<a href="#">P/N: 023262 Type: TR-0050</a>	дільник напруги
<a href="#">Nr: 054051 Type: MUP-150-5</a>	Кондиціонер сигналу
<a href="#">P/N: 024304 Type: LWH-0100</a>	Датчик переміщення
<a href="#">P/N: 023267 Type: TR-0050-.05</a>	
<a href="#">P/N: 023277 Type: TRS-0050-.05</a>	
<a href="#">P/N: 026114 Type: LWG-0360</a>	Датчик переміщення з штовхаючим стрижнем і кінцями стрижня
<a href="#">P/N: 005634 Type: EEM-33-89</a>	з'єднувач
<a href="#">LWH360 #024314</a>	Датчик положення
<a href="#">TP1-0500-101-411-101</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 025318 Type: TLH-0450</a>	Перетворювач без штовхача
<a href="#">deleted product</a>	потенціометр
<a href="#">TP1 100 101 411 101</a>	Безконтактний Лінійна лінійка
<a href="#">P/N: 025304 Type: TLH-0100</a>	Перетворювач
<a href="#">Type: MUP-110-4</a>	
<a href="#">RFC-4801-636-111-501</a>	
<a href="#">P/N: 005611 Type: EEM-33-70</a>	
<a href="#">P/N: 400024318 Type: LWH-0450</a>	ENCODED
<a href="#">P/N: 400025305 Type: TLH-0130</a>	Датчик положення лінійного потенціометра
<a href="#">RFC-4801-636-121-501</a>	
<a href="#">P/N: 400058100 Type: Z-G60</a>	Головка кульового шарніра, внутрішня різьба M6
<a href="#">Type: TLH 360</a>	
<a href="#">Type: LWH-0100 P/N:024304</a>	
<a href="#">400024536 / LWH-0900</a>	Датчик положення
<a href="#">P/N: 400001041 Type: IPE-6501-S0056</a>	Potentiometer
<a href="#">TH1-0800-102-423-101</a>	
<a href="#">400023235 / TS-0100</a>	Датчик переміщення
<a href="#">400005612 / EEM-33-71</a>	технологія підключення
<a href="#">P/N: 400024504 Type: LWH-0100</a>	перетворювач переміщення
<a href="#">400026124 / LWG-0600</a>	перетворювач
<a href="#">400024524 / LWH-0600</a>	Датчик положення
<a href="#">400024326 / LWH-0650</a>	
<a href="#">P/N: 400019521, Type: SP-2831-308-000-001</a>	Датчик- потенціометр
<a href="#">400024516 / LWH-0400</a>	Датчик положення
<a href="#">400024316 / LWH-0400</a>	Лінійний датчик
<a href="#">P/N: 025383 Type: TLH-2500</a>	
<a href="#">P/N: 025309 Type: TLH-0225</a>	ENCODED
<a href="#">P/N: 400006201 Type: P-4501-A102</a>	поворотний датчик
<a href="#">LS1-0025-002-421-101</a>	NOVOPAD Датчик положення з поворотною пружиною до 100 мм безконтактний
<a href="#">P/N: RFC-4801-636-111-201</a>	
<a href="#">TP1-0250-101-423-205</a>	
<a href="#">P/N: 400024514, Type: LWH-0360</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 400019527 Type: SP-2831-100-002-001</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">TP1-0600-101-212-101</a>	
<a href="#">TP1-0300-101-212-101</a>	
<a href="#">TP1-0100-101-212-101</a>	
<a href="#">P/N: 005698 Type: Z-TH1-P19</a>	
<a href="#">P/N: 400003201 Type: P-2501-A102</a>	
<a href="#">P4504-S0060-2K / 54000019</a>	потенціометра
<a href="#">IP-6501-A502.025</a>	
<a href="#">400005611 / EEM 33-70</a>	технологія підключення
<a href="#">PTP-0200-444-901-301</a>	
<a href="#">PTP-0075-444-901-301</a>	
<a href="#">400023263 / TR-0075</a>	Позиційний перетворювач з потенціометричною поворотною пружиною
<a href="#">400025350 / TLH-1250</a>	Датчик положення
<a href="#">P/N: 023206 Type: T-0150</a>	
<a href="#">P/N: 400024336 Type: LWH-0900</a>	
<a href="#">P/N: 026102 Type: LWG-0050</a>	
<a href="#">400026104 / LWG-0100</a>	датчик
<a href="#">Z-TLM-P05</a>	
<a href="#">P/N: 024302 Type: LWH-0050</a>	Потенціометрична лінійна лінійка
<a href="#">400025324 / TLH-0600</a>	кодировщик
<a href="#">4000350FT / TP1-0300-101-411-102</a>	
<a href="#">54000005</a>	Потенціометр
<a href="#">P/N: 019564 Type: SP-2841-345-065-001</a>	
<a href="#">MUP 400-11 / 054202</a>	Обробка сигналу, передавач
<a href="#">024314, LWH-0360</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 0550 Type: LWH-0550</a>	
<a href="#">P/N: 025316 Type: TLH-0400</a>	
<a href="#">TP1-1000-101-411-205</a>	ENCODED
<a href="#">54000005 / P6530s0001</a>	потенціометр
<a href="#">P/N: 026160 Type: LWX-0300-001</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 026162 Type: LWX-0360-001</a>	
<a href="#">P/N: 026168 Type: LWX-0500-005</a>	
<a href="#">P/N: 400026312 Type: LWX-0300-003-101</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 400026314, Type: LWX-0360-003-101</a>	Датчик положення
<a href="#">P/N: 400026320 Type: LWX-0500-003-101</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 400005601, Type: EEM 33-33</a>	роз'єм
<a href="#">P/N: 400005610 Type: EEM 33-63</a>	
<a href="#">P/N: 400005634 Type: EEM 33-89</a>	
<a href="#">P/N: 40003500K Type: TP1-0200-101-423-102</a>	VZTYP ENCODED
<a href="#">P/N: 400005651 Type: Z-TLM-P01</a>	POS Geber
<a href="#">P/N: 400005630 Type: EEM 33-87</a>	W-ДОЗА
<a href="#">p/n: 400005697 type: Z-TH1-P18</a>	дзвонити
<a href="#">P/N: 400008201 Type: P-6501-A102</a>	
<a href="#">P/N: 002003 Type: P-2201-A502</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">TP1-0650-101-423-101</a>	
<a href="#">P/N: 024310 Type: LWH-0250</a>	потенціометра
<a href="#">P/N: 400024522, Type: LWH-0550</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 400026112, Type: LWG-0300</a>	Перетворювач зміщення
<a href="#">P/N: 400025318 Type: TLH-0450</a>	
<a href="#">RFC-4801-609-111-201</a>	ротаційний датчик
<a href="#">P/N: 400026172 Type: LWX-0600-001</a>	перетворювач
<a href="#">54000019 (P4504-S0060)</a>	Потенціометр
<a href="#">P/N: 400008224 Type: P-6501-S0049</a>	датчик
<a href="#">TH1-0500-102-423-102</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 400005698 Type: Z-TH1 P19</a>	Кільце
<a href="#">EEM33-90</a>	Кабель з прямим роз'ємом, 5 м
<a href="#">P6512a502</a>	
<a href="#">P/N: 400025350 Type: TLH-1250</a>	
<a href="#">400006209 / P-4502-A502</a>	RUNDPOTENTIOMETER
<a href="#">TH1-0800-102-423-102</a>	Датчик переміщення
<a href="#">P/N: 400010001 Type: IP-6501-A502</a>	Потенціометр
<a href="#">400019521 / SP-2831-308-000-001</a>	SENSOR-POTENTIOMETER
<a href="#">RFD-4001-636-221-401</a>	датчик кута
<a href="#">400019542</a>	
<a href="#">EEM33-91</a>	кабель
<a href="#">4000350BN</a>	Перетворювач
<a href="#">P/N: 400023234 Type: TS-0075</a>	
<a href="#">400019560 / SP-2846-345-065-101</a>	Датчик потенціометр
<a href="#">P/N: 400024309 Type: LWH-0225</a>	Датчик
<a href="#">TEX-0050-415-002-101</a>	
<a href="#">P/N: 400026283 Type: LWX-0150-002-201</a>	позиція Датчики
<a href="#">THL-0225</a>	
<a href="#">P/N: 400023232, Type: TS-0025</a>	Датчик положення, потенциометрический
<a href="#">RFC-4853-636-121-202</a>	
<a href="#">400005659 / Z-RFC-P04</a>	датчик положення
<a href="#">P/N: 400054052 Type: MUP150-6</a>	
<a href="#">RFC-4853-611-121-202</a>	магазин ДАТЧИК
<a href="#">TH1-0775-102-423-102</a>	
<a href="#">TP1-0900-101-211-102</a>	датчик положення
<a href="#">P/N: 400006102, Type: LWG-0050</a>	Датчик переміщення
<a href="#">TP1-0850-101-411-102</a>	
<a href="#">TP1-0250-101-411-102</a>	
<a href="#">RFC 4801-609-112-201</a>	датчик
<a href="#">P/N: 400009121 Type: IGP-03-P-6501-A502</a>	потенціометр
<a href="#">RFC-4853-609-112-202</a>	Безконтактний-Sensor
<a href="#">400009121</a>	редукторний потенціометр
<a href="#">P/N: 400023271 Type: TRS-0025</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">400024512 / LWH-0300</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 400005613 Type: EEM-33-72</a>	з'єднувач
<a href="#">P/N: 400054172 Type: MUK-350-1</a>	
<a href="#">TEX 150-415-002-101</a>	датчик положення
<a href="#">TP1-2000-101-411-101</a>	Магнітострикційна Позиція Правитель
<a href="#">TP1-2000-101-411-205</a>	Магнітострикційна Позиція Правитель
<a href="#">P/N: 400005627 Type: EEM-33-84</a>	
<a href="#">402610515</a>	адаптер
<a href="#">TH1-0450-102-423-102</a>	Лінії положення датчика
<a href="#">TH1-3250-102-423-102</a>	ДАТЧИК
<a href="#">RSM-2832-006-121-501</a>	Датчик
<a href="#">TP1-0125-101-215-205</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 400023260; Type: TR-0010</a>	Датчик положення
<a href="#">P/N: 400023269 Type: TR-0100-.05</a>	перетворювач
<a href="#">RSC-2831-636-121-201</a>	датчик
<a href="#">TEX-0200-415-002-202</a>	
<a href="#">T 50</a>	Лінійний датчик положення
<a href="#">RSC -2801-620-111-206 (400020AAD)</a>	кодирувальник
<a href="#">P/N: 400053102, Type: FTI-10-2.67-4-K1</a>	Безконтактний, індуктивний датчик положення
<a href="#">P/N: 400023261 Type: TR-0025</a>	перетворювач переміщення
<a href="#">P/N: 400054151 Type: MUW-250-0</a>	конвертер
<a href="#">400005661 / Z-RFC-P02</a>	Маркер позиції
<a href="#">P/N: 400024508, Type: LWH-0200</a>	Датчик положення з штовхачем
<a href="#">TX2-0050-904-002-403-4</a>	
<a href="#">TP1-1500-101-411-102</a>	перетворювач
<a href="#">RFC-4801-606-111-202</a>	датчик
<a href="#">TP1-0600-101-423-205</a>	лінійна лінійка
<a href="#">P/N: 400010018 Type: IP-6501-4007</a>	потенціометр
<a href="#">TH1-0500-102-423-101</a>	перетворювач
<a href="#">TH1-0150-102-423-101</a>	перетворювач
<a href="#">TEX-0025-421-002-101</a>	положення датчика
<a href="#">P/N: 400002227 Type: P-2201-S0076</a>	потенціометра
<a href="#">P/N: 400009112, Type: GP-05-P-6501-A502</a>	снасті потенціометр
<a href="#">P/N: 400024512, Type: LWH-300</a>	датчик
<a href="#">TP1-1000-101-411-101</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 400003203 Type: P-2501-A502</a>	потенціометр
<a href="#">P/N: 400008202 Type: P-6501-A202</a>	потенціометр
<a href="#">RSC-2831-610-111-201</a>	датчик кута повороту
<a href="#">TP1-0050-101-411-101</a>	
<a href="#">400054172 / MUK-350-1</a>	ПОЛОЖЕННЯ УСИЛИТЕЛЬ
<a href="#">P/N: 400019540 Type: SP-2821-308-000-001</a>	датчик-потенціометр
<a href="#">TP1-0600-101-423-101</a>	перетворювач переміщення
<a href="#">400024515 / LWH-0375</a>	датчик положення

Продукт	Опис
<a href="#">TP1-1600-101-423-101</a>	Магнітострикційна Позиція Таблиця
<a href="#">P/N: 400010004 Type: IP-6501-G252</a>	потенціометр
<a href="#">RFC 4801-605-111-201</a>	датчик кута
<a href="#">P/N: 400056126 Type: EEM-33-26</a>	з'єднувач
<a href="#">P-6501-A502 (400008203)</a>	RUNDPOTENTIOMETER
<a href="#">Type: IP-6501-A502</a>	
<a href="#">TEX-0050-411-002-101</a>	Зсув датчика, потенціометрический
<a href="#">P/N: 400025330 Type: TLH-0750</a>	перетворювач
<a href="#">TE1-0025-101-411-202</a>	Потенціометричні перетворювачі зміщення
<a href="#">TE1-0050-101-411-202</a>	
<a href="#">P/N: 400026114 Type: LWG-0360</a>	
<a href="#">400023273 / TRS-0075</a>	Перетворювач
<a href="#">400023202 Typ T-0025</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">RSC 2832-636-111-202</a>	обслуговування
<a href="#">LS1-0200-001-421-101</a>	Датчик положення
<a href="#">P/N: 400025344, Type: TLH 1100</a>	
<a href="#">TEX-0025-418-002-101</a>	перетворювач зміщення до 300 мм
<a href="#">400023264 / TR-0100</a>	Датчик положення
<a href="#">P/N: 400025309 Type: TLH-0225</a>	Датчик положення без штовхача
<a href="#">TH1 0650 102 411 102</a>	
<a href="#">TH1 1300 102 411 102</a>	
<a href="#">RSM-2841-016-111-202</a>	датчик кута
<a href="#">TH1-0150-102-423-102</a>	Датчик положення
<a href="#">TR-0025 (400023261)</a>	ВЕГТАСТЕР
<a href="#">400024314 / LWH-0360</a>	Датчик положення
<a href="#">P/N: 400026130 Type: LWG-0750</a>	Датчик переміщення
<a href="#">Art.Nr. 402517875</a>	різак
<a href="#">P/N: 400024324 Type: LWH-0600</a>	лінійний потенціометр
<a href="#">P/N: 400025336 Type: TLH-0900</a>	Датчик положення
<a href="#">P/N: 400025320 Type: TLH-0500</a>	Лінійний потенціометр
<a href="#">P/N: 400025314 Type: TLH-0360</a>	Перетворювач положення
<a href="#">400026120 / LWG-0500</a>	перетворювач
<a href="#">P/N: 400010065 Type: IPS-6502-A502</a>	
<a href="#">P/N: 400005690 Type: Z-104-G-06</a>	
<a href="#">P/N: 400037102 Type: TX2-0050-716-002-101</a>	потенціометр
<a href="#">TP1-0600-101-411-101</a>	
<a href="#">P/N: 400019541 Type: SP-2841-308-000-001</a>	датчик потенціометра
<a href="#">P/N: 400024505, Type: LWH-0130</a>	Позиційні перетворювачі
<a href="#">P/N: 400024303 Type: LWH-0075</a>	перетворювач переміщення
<a href="#">P/N: 400025306 Type: TLH-0150</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЗМІЩЕННЯ
<a href="#">RSC-2800-610-112-201</a>	Датчик кута
<a href="#">P/N: 400025304, Type: TLH-0100</a>	Лінійка
<a href="#">LS1-0025-001-423-101</a>	Аналоговий інтерфейс з роз'ємом

Продукт	Опис
<a href="#">RSC-2841-636-111-202</a>	поворотний датчик
<a href="#">RFC-4853-636-321-252</a>	Ротаційний датчик безконтактна технологія
<a href="#">P/N: 400019542 Type: SP-2841-100-002-001</a>	датчик потенціометра
<a href="#">TH1-0350-102-423-102</a>	
<a href="#">RSM-2841-002-211-202</a>	Сенсор
<a href="#">TEX 0025-415-002-101</a>	Потенціометричний перетворювач зміщення
<a href="#">400023233 / TS-0050</a>	Переміщення перетворювача
<a href="#">400025330 / TLH-0750</a>	LINEAR TRANSDUCER ,Fab. # 08367
<a href="#">RSC-2832-605-121-202</a>	датчик
<a href="#">P/N: 400025307 Type: TLH-0175</a>	сенсор
<a href="#">400025314 / TLH-0360</a>	сенсор
<a href="#">400025321 / TLH-0525</a>	сенсор
<a href="#">P/N: 400024314 Type: LWH-0360</a>	датчик подорожі
<a href="#">RSC-2801-603-112-201</a>	Роторний датчик
<a href="#">RSC 2831-609-121-201</a>	датчик кута
<a href="#">400023274 / TRS-0100</a>	Датчик положення
<a href="#">TP1-0400-101-423-205</a>	ЛІНІЙНА ЛІНІЙКА
<a href="#">T-0075</a>	лінійний перетворювач
<a href="#">TEX-0100-413-002-202</a>	датчик положення, потенціометричний
<a href="#">TE1-0025-102-411-202</a>	
<a href="#">TP1-1500-101-411-205</a>	
<a href="#">400025311 / THL-0275</a>	Сенсор
<a href="#">400023204 / T-0075</a>	
<a href="#">400023205 / T-0100</a>	Датчик переміщення з безперервним штовхачем
<a href="#">P/N 400026507 Type: LWX-0175-004-101</a>	перетворювач
<a href="#">400009112 / GP-05-P-6501-A502</a>	Потенціометр передачі
<a href="#">400010018 / IP-6501-4007</a>	Промисловий потенціометр
<a href="#">400026330 / LWX-0750-003-101</a>	Потенціометричні датчики зміщення
<a href="#">400005634 / EEM 33-89</a>	Перетворювач положення
<a href="#">400026178 / LWX-0750-001</a>	Потенціометричні датчики зміщення
<a href="#">P/N: 400025370, Type: TLH-1750</a>	Перетворювач лінійного положення
<a href="#">Type: LWG 150, Art.Nr.: 002461</a>	
<a href="#">TEX-0150-411-002-101</a>	Перетворювач положення
<a href="#">TH1 1600 102 411 205</a>	
<a href="#">ML25-10K0 125MB #82445</a>	
<a href="#">400003264 / P-2501-240-386-001</a>	Ротаційний датчик багатосекційний потенціометр
<a href="#">400024318 / LWH-0450</a>	перетворювач переміщення
<a href="#">p/n: 025324; Type: TLH-0600</a>	Датчик переміщення без штовхача
<a href="#">400025316 / TLH-0400</a>	
<a href="#">RSM-2832-010-111-202</a>	Датчики кута
<a href="#">LS1-0025-002-411-202</a>	Сенсор
<a href="#">RFC-4801-607-112-501</a>	Поворотний датчик
<a href="#">400056070 / Z-RFC-P08</a>	позиціонер

Продукт	Опис
<a href="#">400023261 / TR-0025</a>	Перетворювач 100 мм з безперервним змінним стержнем
<a href="#">RSC-2802-612-121-201</a>	
<a href="#">RFD-4021-636-211-401 (400039DA4)</a>	ДАТЧИК КУТА VZTYP
<a href="#">400011021 / AW-360-ZE-10</a>	
<a href="#">4000350HC</a>	Перетворювач
<a href="#">4000350BZ</a>	Перетворювач
<a href="#">4000350C3</a>	Перетворювач
<a href="#">400026114 / LWG-0360</a>	лінійний потенціометр
<a href="#">TP1-0450-101-411-205</a>	
<a href="#">RFD 4021-636-211-401</a>	датчик
<a href="#">RFC-4801-606-111-201</a>	датчик
<a href="#">RFC-4853-606-111-201</a>	
<a href="#">TP1-0200-101-411-103</a>	
<a href="#">LWH-0300</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ПЕРЕМІЩЕННЯ
<a href="#">400106229, RFC-4853-618-121-206</a>	датчик кута
<a href="#">TEX 0075-411-002-101</a>	Позиційний перетворювач
<a href="#">400054220 / MUP-080-111</a>	перетворювач
<a href="#">RSM-2841-002-213-202</a>	З'єднувальна муфта
<a href="#">400019542 / SP-2841-100-002-001</a>	Кутовий потенціометр Датчик положення
<a href="#">RSM-2841-003-111-206</a>	Вставна муфта
<a href="#">TEX-0100-415-002-202</a>	Позиційний перетворювач
<a href="#">400054201 / MUP-400-01</a>	Модуль інтерфейсу
<a href="#">400026102</a>	Перетворювач
<a href="#">TP1-0100-101-423-101</a>	ЛІНІЙКА ЛІНІЙКИ
<a href="#">TP1-0050-101-423-102</a>	Перетворювач
<a href="#">p/n: 400056059; Type: Z-TP1-S01-0450</a>	Штанга
<a href="#">p/n: 400024322; Type: LWH-0550</a>	Перетворювач з штовхачем
<a href="#">RSC-2831-636-111-201</a>	ПОВОРОТНИЙ ДАТЧИК ПОЛОЖЕННЯ
<a href="#">MUK-350</a>	перетворювач
<a href="#">TP1-0500-101-411-102</a>	Потенціометр
<a href="#">400005694 / Z-TP1-P07</a>	Позиціонери
<a href="#">400005635 / EEM-33-90</a>	Система підключення серії M12x1
<a href="#">RSC-2801-714-213-201</a>	ДАТЧИК КУТА
<a href="#">TP1 1000 101 841 205</a>	перетворювач,
<a href="#">TP1 0250 101 841 102</a>	перетворювач
<a href="#">400053102 / FTI-10-2.67-4-K1</a>	Патндзик
<a href="#">P4519 S0060 F.N.R : 070971/ 0186</a>	Потенціометр
<a href="#">TEX-0150-415-002-202</a>	ENCODED
<a href="#">024309 LWH-0225</a>	Потенціометричний датчик
<a href="#">RFC-4853-636-211-401</a>	ДАТЧИК КУТА ВЗТИП
<a href="#">RFC-4801-609-321-256</a>	
<a href="#">40005401x / MUP-110</a>	
<a href="#">TH1-1400-102-423-101</a>	Датчик положення

Продукт	Опис
<a href="#">TH1 1150 102 423 102</a>	
<a href="#">Type: EEM-33-71, P/N: 400005612</a>	Технологія підключення M16x0.75 (IEC130-9) для серії TS/TRS
<a href="#">RSC 2831-610-121-201</a>	датчик кута
<a href="#">TP1-1800-101-423-101</a>	
<a href="#">400025340 / TLH-1000</a>	лінійний датчик
<a href="#">p/n: 023202, Type: T-0025</a>	перетворювач зміщення
<a href="#">400105988 / RFC-4853-636-111-501</a>	датчик кута
<a href="#">400019532</a>	ПОТЕНЦІОМЕТР ДАТЧИКА
<a href="#">TP1-1400-101-841-102</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ПЕРЕМІЩЕННЯ
<a href="#">400054103 / MUW-200-4</a>	тип штекера
<a href="#">400009122 / IGP-05-P-6501-A502</a>	
<a href="#">RSB-3607-636-111-FM4</a>	
<a href="#">Art.No. 10018, Type: IP-6501-4007</a>	Промисловий потенціометр
<a href="#">LWG-0130, 400104722</a>	Потенціометр лінійний
<a href="#">P-4501-A103</a>	поворотний датчик потенціометра
<a href="#">400107045 / TRS-0025-101</a>	
<a href="#">TEX-0025-428-002-302</a>	
<a href="#">TP1-0900-101-411-205</a>	Магнітострикційна лінійка положення
<a href="#">RFC-4853-636-121-501</a>	датчик кута
<a href="#">TEX-0250-415-002-202</a>	
<a href="#">TH1-0500-102-411-203</a>	Датчик положення
<a href="#">400024361 / LWH-0350</a>	
<a href="#">4000370KB</a>	
<a href="#">TE1-0025-101-422-202</a>	
<a href="#">RSC2831-636-111-202</a>	Поворотний датчик
<a href="#">RSM-2821-006-111-220</a>	Багатооборотний датчик
<a href="#">P/N: 400005691, Type: Z-105-G-06</a>	муфта вилка Ø 6 мм, без люфту
<a href="#">400005666 \ EEM-33-34</a>	Комплект штекерів MQS, включаючи контакти, ущільнення
<a href="#">RSX-7911-636-321-252</a>	поворотний датчик
<a href="#">RSX-7911-836-324-651</a>	поворотний датчик
<a href="#">P/N: 400023206, Type T-0150</a>	Перетворювач короткого ходу
<a href="#">04229629600</a>	потенціометра
<a href="#">400002203 / P-2201-A502</a>	
<a href="#">RSC 2832-636-121-202</a>	
<a href="#">RSC-2831-609-111-201</a>	
<a href="#">RSC-2831-618-121-201</a>	
<a href="#">RFC-4801-618 -111-206</a>	Кодер
<a href="#">TH1-0600-102-211-101</a>	
<a href="#">4000370MU \ TEX-0150-415-002-101</a>	
<a href="#">TP1-0800-101-A12-107</a>	
<a href="#">TP1-0200-101-A12-107</a>	
<a href="#">400024510 / LWH-0250</a>	перетворювач
<a href="#">TEX-0300-415-002-101</a>	Датчик положення



Продукт	Опис
<a href="#">RFC-4853-609-111-201</a>	кутовий датчик
<a href="#">400059010 / Z-FTI-B01</a>	монтажний затискач
<a href="#">RSC 2831 736 223 201</a>	поворотний датчик
<a href="#">RFC-4801-609-111-206</a>	
<a href="#">TP1-1500-101-211-102</a>	
<a href="#">TH1-1300-102-423-102</a>	перетворювач переміщення
<a href="#">TEX-0150-411-002-202</a>	перетворювач
<a href="#">RFC-4853-603-121-501</a>	КУТОВИЙ ДАТЧИК
<a href="#">RSC-2801-636-111-201</a>	датчик кута
<a href="#">P/N: 400005303, Type: F-205-G</a>	Датчик положення
<a href="#">LWH-750</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">TP1-0325-101-411-205</a>	БЕЗКОНТАКТНА ЛІНІЙКА
<a href="#">TP1-0225-101-411-205</a>	БЕЗКОНТАКТНА ЛІНІЙКА
<a href="#">P/N: 025332, Type: TLH-800</a>	Позиційні перетворювачі
<a href="#">RSM-2862-016-121-501</a>	
<a href="#">PN: 400012021 / Type: IPX 7901 107 120 103</a>	кутовий датчик
<a href="#">TH1-0200-102-423-101</a>	ЛІНІЙНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">LWG 0500</a>	датчик курсу
<a href="#">LWH-0075 P/N 024303</a>	Датчик положення лінійного потенціометра