



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Halstrup Walcher

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
9003.00.71	PS 10 датчик тиску
9031.0064	Датчик тиску PIZ
9302.0239	Косозубі передачі
9400.0087	Спеціальні трансмісії
0775150004E	
9007.0001	Цифрові манометри
9001.0044/EMA84-10-5-1-0	портативний цифровий манометр
P26 9612.0030	Передавач перепаду тиску
P 26 9612.0164	датчик перепаду тиску
P29 Erdgas (Art.nr. 9614.0002)	Перетворювач перепаду тиску
PS10, 9276/347 (9003.0777) (9003.0778)	датчик тиску
PSE312-8-DP-T-0-0-54	система позиціонування
PSE312-8-DP-0-0	Positioniersystem
PSE 3125-VG 14 DP-0 9435.0025	Positioniersystem
P-I4-0...5kPa-05-24D-5-0	Передавач перепаду тиску
PUC24 (100 Pa)	Пристрій контролю процесу
PUC24 (250 Pa)	Prozessüberwachungrgerät
PK 11	Differenzdruckwumformer
9071.0818	датчик тиску
9071.3153	Датчики тиску P92
9276/659	датчик тиску
9613.0173	Передавач перепаду тиску
PSE212-8-CAA-W-1 / 9421.0014	Positioniersystem
9003.0323	Датчик тиску PS 10
9071.3029	передавач перепаду тиску
9030	Датчик тиску Перетворювач ПИ
9030.2510	Датчик тиску Перетворювач ПИ
9031.0016	Датчик тиску Датчик PIZ
9031.0226	Датчик тиску Датчик PIZ
9002	Датчик тиску Датчик PU
P 92 (9071.0711)	
P 92	датчик тиску
9031.	Датчик тиску Датчик PIZ
9029.	Електронний барометр BA1000
9003.0688	Датчик тиску PS 10

Продукт	Опис
9071.1535	Датчики тиску P 92
PSE3125VG-14-CA-0 (9435.0046)	Система позиціонування
PS18	Differenzdruckmeßumformer
9612.0007	Передавач перепаду тиску P26
9071.0764 / P 92	датчик тиску
9071.1281	Датчики тиску P 92
PS11	Differenzdruckmeßumformer
9506.0006 EC12	HIPERDRIVE HUB EC12
9030.1938	датчик
PSE423DP (9442.0079)	Система позиціонування
9421.0014	Positioniersystem PSE212-8-CA-A-3-1
P/N: 9612.0752, Type: P26-4-24ACDC--10...50Pa-2-0-0-0-0	Передавач перепаду тиску
9030.0784	
9604.0035	Differenzdruckmeßumformer
PSE4210-DP-DO / 9442.0073	Positioniersystem
9442.0091	Positioniersystem
9440.0105	Система позиціонування PSE40
9442.0082	Positioniersystem
9440.0106/PSE405DP	Positioniersystem
9442.0073/PSE4210DP	Positioniersystem
PSE328-14-EC-0-0-0-54 (9432.0389)	система позиціонування
PSE325-14-EI-0-0-0	система позиціонування
PSW305-14-PN-0-0-0	
HDA70-EI-L-S-S	Hiperdrive
PSE325-14-DP-T-M-O	Positioniersystem
9071.2826	датчик тиску
9095.0059	Мобільний пристрій калібрування
9071.0994	
Тип: PSE231-8-CAO-W-0	система позиціонування
9612.P26 (0.2%, +0.3Pa)	перепад тиску
9612.P26 (0.5%, +0.3Pa)	перепад тиску
9612.0338.P26 +/-0.2%(+0.3Pa) + LCD	перепад тиску
9612.0338 P26 (0.5%; LCD display)	Безшкальний дифманометр
PS27-4-AC/DC-0...500Pa-0-0-1-S-0 (9613.0561)	передавач перепаду тиску
HDA70-PN-L-S-S	двигун
PSE3210-14-EL-0-0	
P27 - 9613.0117	
PS 10 / 9003.0114	датчик тиску
9071.3062 (P 92)	Перетворювач диференціального тиску
Differenzdruck-Messumformer P26 (9612.0042)	
9601.0002	Заводський сертифікат калібрування
PSE232-8/So-CA-O-W-0 14924 (9423.0012) OEM	Система позиціонування
9421.0014 Type: PSE212-8-C-A-W-1	системи Позицій

Продукт	Опис
9030.3069	датчик тиску PI датчик
9373.0123	Передача N100 / BC
PSE3410-14- CA-0-M-0	двигун
PSE3418-14-EI- 0-0-0	система позиціонування
PS11 9079.0048	перепад тиску
PSE 4210DP-DM	
9440.0106 (Type: PSE405DP)	система позиціонування
9003.0727	Датчик тиску
9003.0758	Датчик тиску
9030.2350	Датчик тиску
KAL200-1-2A- 1 (9609.0037)	генератор
9601.0003	Сертифікат калібрування
9079.0038	Перетворювачі перепаду тиску
9003.0338 PS 10	передавач тиску
9071.2736 KH21 012	
9431.0119	система позиціонування
PS 10	датчик тиску
9327.0013	редуктора
9431.0224	Система позиціонування
9003.0338	Датчик тиску PS 10
9030.0635	Датчик тиску PI датчик
PSE335-14-IO-0-0-0	Система позиціонування
PSE305-14-IO-0-0-0	Система позиціонування
PSE423DP-R-M (9442.0092)	Система позиціонування
PSE4325S (9443.0114) OEM	
9003.0765	Датчик тиску
PK15 9011.0499	
PS10 / 9003.0771	Датчик тиску
PSE332 14-DP-0-M-0	Система позиціонування
Type P 92 LT (9071.3185)	перетворювач тиску
PSE232-8-CA-O-W-0	Система позиціонування
PSE332-14-PN-0-M-0-54	система позиціонування
HDA70-DP-L-B-S	Гіпердрайв
9613.0421	Датчик перепаду тиску PS27
9003.0720 Type PS 10	Датчик тиску
9612.0012 (P26)	датчик перепаду тиску
9462.0058 / PSD428-14H-S-IO-0-65-1-0	Система позиціонування
9030.2350 (9030.2350)	зчитувач тиску
9616.0007 (P34)	Передавач перепаду тиску
P26 (9612.0108)	датчик перепаду тиску
PSE335-14 (9433.0122) OEM	Система позиціонування PSE335-14-DP- 0-0-0
9030.1960	перетворювач тиску
PSE302-14-PN-0-0-0-54	Система позиціонування

Продукт	Опис
9505.0007 / HDA70-I-L-H-S	
PSE4210-DP-DO	Positioniersystem
PSE325-14-EI-0-0-0-54	система позиціонування
PSE3310-14-EI- 0-0-0-54	система позиціонування
PSE335-14-EI-0-0-0-54	система позиціонування
PSE3218-14-EI- 0-0-0-54	система позиціонування
9434.0132	система позиціонування
9612.0303	Передавач перепаду тиску P26
9434.0133	система позиціонування
9434.0101	система позиціонування
PSE405C	
PSE335-14-DP-0-0-0-54	Система позиціонування
9003.0070	Датчик тиску PS 10
9031.0092	Датчик тиску PIZ датчик
Model: P92	Датчик тиску
9071.0675	Датчик тиску P 92
9614.0067 Type P29	Передавач перепаду тиску
9030.3116	Датчик тиску PI-датчик
9071.1431	перетворювач тиску P 92
9071.3134	перетворювач тиску P 92
9612.0164	Датчик перепаду тиску P26
P/N: 9613.0482 Type: PS27	датчик перепаду тиску
P26 / 9612.0469	Передавач перепаду тиску
9612.0469	Передавач перепаду тиску P26
9435.0043	Система позиціонування
9435.0051	Система позиціонування
HDA70-EC-L-S-S	
P/N: 9003.0702, Type: PS 10	датчик тиску
P/N: 9505.0037, Type: HDA70-EC-L-S-S	Гіпердрайв
P/N: 9431.0326 Type: PSE312-8-EI-0-0-0-54	система позиціонування
P/N: 9616.0020 Type: P34	датчик перепаду тиску
9007.0003 / EMA 200-10-0	Цифрові манометри
P/N: 9613.0522, Type: PS27-4-ZWL-0...100Pa-0-0-0	
9623.0021 / PS17-4-AC/DC-1-0-0-1-16	Передавач перепаду тиску
PS 10 / 9003.0323	датчик тиску
9276/721	передавачі загального призначення
HDA70-EI-L-S-S-HF / 9505.0033	
PSE305-8-EC-0-0-0-54 / 9430.0608	система позиціонування
9030.3148	передавач перепаду тиску
9612.0815 / P26-4-24ACDC-0...5kPa-S-0-0-0-0	передавач перепаду тиску
9612.0816 / P26-4-24ACDC-0...2,5kPa-S-0-0-0-0	передавач перепаду тиску
PSE312-14-DP-0-0-0-54 / 9431.0214	система позиціонування
9433.0119	Система позиціонерів

Продукт	Опис
PS27-4-AC/DC-0-5kPa-0-1-1	передавач перепаду тиску
PSE312-8-EC-0-0-N-54	система позиціонування
PSE322-14-SE-0-0-0-54 / 9432.0432	система позиціонування
9612.0164 (+/- 50 Pa)	датчик перепаду тиску
9623.0260 / PS17-4-VDC-4-0-0-025-16-0	Перетворювач тиску
PSE312-8-PN-0-0-0-54	система позиціонування
9612.0709	датчик перепаду тиску
9031.0612	Передавач перепаду тиску
9613.0588	датчик перепаду тиску
9612.0995	датчик перепаду тиску
9002.2631	датчик перепаду тиску
PSE3210-14-EI-0-M-0-54	система позиціонування
9030.3190	датчик перепаду тиску
9612.0126	Передавач перепаду тиску P26
9002.0310	перетворювач тиску
9002.2045	Датчик тиску датчика PU
9002.0458	Датчик тиску датчика PU
9030.3204	Передавач перепаду тиску
9030.3017	датчик тиску
PI-4-+/-250Pa-02-24D-0-0-I (9030.2010)	датчик тиску
9613.0521	Передавач перепаду тиску
9030.1752	Датчик тиску PI-датчика
9612.1078 / P26-1-24ACDC-0...250Pa-S-LC-0-0-S-I	Передавач перепаду тиску
9612.0585	Передавач перепаду тиску
9613.0526	Передавач перепаду тиску
9030.3216	Передавач перепаду тиску
9612.1126 (+/- 250 Pa)	Передавач перепаду тиску
9625.0014	калібратор тиску
PSE302-14-PN-0-0-N-54 (9430.0659)	система позиціонування
PS27 (9613.0135)	Передавач перепаду тиску
9003.0781	Передавач перепаду тиску
PSE312-8/So-DP-0-0-0-54	система позиціонування
PSE312-8-DP-0-0-0-54	система позиціонування
KE43093	
9623.0057	Передавач перепаду тиску
9613.0222	Передавач перепаду тиску
9002.2595	Передавач перепаду тиску
PSE328-14-DP-0-M-0-54	система позиціонування
9623.0250 / PS17-4-AC/DC-+/-1mbar-0-0-1-16-0	Передавачі перепаду тиску
9612.1252 / P26-1-230/115-0...10Pa-2-LC-0-0-S-0	Передавач перепаду тиску
PSE305-14-DP-0-0-0-54	система позиціонування
LA 125 / 9390.0001	лінійний привід
9030.2926	перетворювач тиску

Продукт	Опис
PSW335-14-DP-0-0-0-68	
9612.1288	передавач перепаду тиску
9616.0389	Передавач перепаду тиску
9030.0043	передавач перепаду тиску
9002.2678	
9612.0612	
9031.0336	Перетворювач тиску датчика PIZ
PSE302-8-CA-0-0-0-54	система позиціонування
9614.0068	Датчик перепаду тиску природного газу
9030.3246	передавач перепаду тиску
9030.3212	передавач перепаду тиску
9030.3174	передавач перепаду тиску
PSE305-14-PN-0-0-N-54	система позиціонування
9462.0061	
9460.0043	
9430.0545	система позиціонування
9433.0305	система позиціонування
9434.0122/PSE3418-14-EI-0-0-0-65	система позиціонування
9030.0035	передавач перепаду тиску
9433.0129 - PSE335-14-DP-0-M-0-54	система позиціонування
9612.1381	передавач перепаду тиску
9002.2389	PU датчик тиску датчика
9461.0033 / PSD411-5V-S-IO-0-50-1-0	система позиціонування
9002.1998	PU датчик тиску датчика
PSD422-8V-S-PN-0-50-1-0	система позиціонування
9612.1106	передавач перепаду тиску
9433.0109 / PSE332-14-DP-0-M-0-54	система позиціонування
PSE335-14-PN-0-0-0-54 / 9433.0291	система позиціонування
9612.1439	
9612.0003	Передавач перепаду тиску P26
9505.0042	система позиціонування
PI-4-+/-1mbar-1-230-10-0-0 / 9030.3204	передавач перепаду тиску
old code PSE3410-14- CA-0-M-0/ new code PSE3410-14-CA-0-M-0-65	
PSD422-8V-S-PN-0-65-1-0 // 9462.0094	система позиціонування
9432.0357 / PSE328-14-PN-0-M-0-54	система позиціонування
9420.0036	Система позиціонування PSE200/5-C-4U
KAL 84-1-1-230-D / 9095.0339	Нецун. Калібратор тиску
9030.2010 23080001	
9030.2010 AK091093	
9613.0477	передавач перепаду тиску
KAL200-0A-A-1-D	Калібратор тиску
9612.0915	передавач перепаду тиску

Продукт	Опис
PSE3210-14-DP-0-0-0-54	Інтегрована система позиціонування для автоматичного перемикання формату в машинках
9030.3143	Передавач перепаду тиску
PSD401-5V-S-IO-0-50-P-0	Система позиціонування
9030.2950	Перетворювач тиску датчика PI
PSE325-14-DP-0-M-0-54	система позиціонування
PSD401-5V-S-CA-0-65-1-0	Сервопривід
P34-4-10...50mbar-5-0-A-W3-I	передавач перепаду тиску
9030.2878	Перетворювач тиску датчика PI