



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Bd Sensors

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ БРЕНДУ

| Продукт | Опис |
|---|--|
| P/N: 110-4000-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 331 | Датчики тиску |
| 26.600 G-1002-R-1-5-100-200-1-000 | Druckmessumformer 26.600G |
| 26.600 G-1002-R-4-5-100-300-1-000 | Перетворювач тиску OEM-26600 G |
| 730-D-2501-1-5-100-200-1-000 | DMD 331 Перетворювач тиску |
| 110-2500-E-5-100-F00-1-000 | Sensor pressure measurement serial number 1000324257 |
| DMP 331 Code: 110-D733-1-5-100-F00-1-000 | Передавач тиску |
| 110-M400-3-5-M00-F00 - 1-000 | Перетворювач тиску DMP 331 |
| 110-4002-E-3-100-C00-1-006 / DMP 331 | Druckmessumformer |
| DMP 331 Code: 110-4000-3-3-M00-300-1-000 | датчик тиску |
| DMP 331 Code: 110-6001-3-3-M00-300-1-000 | безшкальний манометр |
| DMP 331 Code: 110-M400-3-5-M00-300-1-000 | безшкальний манометр |
| DMP 333 CODE: 130-1003-1-2-100-800-5-000 | передавач тиску |
| DMP 331 110-4000-3-3-M10-300-1-000 | передавач тиску |
| 600-2502-1-3-G10-100-1-000 | Pressure Transmitters |
| 68-D049-K-1-2-1-1-4-2-006-000 | Transmitter |
| PA 430 | датчик |
| DMP-331 110-1600-1-5-100-100-1-000 | Датчик тиску TX |
| DMP 331 Code (aktualisiert): 111-1002-4-3-100-700-1-000 | безшкальний манометр |
| DMP343 100-S250-E-3-M10-300-1-000 | ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ |
| LMP 308i | погружной зонд |
| DMP 343 100-S050-3-5-100-300-1-000 | безшкальний манометр |
| 130-2503-3-3-100-100-5-000 | Датчик тиску DMP 333 |
| DS 200. | безшкальний манометр |
| PAC-99X - PS32 / USB / UI4 / UI4 / UI4 - 005 - N1 | Багатоканальний процес відображення |
| PAC-141X - PS32 / USB / UI4 / UI4 / UI4 - 005 - N1 | Багатоканальний процес відображення |
| PAC-99X - PS32 / USB / E / E / UI4 - 005 - N1 | Багатоканальний процес відображення |
| PAC-141X - PS32 / USB / E / E / UI4 - 005 - N1 | Багатоканальний процес відображення |
| LMK 351 | ввертние |
| DMK 351P / Code: 295-D204-1-3-E00-C63-1-1-2-000 | Датчик тиску |
| 100-S050-E-5-M10-300-1-000 | Датчик тиску DMP 343 Ex |
| 26.600 G-1602-R-1-5-100-300-1-070 | Тиск OEM-передавач 26.600G |
| LMP 308 | погружной зонд |
| 26.600G-1003-R-1-5-100-R40-1-000 | Перетворювач тиску OEM |
| 100-S250-E-5-M10-300-1-000 | безшкальний манометр |

| Продукт | Опис |
|--|--------------------------------|
| LMK 351 Code: 470-Z030-1-3-100-M00-1-1-2-000 | Гвинт-зонд |
| 26.600G-6001-R-3-5-C10-N40-1-000 | Перетворювач тиску OEM |
| 787-4003-1-2-5-N01-Z00-1-5-1-000 | Електронне реле тиску DS 201 P |
| 26.600-G-6001-R -1-5-100-300-1-000 | безшкальний манометр |
| LMK 351 | Гвинтові ЛКВ 351 |
| DMP 457 Code: 600-2500-E-5-G10-400-1-000 | Датчик тиску DMP 457 |
| DMP 457 Code: 600-6003-E-3-G10-N40-5-070 | Датчик тиску DMP 457 |
| DMP 457 Code: 600-6003-E-3-G10-400-5-000 | Датчик тиску DMP 457 |
| DMP 334 Code: 140-1004-E-3-100-V00-2-000 | Датчик тиску DMP 334 |
| DMP 457 Code: 600-6003-1-3-G10-N00-1-070 | Датчик тиску DMP 457 |
| 600-2500-E-5-G10-400-1-000 | Датчик тиску DMP 457 |
| 600-6003-E-3-G10-N40-5-070 | Датчик тиску DMP 457 |
| 600-6003-E-3-G10-400-5-000 | Датчик тиску DMP 457 |
| 140-1004-E-3-100-V00-2-000 | Датчик тиску DMP 334 |
| 600-6003-1-3-G10-N00-1-070 | Датчик тиску DMP 457 |
| 591-D581-1-B5-TR3-H00-1-1-2-000 | Перетворювач тиску ДМК 457 |
| 11C-6002-7-1-100-N00-3-000 | Датчик тиску DMP 320 |
| 780-X102-E-1-3-N01-300-1-000 | Електронне реле тиску DS 200 |
| M0E-1601-0-B5-0K0-200-1-1-1-1-000 | Digitalmanometer BAROLI 02 |
| M0E-4000-0-B5-0K0-200-1-1-1-1-000 | Digitalmanometer BAROLI 02 |
| 600-1602-E-3-G10-300-1-000 | Датчик тиску DMP 457 |
| M0G-2501-0-B2-0K0-C62-0-1-1-2-000 | Digitalmanometer Baroli 02P |
| 110-1002-1-3-100-300-1-000 | DMP 331 датчик тиску |
| 785-LS02-1-1-2-200- C62-1-0-2-000 | Електронне реле тиску DS 200P |
| 110-6002-3-3-100-100-5-000 | Датчик тиску DMP 331 |
| 110-1002-1-2-100-800-1-000 | Датчик тиску DMP 331 |
| 110-2502-1-2-100-800-1-000 | Датчик тиску DMP 331 |
| 130-1003-1-2-100-800-5-000 | Датчик тиску DMP 333 |
| 130-1603-1-2-100-800-5-000 | Датчик тиску DMP 333 |
| 130-2503-1-2-100-800-5-000 | Датчик тиску DMP 333 |
| 130-6003-1-2-100-800-5-000 | Датчик тиску DMP 333 |
| DMP-331-110-6001-3-5-1-3-1-000 | Датчик тиску DMP 331 |
| 110-M100-3-5-M00-F00 - 1-000 | Перетворювач тиску DMP 331 |
| 110-M160-3-5-M00-300 - 1-000 | Перетворювач тиску DMP 331 |
| 430-V152-1-1-3-1-100-3-000 | Перетворювач тиску LMP 331 |
| 250-4000-1-5-100-H00-1-B-2-000 | Перетворювач тиску ДМК 331 |
| 250-4001-1-5-100-H00-1-B-2-000 | Датчик тиску |
| DMP331P 500-1000-T2-2-TR1-M95-1-0-1-000 | передавач тиску |
| Type LMK 331 / Code 460-D172-1-5-TA0-K00-7-B-2-000 | Зонд із закручуванням LMK 331 |
| 130-1003-2-3-M00-D15-5-520 | Датчик тиску DMP 333 |
| RKT 4-07S +2M KAB | Kabeldose Lumberg PKT-4-07S |
| LMK 351 Code: 470-1001-1-3-TA0-M00-1-1-2-000 | ввертние |
| 785-1002-1-1-5-TA0-D04-1-1-1-200 | Електронне реле тиску DS 200P |

| Продукт | Опис |
|--|--|
| 110-1302-1-2-100-400-1-000 | Датчик тиску DMP 331 |
| 250-1302-1-5-100-H00-1-B-2-000 | Перетворювач тиску ДМК 331 |
| Code: 17.600 G-1002-R-1-5-100-300-P-000 | Тиск OEM-передавач 17.600G |
| 17.600G-1002-R-1-5-100- N40-2-000 - OEM for Bd Sensors | Перетворювач тиску 17.600G |
| 17.600G-4002-R-1-5-100- N40-2-000 | Передавач тиску 17,600 G |
| 18.601G-6000-R-1-5-100-N40-1-000 - OEM for Bd Sensors | Перетворювач тиску 18.601G |
| 18.601G-4001-R-1-5-100-N40-1-000 - OEM for Bd Sensors | Перетворювач тиску 18.601G |
| 78H-4000-0-2-3-N01-N00-1-000 | Реле тиску DS 200 |
| 782-2502-E-1-5-N01-N00-3-1-2-000 | Реле тиску DS 201 |
| Nr. 110-M400-3-3-M10-F00-1-000, Typ DMP 331 | Передавач тиску |
| 110-2000-1-5-TR0-H00-1-000 | безшкальний манометр |
| 46.606-6001-2-TR0-000 | |
| 46.606-1002-2-TR0-000 | |
| 46.606-1602-2-TR0-000 | |
| 46.606-2502-2-TR0-000 | |
| 46.606-4002-2-TR0-000 | |
| LMK 458 768-D049-K-1-2-1-3-4-2-025-000 | погружной зонд |
| LMK458-768-D290-K-1-2-1-3-4-2-025-000 | погружной зонд |
| DMP 331 Code - 110-1001-E-3-850-100-1-000 | |
| 18.601G-1601-R-1-5-100-300-3-000 | безшкальний манометр |
| 18.605G-4000-M-1-5-1-006-300-1-000 | Tauchfähiger OEM передавач 18,605 G |
| 850-1-1-100-1-N-000 | Підключається дисплей для струмової петлі з контактами |
| 110-M400-3-3-M00-F00-1-000 | Датчик тиску DMP 331 |
| DMP 457 | безшкальний манометр |
| 590-V602-E-5-TR3-100-1-1-2-000 | безшкальний манометр |
| 591-1002-E-5-TR3-100-1-1-2-000 | безшкальний манометр |
| 210-1503-1-5-100-N40-2-008 | безшкальний манометр |
| Code: 500-2501-1-3-100-C61-1-0-2-000 | Передавач тиску |
| Code: 17.600G-4002-R-1-5-100-300-P-000 | Передавач тиску |
| 18.601G-1000-R-1-8-100-300-1-000 // OEM 18.601G | датчик тиску |
| Code: 100-4000-1-5-100-300-1-000 | |
| Code: 100-4000-1-5-100-400-1-000 | |
| Code: 100-0600-1-5-100-400-1-000 | |
| Code: 592-3150-1-5-TR3-100-1-1-2-000 | |
| Code: 110-M400-3-3-M10-F00-1-000 | |
| ILAC-MRA | сертифікат калібрування |
| Code: 18.601G-1600-R-1-8-100-300-1-000 | |
| Code: 600-V502-E-3-G10-100-1-000 | |
| DMP 343 (0 ... 100 mbar) | |
| DMP 343 (0 ... 300 mbar) | |
| Code: 18.600G-V502-R-1-5-100-400-1-000 | ANALOUGE TISCK SENSOR1-5 BAR 4-20 1/4 |
| Code: 250-2003-37-5-210-P00-1-1-2-008 | датчик тиску |

| Продукт | Опис |
|---|---|
| 130-4502-2-3-M00-D15-5-520 | ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ |
| 250-2503-1-5-TR0-400-1-1-2-000 DMK 331 | безшкальний манометр |
| 26.600G-1002-R-1-5-100-300-1-000 | Датчик тиску |
| OXI14B | гайковий ключ |
| 780-6002-1-2-3-N11-500-3-000 | датчик |
| 780-1603-1-2-3-N11-500-3-000 | датчик |
| DMD 331/ Code 730-D-1001-1-8-100-200-1-000 | Датчики тиску - Диференціальний |
| 46.607-3502-2-TR0-055 | |
| DMP331 Code:110-1000-1-5-100-F00-1-000 | Передавач тиску |
| DMP-343 Code: 100-S025-3-5-100-300-1-000 | Датчики тиску |
| DMP343 Code: 100-S050-3-5-100-300-1-000 | безшкальний манометр |
| DMK 331 250-V152-1-5-100-F00-1-1-2-000 | безшкальний манометр |
| 600-1002-1-3-G10-100-1-000 | Передавач тиску |
| 782-4000-1-1-5-N01-F00-1-1-2-000 | |
| 730-E-1602-E-8-100-200-1-000 | Диференціальний датчик тиску |
| DMP 331P | Промисловий датчик тиску |
| DMK 351P / Code: 295-0400-1-3-100-M00-1-1-2-000 | Передавач з мембраною |
| DMP 331P, Code: 500-1002-1-3-100-Z33-1-1-1-200 | безшкальний манометр |
| 590-1002-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000 | |
| DMP 331 110-M400-3-5-M00-300-1-000 | безшкальний манометр |
| ZMF2540 | кріпильний фланець |
| 26.600G-V502-R-1-100-300-1-000 | 26,600 G |
| DMP 333 130-4003-1-3-100-100-5-000 | Передавач промислового тиску |
| 17.600 G-7003-R-1-5-M10-300-P-000 | Датчик тиску |
| 18.605G-4000-B-1-5-1-006-300-1-000 | Датчик тиску |
| 59B-D049-1-2-TR3-H00-1-8-2-000 Type DMK 458 | безшкальний манометр |
| DMP 331 , code 110-W070-1-3-100-100-1-000 | безшкальний манометр |
| DMK 457 | Датчик тиску |
| 18.605G-1001-M-1-5-1-012-300-1-000 | ОЕМ датчик тиску |
| 590-V302-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000 | DMK 457 передавач тиску |
| M04-1602-0-B8-0K0-300-1-2-2-1-000 | Digitalmanometer |
| M00-1602-0-B5-0K0-400-1-1-2-1-000 | Цифрові манометри |
| 470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000 | вгвинтовий зонд |
| LMK 351 471-0400-3-3-M10-M00-1-1-2-000 | датчик |
| 600-1602-E-3-G10-300-1-000 Type DMP 457 | ДАТЧИК ДАТЧИК ДАТЧИК Stripping HАСОС |
| 250-6002-1-5-100-400-1-1-2-000 type DMK 331 | безшкальний манометр |
| 250-1003-1-5-100-400-1-1-2-000 Type DMK 331 | безшкальний манометр |
| 381-1001-1-2-1-1-5-1-020-000 | рівень передавача |
| LMK 382 Code: 565-2002-1-2-E-1-1-3-010-000 | Нержавіюча сталь ЛМК зонд 382, 10 м кабель ПВХ вкл. |
| LMP 331, Code: 430-V152-1-1-3-1-100-5-000 | Гвинт-зонд |
| DMP 331, Code: 110-M160-3-5-M00-300-1-000 | безшкальний манометр |
| DMP 331, Code: 110-V152-3-3-100-300-1-000 | безшкальний манометр |
| 26.600 G-1002-R-3-5-100-300-1-000 | ОЕМ передавач тиску 26.600G |

| Продукт | Опис |
|--|----------------------------------|
| LMK 351 Code: 470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000 | |
| 26.600 G-4002-R-1-5-100-200-1-000 | Перетворювач тиску OEM-26600 G |
| 785-LS02-1-1-2-100-C62-1-0-2-200 | |
| 17.609 G-3002-R-1-5-M20-U00-2-000 | Тиск OEM-передавач 17.609G |
| 140-1004-E-3-100-200-2-000 | Датчик тиску DMP 334 |
| 17.600G-1002-R-1-5-100-300-Q-000 | безшкальний манометр |
| 110-1602-1-3-100-F00-1-000 (DMP 331) | Передавач тиску |
| DC8-4003-L5-2-207-300-1-000 | Перетворювач тиску ДКП 531 |
| LMP 307 code 450-2501-1-1-1-1-3-1-030-000 | зонд |
| DS 4 (680-1002-1-0-Q00-Q00-5-000-000) | Електронне реле тиску OEM |
| 380-4000-1-2-E-1-5-1-015-000 | Погружний зонд ЛМК 307 |
| 110-1602-1-3-100-500-1-000 (DMP 331) | |
| 250-5002-1-5-100-500-1-1-2-000 (DMK 331) | |
| 566-1600-1-2-1-1-2-3-005-000 | Зонд з нержавіючої сталі |
| P/N: 26.600 G-V302-R-1-5-100-300-1-000 | датчик тиску |
| 110 1002E 3 100 C00 1 006 | безшкальний манометр |
| 110-4002-E-3-100-C00-1-006 | безшкальний манометр |
| 110-2502-E-3-100-C00-1-006 | Передавач тиску |
| 111-1000-12-2-M00-200-1-115 | безшкальний манометр |
| LMK 331 (Code : 460-2501-1-5-M10-K00-3-B-2-000) | загвинчування |
| 395-2500-R-C-1-1-3-4-010-000 | Занурювальний зонд |
| 110-4000-E-5-850-400-1-000 | Передавач тиску |
| LMK 458 768-4001-K-1-2-1-1-4-2-000 | Сенсор |
| DMP 331 (Code: 110-2500-3-5-100-100-1-000) | Передавач тиску |
| DMP457-600-6000-1-3-TR3-F00-1-003-000 | безшкальний манометр |
| DX19-DMP 457 (601-D290-E-3TR3-H00-1-000) | Сенсор |
| 140-P15K-E-3-850-V00-2-000 | промисловий передавач тиску |
| 30.600G Code: 30.600G-4001-R-1-8-100-300-2-1-000 | Передавач тиску |
| 782-4003-E-2-5-N01-N00-5-1-2-000, Type: DS 201 | Реле тиску |
| 26.600 G , Code: 26.600 G-4001-R-1-5-100-300-1-000 | Передавач тиску |
| DS200 781-1602-1-2-3-N01-F00-1-000 | Реле тиску DS 200 |
| DS 200 781-2502-1-2-3-N01-F00-1-000 | реле тиску DS 200 |
| 17.600 G-1603-R-1-5-100-400-2-000 | OEM передавач тиску 17.600G |
| 730-D-6001-E-5-100-200-1-000 | DMD 331 передавач перепаду тиску |
| DMP 331 Code: 110-M400-3-3-M00-300-1-000 | Передавач тиску |
| 100-M010-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 343 | Датчик тиску |
| 430-D172-1-1-1-1-M00-3-000 | Щуп вкручування |
| DMP 331 110-M100-3-5-M00-F00-1-000 | Передавач тиску |
| 411-2500-R-1-1-1-1-5-010-000 | Зонд занурюючий |
| Type: LMP307, P/N: 450-1000-1-1-1-1-5-2-003-000 | сенсор |
| 110-LS03-E-3-850-400-1-000 | Передавач тиску |
| 26.600 G-2502-R-1-5-100-200-1-000 | Передавач тиску |
| DMD 331 Code: 730-F-0400-E-8-100-800-1-000 | датчик перепаду тиску |

| Продукт | Опис |
|---|---------------------------------|
| 451-1600-1-1-E-1-5-3-150-000 | Зонд занурювальний LMP 307 |
| 451-1600-1-1-E-1-5-3-070-000 | Зонд занурювальний LMP 307 |
| DMP 331 | ДАТЧИКИ РІВНЯ |
| DMP 331P (Code: 500-1601-1-3-100-Z00-1-1-1-000) | передавач тиску |
| 250-6001-1-5-M10-H00-1-B-2-000 | Передавач тиску |
| DMP 343 Code: 100-0600-1-5-100-300-1-000 | Передавач тиску |
| DMD 331 (Code: 730-E-2001-E-8-N1F-J00-7-000) | Передавач перепаду тиску |
| DMP 304 220-6004-1-5-100-P00-041 | Гідравлічний перетворювач тиску |
| LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-010-000 | ПЕРЕДАВАЧ РІВНЯ |
| LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-020-000 | ПЕРЕДАВАЧ РІВНЯ |
| LMK 307-308-1001-1-2-1-1-5-1-045-000 | ПЕРЕДАВАЧ РІВНЯ |
| DMK 331 | Передавач тиску |
| LMP 307 | Зонд з нержавіючої сталі |
| DMP331-110-1002-1-3-100-H00-1-000 | Передавач тиску |
| LMP 331 | Датчик тиску |
| 451-1000-1-1-1-1-5-2-003-000 - LMP 307 | Датчик тиску |
| Conductor for 451-1000-1-1-1-1-5-2-003-000 | З-провідник |
| 110-1000-1-5-100-200-3-000 | Передавач тиску |
| 470-1002-E-3-TR0-M00-1-1-2-000 | Вкручувальний зонд |
| 111-2502-ES-3-TR1-200-1-037 | Передавачі тиску |
| 131-6002-ES-3-TR1-200-1-037 | Передавачі тиску |
| 131-2503-ES-3-TR1-200-1-037 | передавач тиску |
| 110-P020-ES-3-TR1-200-1-037 | передавач тиску |
| 131-4003-ES-3-TR1-200-1-037 | Передавачі тиску |
| 26.600 G-2503-R-1-5-100-300-1-000 | Передавач тиску OEM |
| 100-0500-3-5-100-300-1-000 | Передавач тиску |
| 250-P5K8-E-5-M10-N40-1-1-2-000 | |
| 787-4003-0-2-5-N01-Z00-1-5-1-000 | |
| 780-1602-1-1-3-N01-F00-1-000 | Електронне реле тиску |
| 787-1003-0-2-5-N01-Z00-1-5-1-000 | Електронний реле тиску |
| 18.605G-2500-M-1-5-1-003-300-1-000 | Занурювальний OEM передавач |
| 18.605G-1000-M-3-5-1-003-300-1-000 | Занурювальний OEM передавач |
| DMK 458 Code: 59B-D290-1-2-TR3-F23-1-8-2-000 | Передавачі тиску |
| LMK 458 Code: 768-D290-K-1-C-1-1-4-2-010-000 | Зонд занурювальний |
| DMP 331 110-6001-3-2-TR0-N40-1-000 | |
| CIT 750-1-U16-U16-UN5-1-4-100-000 | Багатоканальний процес дисплей |
| MOE-1002-0-B2-0K0-N40-1-1-1-1-000 | |
| PVC-Kabel | |
| 785-4000-1-1-3-N01-Z00-1-1-1-000 | |
| 18.601G-1600-R-1-8-100-200-1-000 | |
| 18.605-2500-B-1-5-1-006-300-1-000 | |
| 780-V163-1-2-2-N01-100-1-000 | Електронний реле тиску DS 200 |
| 780-V323-1-2-2-N01-100-1-000 | реле тиску DS 200 |

| Продукт | Опис |
|---|--|
| 780-V602-1-2-2-N01-100-1-000 | реле тиску DS 200 |
| DAkKS | сертифікат калібрування |
| DMK 458 59B-D290-1-2-TR1-F23-1-8-2-010 | Передавач тиску |
| LMK 307 (380-6000-1-2-1-1-5-1-020-000) | Занурювальний зонд |
| DS 201 782-1002-0-1-5-100-N00-1-1-2-000 | реле тиску |
| 590-6001-1-5-G10-100-1-K-2-000 | Передавач тиску |
| 590-1002-1-5-G10-100-1-K-2-000 | |
| 380-1001-1-2-1-1-5-1-020-000 | Зонд для занурення |
| DMP 331 (110-6001-3-3-M10-300-1-000) | |
| DMP 457 (600-1602-E-3-TR3-100-1-000) | Датчики тиску |
| 110-M160-3-5-100-300-1-000 | Передавач тиску DMP 331 |
| 140-1004-E-2-M10-D28-2-000 | перетворювач |
| LMP 307 (451-2500-1-1-1-1-5-1-005-000) | Занурювальний зонд з нержавіючої сталі |
| UPA2-600b/420/G1/2 | |
| LMK 307 381-1001-1-2-1-1-5-1-015-000 | ГІДРОСТАТИЧНИЙ ДАТЧИК РІВНЯ |
| DS 201 (782-4003-E-2-5-N01-100-5-1-2-000) | Електронний реле тиску DS 201 |
| 680-6001-1-0-Q00-Q00-5-013-000 | OEM електронний кнопковий перемикач DS 4 |
| 26.600 G-1003-R-3-5-100-200-1-000 | Передавачі тиску |
| 110-S102-1-3-100-100-7-000 | Датчик |
| DMK 331, Code: 250-V252-1-5-100-F00-1-1-2-000 | Промисловий датчик тиску |
| 26.600 G-2502-R-1-5-100-300-1-000 | Датчик тиску OEM |
| 26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-10 BAR) | |
| 26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-16 BAR) | |
| 26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-40 BAR) | |
| 26.600G-6001-R-1-5-100-300-1-000 (INPUT 0-60 BAR) | |
| 26.600 GJS21-R-1-8-100-N40-1-000 | OEM датчик тиску 26.600 G |
| LMK 458 | датчик рівня |
| DMK 458 | передавач тиску |
| TPE-U-CABLE | |
| LMK 351 471-6000-1-3-100-M00-1-1-2-000 | Сенсор |
| 26.600 G-V502-R-1-5-M20-400-1-000 | OEM датчик тиску 26,600G |
| LMP 331, Code: 431-2500-1-1-3-1-100-3-000 | Вкручувальний зонд |
| DMK 331 250-1602-3-5-M00-H00-1-B-2-000 | Промисловий передавач тиску |
| DMP 331-110-1002-1-3-100-100-1-000 | Передавач тиску |
| DMP 331 Code:110-1601-1-1-100-300-1-000 | Датчик тиску |
| DMP331 Code 110-1002-E-3-M00-100-5-000 | |
| 18601G, Code 1601-R-1-5-100-300-3-000 | |
| LMK 487 (366-1000-1-1-C-1-7-4-3-003-502) | зонд занурення з нержавіючої сталі |
| DM01-A21 | дисплей для цифрового манометра ДМ 01 |
| 26.600 G-V252-R-1-5-100-300-1-000 | Датчик тиску (звичайний) |
| 500-6001-1S-3-M10-C62-1-0-2-000 | передавач тиску |
| 380-6001-1-2-1-1-5-3-010-000 | зонд занурення з нержавіючої сталі |
| 110-6002-3-2-100-100-1-000 | Датчик тиску DMP 331 |

| Продукт | Опис |
|--|--|
| 250-6002-3-5-100-100-1-1-2-000 | Датчик тиску DMK 331 |
| 18.601G-1001-A-3-5-100-100-1-000 | ОЕМ передавач тиску |
| DMP 331 (110-6001-3-3-100-100-1-000) | передавач тиску |
| 26.600 G-6001-R-1-5-100-200-1-000 | Передавач тиску |
| 18.601G-2501-R-1-5-100-200-1-000 | Передавач тиску |
| LMP 305 (400-4000-1-1-1-1-5-1-020-000) | зонд |
| DS200 780-4003-E-1-3-N01-100-1-000 | реле тиску |
| DMP331-110-2001-1-2-100-100-1-000 | Передавач тиску |
| DMP331i-110-2001-1-1-100-100-1-111 | Передавач тиску |
| DMP331i-110-S100-1-1-100-100-1-111 | Передавач тиску |
| 18.601G-2500-R-1-5-100-300-1-000 | Передавач тиску |
| LMP307-450-4000-1-1-1-1-5-1-030-000 | Занурювальний зонд |
| 46.608-4002-2-TR0-000 | Передавач тиску |
| 250-1002-3-5-M10-F00-1-1-2-000 | передавач тиску |
| 780-1602-E-1-3-N11-100-1-070 | реле тиску |
| 780-1003-E-1-3-N11-100-1-070 | реле тиску |
| 780-4003-E-1-3-N11-100-1-070 | реле тиску |
| 500-V402-1S-3-M10-M76-1-0-2-000 | передавач тиску |
| 600-1602-1-3-G10-100-1-000 | передавач тиску |
| LMK307 381-4000-1-2-1-1-5-1-010-000 | Занурювальний зонд з нержавіючої сталі |
| 110-2502-3-3-100-C00-1-006 | передавач тиску |
| 110-6001-E-3-100-C00-1-006 | передавач тиску |
| DMP 333 130-1003-1-3-100-100-5-000 | |
| 110-V402-1-3-M10-300-3-000 | |
| 26.600G-Z102-R-1-8-100-200-1-000 | ОЕМ передавач тиску |
| 17.600 G-1002-R-1-5-100-300-Q-070 | ОЕМ передавач тиску |
| 110-2500-1-5-100-100-1-000 | датчик тиску dmp 331 |
| 110-1000-1-5-100-100-1-000 | датчик тиску dmp 331 |
| 111-1002-3-3-M10-300-1-000 | передавач тиску |
| P/N: 110-2502-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331 | Передавач |
| 18.601G | Передавач тиску |
| 17.600 G-4003-R-3-5-100-300-P-000 | ОЕМ передавач тиску |
| DMP 343 100-2500-E-3-100-200-1-000 | Передавачі тиску |
| DMP 331 110-6001-3-3-M00-300-1-000 | Передавач тиску |
| LMK307-381-1001-1-2-1-1-5-3-065-000 | Занурювальний зонд з нержавіючої сталі |
| DMP 331P Code: 501-1601-1-3-100-Z00-1-1-1-200 | Передавач тиску |
| LMK 307 381-1001-1-2-1-1-5-3-035-000 | |
| DMK 458 59A-2500-E-2-G10-200-1-8-2-000 | Передавачі тиску |
| EPS200G14SP12 | Датчик тиску |
| DMP 333 130-6003-1-2-100-500-1-000 | |
| 26.600G-V502-R-1-5-100-300-1-000 | ОЕМ-передавач тиску |
| DMP 331 110-1001-E-3-100-F00-1-000 | передавач тиску |
| 26.600 G-1002-R-1-5-M20-300-1-000 | ОЕМ передавач тиску |

| Продукт | Опис |
|---|--|
| P/N: 110-LS03-E-3-100-N00-1-000, Type: DMP 331 | Датчики тиску |
| P/N: 110-1002-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331 | Датчики тиску |
| P/N: 110-6001-E-3-100-C00-1-006, Type: DMP 331 | Датчики тиску |
| P/N: 602-6002-1-3-G10-100-1-000, Type: DMP 457 | Датчики тиску |
| P/N: 110-2500-1-5-100-100-1-000, Type: DMP 331 | Датчики тиску |
| 17.600 G-6001-R-1-B5-100-N40-2-000 | Датчики тиску |
| P/N: 450-1001-1-1-1-1-3-1-010-000, Type: LMP 307 | занурювальний зонд |
| P/N: 566-6000-1-2-1-1-1-3-010-000, Type: LMK 382 | занурювальний зонд |
| P/N: 111-1002-1-3-100-100-1-000, Type: DMP 331 | Датчики тиску |
| Code: 381-4000-1-2-3-1-5-1-005-000 | |
| 115-6002-3-1-100-300-1-000 | |
| DMP 331 110-1000-1-5-100-200-1-000 | Датчики тиску |
| P/N: 130-2503-1-3-100-100-1-000, Type: DMP 333 | Датчики тиску |
| MOK-1003-0-B1-100-1-000 | Прецизійні цифрові манометри |
| DMP 457 Code: 600-1602-E-3-TR3-300-1-000 | передавач тиску |
| 500-6001-1-3-100-Z00-1-1-2-000 | датчик тиску ДМП 331P |
| 111-1602-1-3-M10-N40-1-000 | датчик тиску ДМП 331 |
| 111-6001-1S-3-M10-N40-1-000 | датчик тиску ДМП 331 |
| LMK 809 | занурювальний зонд |
| M00-1002-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000 | цифровий манометр |
| MOK-2502-0-B1-100-1-000 | Датчик тиску для цифрового манометра ДМ 01 |
| MOK-6000-0-B1-100-1-000 | Датчик тиску для цифрового манометра ДМ 01 |
| 501-1002-1-3-100-C61-1-0-2-205 Type DMP 331P | передавач тиску |
| DS200 781-1001-7J-1-3-N11-100-1-000 | електронний реле тиску |
| LMP 307 // 307-451-1600-1-1-E-1-5-3-070-000 | зонд занурення з нержавіючої сталі |
| DMP 321 | Передавач тиску |
| 26.600 G-1002-R-1-8-100-300-1-000 | ОЕМ передавач тиску |
| Code: 251-2001-1-5-M10-300-1-1-2-000 Type DMK 331 | Передавач тиску |
| 815-0016-3Z-0-G-0-N-Y00-M-000 | Перетворювач перепаду тиску |
| Type DMP 331i Code: 110-1002-1-1-M10-200-2-111 | Датчик тиску |
| 59A-1602-E-2-TR3-H00-1-8-2-000 | Передавач тиску |
| DS 210 78A-M250-7-1-3-N01-300-1-000 | реле тиску |
| DMP 331 110-M200-1-5-100-300-1-000 | Передавач тиску |
| DMP331 / 110-V202-1-3-100-100-1-000 | ПЕРЕДАВАЧ ТИСКУ |
| DMP343 100-0500-3-5-100-300-1-000 | Передавач тиску |
| 110-6000-E-1-100-F00-1-000 | зонд рівня рідини |
| AX14-DS 201 /782-4003-E-2-5-N01-N00-5-1-2-000 | |
| 111-1002-E-3-850-N00-1-000 | |
| 111-1002-E-3-880-N00-1-000 | передавач тиску |
| 590-V602-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000 | Передавач тиску |
| 441-6000-1-1-1-1-1-5-020-000 | |
| 26.600G-1003-R-3-5-TM0-300-1-000 (OEM) | Передавач тиску |

| Продукт | Опис |
|--|----------------------------|
| LMP331 430-0600-1-1-1-1 100-8-000 | датчик тиску |
| 18.600G-M250-R-1-5-100-300-1-000 | Передавач тиску |
| DMK33112 | Промисловий датчик тиску |
| 600-V502-1-3-G10-100-1-000 | Передавач тиску |
| 600-6001-1-3-G10-100-1-000 | Передавач тиску |
| 600-4001-1-3-G10-100-1-000 | Передавач тиску |
| 600-4002-1-3-G10-100-1-000 | Передавач тиску |
| 500-1002-1-2-100-C61-1-0-1-000 | безшкальний манометр |
| 450-4000-1-1-1-1-3-1-005-000 | зонд рівня |
| 110-6001-1-3-M10-F00-1-000 | Передавач тиску |
| 110-1602-1-3-100-F00-1-000 | Передавач тиску |
| 110-1602-1-3-M10-F00-1-000 | Передавач тиску |
| 110-6002-1-3-100-F00-1-000 | |
| DMP 331 110-2502-E-1-850-100-1-000 | Датчик тиску |
| 18.601G-0500-R-3-8-100-300-1-000 | Тисковий зонд |
| 18.601G-0500-R-3-8-M20-400-1-000 | Тисковий зонд |
| DMP331 110-2500-2-5-100-1-006 (U) | датчик тиску |
| DMP331 / 111-1001-3-3-100-100-1-000 | Передавач тиску |
| DMP321-115-4003-1 -2-100-N40-1-000 | Датчик тиску |
| 18.605G-2500-B-1-5-1-006-300-1-000 | ОЕМ погрузной датчик тиску |
| DMP331i 110-9999-3-1-100-300-1-111 | Датчик тиску |
| DMK 457 590-1602-E-5-TS3-Z36-1-K-2-000 | Датчик тиску |
| Code 500-5001-1-3-100-C62-1-0-2-000 Type DMP 331P | Передавач тиску |
| DMP 331 / 110-1600-1-5-TAO-100-1-000 | Сенсор |
| Code 330-0600-1-8-M10-Q00-6-000 Type DMD 341 | Передавач перепаду тиску |
| Code: 110-6000-E-1-100-F00-1-000 Type DX19-DMP 331 | Передавач тиску |
| 591-2501-1-5-TT3-H00-1-1-2-000 | Передавач тиску |
| 591-1601-1-5-TT3-H00-1-1-2-000 | Передавач тиску |
| 18.605G / 18.605-6000-M-1-5-1-009-300-1-000 | Передавач тиску |
| 590-2502-1-5-TT3-N00-1-1-2-000 | |
| DMP331 110-1602-1-3-100-F00-1-000 | Датчик тиску |
| DMP331 110-1602-1-3-M10-F00-1-000 | Датчик тиску |
| CIT 400 PH0-F-2-E-6-B-000 | дисплей |
| 26.600G-1002-R-1-5-100-300-1-000 (G1/4") | Передавач тиску |
| PH0-F-2-E-6-N-000 | Відображення процесу |
| DMP 333 130 2503 1 5 100 200 1 000 | Перетворювач тиску |
| DMP 331 110 4002 1 5 100 200 1 000 | Перетворювач тиску |
| DMP 331 110 4001 1 5 100 200 1 000 | Перетворювач тиску |
| DMP 331 110 1002 E 5 100 200 1000 | Перетворювач тиску |
| DMP 333 / 130 4003 E 3 100 200 1 000 | перетворювач тиску |
| DMP 333 130 7003 E 3 100 200 1 000 | Перетворювач тиску |
| DMP 333 / 130 1003 E 3 100 200 1 000 | перетворювач тиску |
| DMD 331 Code: 110-2502-E-3-100-C00-1-006 | |

| Продукт | Опис |
|---|---|
| DMP 331P 500-6001-1S-3-M10-C52 | Передавач тиску |
| 250-4000-1-5-M10-H00-1-B-2-0 | Передавач тиску |
| 250-4000-1-5-M10-H00-1-B-2-000 | Передавач тиску |
| 30.600G-1002-R-1-8-100-N40-2-1-000 | |
| LMP331-431-2500-1-1-1-1-100-5-000 | Датчик тиску |
| LPM 331 (431-2500-1-1-1-3-100-5-000) | |
| 26.600 G-6002-R-1-5-TM0-N40-1-000 | Передавач тиску |
| 26.600 G-2502-R-1-5-TM0-N40-1-000 | передавач тиску |
| LMP 307 451-2502-1-1-1-1-1 200-000 | |
| 18-605G-6000-M-1-5-1-012-300-1-000 | Передавач тиску |
| 17.600 G-6003-R-3-5-100-300-P-070 | |
| 460-6001-1-5-M10-K00-3-1-2-000 | |
| 460-1002-1-5-M10-K00-3-1-2-000 | |
| DMP 320 -11C-1003-7-1-100-100-1-000 | Датчик тиску |
| DX14-LMK 351 470-D736-E-3-M10-M00-1-1-2-000 | Вкручувальний зонд |
| 30.600G-1003-R-1-8-100-300-2-1-000 | Перетворювач тиску |
| 30.600G-1603-R-1-8-100-300-2-1-000 | Перетворювач тиску |
| 26.600 G-1003-R-1-5-100-300-1-000 | |
| 26.600 G-1603-R-1-5-100-300-1-000 | |
| DMP343 100-d220-1-3-100-100-1-000 | Промисловий датчик тиску |
| LMK358-446-1001-1-2-H-1-2-1-015-000 | |
| 391-1601A-2-1-1-5-1-020-000 | Занурювальний зонд |
| 30.600 G-2502-R-1-8-100-300-2-1-000 | |
| 100-0400-1-5-100-100-1-000 | перетворювач тиску |
| G-D025-R-1-5-100-H00-1-582 | ОЕМ датчик тиску |
| 18.605G-1001-M-1-5-1-006-300-1-000 | ОЕМ датчик тиску |
| 766-1601-1-3-2-1-1-4-2-003-000 | Щуп рівня |
| 766-4000-1-3-2-1-1-4-2-015-000 | Щуп рівня |
| LMK 458 4000-1-3-2-1-1-4-2-015-000 | |
| LMK 458 766-1601-1-3-2-1-1-4-2-003-000 | |
| DX19-DMP 457 / 602-WS03-E-5-TR3-200-1-000 | перетворювач тиску |
| DMP 333 / 130-2503-E-3-100-200-1-000 | перетворювач тиску |
| DMP 331 / 110-4002-E-3-100-200-1-000 | перетворювач тиску |
| DMP 331 / 110-4001-E-3-100-200-1-000 | перетворювач тиску |
| DMP 331 / 110-1002-E-3-100-200-1-000 | перетворювач тиску |
| DMP 334 / 140-7003-E-3-100-200-2-000 | перетворювач тиску |
| 250-1601-ES-5-M10-N40-1-1-2-000 | Датчик тиску DMK 331 |
| 430-D172-1-1-1-1-M10-3-000 | |
| LMK351 / 470-4001-1-3-TA0-M00-1-B-2-000 | вкручуваний зонд |
| M00-1002-0-B5-0K0-200-1-1-2-N-000 | |
| DMP 331 / 110-1002-1S-3-M10-100-1-000 | |
| 17.600 G-1002-R-1-5-M20-400-2-000 | 17.600G OEM передавач тиску |
| LMK 358H / 446-1501-1-2-H-1-2-1-040-000 | Занурювальний зонд з нержавіючої сталі LMK 358H |

| Продукт | Опис |
|---|--|
| DS200 // 780-1603-1-1-3-N01-N00-1-000 | |
| LMK 358H (446-1501-1-2-H-1-0-1-000-000) | |
| DMP336-215-1603-1-5-M10-200-2-007 | |
| DMK 457-590-2503-1-5-TS3-100-1-K-2-000 | |
| TPE-U-Kabel | |
| DMK 351P / Code: 295-V902-1-3-M10-C62-7-1-2-000 | Датчик |
| DMP 343 code: 100-0400-1-100-100-000 | |
| dmp331 110-4001-1-5-100-500-1-000 | |
| 17.600G | |
| M00-1001-0-B5-0K0-200-1-1-2-1-000 | BAROLI 05 цифровий манометр |
| 780-4003-E-2-3-N11-100-1-070 | Реле тиску |
| 500-1602-E-3-100-Z00-1-1-1-000 | |
| 130-4003-E-3-100-100-5-000 | |
| 450-6000-1-1-1-1-3-1-010-000 | Щуп рівня |
| DMP 331 110-4001-1-3-100-100-3-000 | |
| DMP 331 110-1000-E-5-100-200-2-000 | |
| DMP 331 110-1002-E-3-100-100-1-000 | |
| DMK 351 290-1000-E-3-100-100-1-1-2-007 | |
| 600-V502-E-3-G10-100-1-000 | Передавач тиску |
| DC7-2501-L5-2-N11-N40-1-000 | |
| 500-1002-1-2-100-Z00-1-1-1-000 | Датчик тиску |
| DS 200 780-4003-1-1-3-100-200-1-070 | електронний реле тиску |
| DMK 331 / 250-2501-1-5-100-H00-1-B-2-000 | Датчик тиску |
| LMP 331 / 430-JS49-1-1-E-1-E00-5-818 | вкручуваний зонд |
| DMP 331 P / 501-6001-1-3-100-C61-1-0-2-205 | Датчик тиску |
| old code 26.600 G-S102-R-1-5-M00-300-1-000/new code 26.600 G-S102-R-1-5-M20-300-1-000 | |
| DMP331-110-S102-1-3-100-200-1-000 | датчик |
| 26.600 G-X102-R-1-8-100-1-000 | |
| 780-4003-1-1-3-100-300-1-070 | |
| 130-1003-E-3-850-N40-5-000 / DMP 333 | Датчик тиску |
| Code: M0E-2500-0-B2-0K0-N00-1-1-1-1-000 | манометр |
| 100-6000-1-3-100-100-1-000 | Передавач тиску DMP 343 |
| DMP 343 100-6000-1-3-100-200-1-000 | |
| 110-1001-1-2-M10-F00-1-000 | |
| DMP 343 100-0400-1-3-N00-1-000 | |
| 590-1002-E-5-G10-100-1-K-2-000 | Датчик тиску |
| LMP 331/ 430-1000-1-1-1-1-100-1-000 | вкручуваний зонд |
| DMP331-111-2001-7-3-TA0-30 0-1-000 | |
| 366-2500-1-1-C-1-1-4-3-003-000 | Занурювальний зонд з нержавіючої сталі LMK 487 |
| LMK 382/566-1600-1-2-1-1-2-3-005-000 | |
| 100-D265-1-5-100-100-1-000 | |
| DCT 533-DC2-4000-IO-5M17-200-2-000 | Передавач тиску |

| Продукт | Опис |
|---|---|
| LMK 358 / 446-1601-1-2-1-1-2-3-020-000 | Роздільний занурювальний зонд з нержавіючої сталі |
| KL 2 / KL 2-ZB.601-201-000 | корпус терміналу |
| DMK 331 250-4000-1-5-100-H00-1-B-2-000 | Датчик тиску |
| 470-2500-1-3-M10-M00-1-B-2-000 | |
| DMK 331P / 505-6003-E-5-100-Z00-1-1-1-000 | Датчик тиску |
| 110-D558-E-5-100-N00-1-000 | |
| 110-S050-E-5-100-N00-1-000 | |
| DS201-782-1002-0-1-5-100-H00-3-B-2-000 | |
| 566-1001-1-2-E-1-2-3-010-000 | Level Sensor |
| 768-D291-1-1-3-2-1-1-4-2-003-000 | |
| 601-D049-1-3-TR3-F00-1-000 | |
| 601-D290-1-3-TR3-F00-1-000 | |
| DMP 331 / 110-M400-1-1-100-300-1-000 | |
| DMP 331 / 110-4000-1-1-100-300-1-000 | |
| Measurement report 11 points/3 cycles | |
| 601-D049-E-3-TR3-H00-3-000 | |
| DMP343 100-0100-1-5-100-N40-1-000 | Промисловий датчик тиску |
| Type DMK 457 Code 592-6980-1-5-TR3-100-1-1-2-000 | Датчик тиску |
| Type DMK 457 Code 592-6450-1-5-TR3-100-1-1-2-000 | Датчик тиску |
| 600-1602-E-3-G10-100-1-000 | Датчик тиску |
| Type DMK 457 Code 592-2501-1-5-TT33-100-1-1-2-000 | Датчик тиску |
| DMK387-285-2000-1-3-100-L00-1-B-C-000 | |
| LMK 351 Code: 470-0600-3-3-100-M00-3-B-C-000 | |
| LMK 307 / 380-6000-1-2-1-1-5-1-015-000 | занурювальний зонд з нержавіючої сталі |
| 46.607-4002-2-TR0-000 | |
| XMP i / 511-2002-A0-H-1-AK0-200-1-1-1-000 | Перетворювач |
| DMK 331 250-6002-3-5-100-100-1-1-2-000 | Датчик тиску |
| 110-2502-E-3-100-F00-1-00 | Передавач |
| 18 605G 6000 M 1 5 1 009 300 1 000 | зонд |
| DMK 331 / 250-4001-1-5-100-100-1-1-2-000 | датчик тиску |
| LMP 307-451-4000-1-1-1-1-5-1-003-00R | |
| 381-6000-1-2-1-1-5-1-010-000 | |
| 600-3000-1-5-TR3-F00-1-000 | датчик |
| YLMP307212TR | |