



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Celesco

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

### ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
<a href="#">9603872-0400</a>	Комплект кабелів
<a href="#">MT2A-15E-9-10K-M2</a>	Мініатюрний перетворювач положення кабелю
<a href="#">MT2A-30E-33-10K-S</a>	Датчик положення, що спрацьовує кабель
<a href="#">PT101-0025-111-1110</a>	перетворювач
<a href="#">PT101-0050-111-1110</a>	Перетворювач положення кабелю - подовжувач
<a href="#">PT101-0100-111-1140</a>	датчик
<a href="#">PT1A-40-FR-10K-M6-632330A</a>	Pos.Sens.0,92884mV/V/mm
<a href="#">PT1A-50-UP-10k-M6</a>	Кабель спрацював датчика
<a href="#">PT1MA-15-BK-420E-C25</a>	перетворювач
<a href="#">PT8420</a>	перетворювач
<a href="#">PT9420-1700-114-1630</a>	Перетворювач положення кабелю - подовжувач
<a href="#">RT9420-0010-221-1110</a>	potentiometer
<a href="#">RT9420-0R50-221-1110</a>	potentiometer
<a href="#">SPD-25-3</a>	датчик
<a href="#">SR1V-125</a>	струнний потенціометр
<a href="#">RT8420-0020-142-115</a>	кодери
<a href="#">RBS9420-0400-111-1110</a>	Кабель з специфікацією. ущільнення пилу для
<a href="#">PT1MA-20-BK-420E-C25</a>	тягнути дрiт
<a href="#">PT9600-0450-422-S02</a>	Кабель-подовжувач датчика положення
<a href="#">PT8600-0025-111-GPI-632847C (OEM)</a>	Кодер
<a href="#">PT1MA-20-UP-420E-C25</a>	Кабель-подовжувач з виходом 4-20 МА
<a href="#">M150-4-H1-E-5K-C1-632686 RevA</a>	Мініатюрний струнний потенціометр датчик
<a href="#">PT1MA-20-UP-420E-M6</a>	Кабель-подовжувач положення перетворювача
<a href="#">VLS-RBS9420-0400-121-1140S</a>	Інформація про товар Недоступна
<a href="#">SP2-4</a>	Компактний струнний потенціометр
<a href="#">PT5A-80-S47-FR-10K-M6</a>	Кабель-подовжувач датчика положення
<a href="#">MTA-3E-5KC</a>	Мініатюрний перетворювач положення кабелю

Продукт	Опис
<a href="#">MTA-5E-5KC</a>	провід датчика
<a href="#">PT9420-0150-111-1110</a>	Перетворювач положення кабелю - подовжувач
<a href="#">PT420-0020-111-1110</a>	Клас інструменту
<a href="#">PT8101-0040-811-4113</a>	Дільник напруги (потенціометричний)
<a href="#">9085000-0033</a>	Інформація про товар Недоступна
<a href="#">PT1MA-50-UP-420E-MC4-SG</a>	Кабель-подовжувач з виходом 4-20 mA
<a href="#">PTX101-0040-111-3100</a>	Інформація про товар Недоступна
<a href="#">PT5DC-60-V62-BK-Z10-M6M</a>	Промисловий струнний потенціометр з виходом 0-10 В постійного струму
<a href="#">PT101-0010-111-1110</a>	Датчик лінійного положення
<a href="#">PT8101-0015-121-1113</a>	Кабельно-розширювальний перетворювач положення з потенціометричним виходом
<a href="#">MT2A-9E-33-10K-M2A</a>	датчик
<a href="#">MT2E-30E-33-316-C2</a>	Кабель приводиться в дію датчик
<a href="#">PT9420-0500-211-1110</a>	Сенсор
<a href="#">RT9420-0R50-111-1110</a>	Перетворювач оберտального положення з виходом 4-20 mA
<a href="#">RT9420-0001-111-1110</a>	Перетворювач оберտального положення з виходом 4-20 mA
<a href="#">RT9420-0003-111-1110</a>	Перетворювач оберտального положення з виходом 4-20 mA
<a href="#">RT9420-0020-111-1110</a>	Перетворювач оберտального положення з виходом 4-20 mA
<a href="#">RT9420-0R50-121-1110</a>	Датчик шківa
<a href="#">RT9420-0001-121-1110</a>	Потенціометр
<a href="#">RT9420-0002-121-1110</a>	Перетворювач оберտального положення з виходом 4-20 mA
<a href="#">RT9420-0003-121-1110</a>	Абсолютний кодер
<a href="#">RT9420-0005-121-1110</a>	Перетворювач обертального положення з виходом 4-20 mA
<a href="#">RT9420-0010-121-1110</a>	Перетворювач обертального положення з виходом 4-20 mA
<a href="#">RT9420-0020-121-1110</a>	ОБЕРТАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">RT9420-0R25-141-1110</a>	Поворотний потенціометр
<a href="#">RT9420-0020-141-1110</a>	
<a href="#">RT9420-0R25-111-1210</a>	Перетворювач обертального положення з виходом 4-20 mA
<a href="#">RT9420-0010-111-1120</a>	Перетворювач обертального положення з виходом 4-20 mA
<a href="#">RT9420-0020-111-1120</a>	Перетворювач обертального положення з виходом 4-20 mA
<a href="#">RT9420-0050-111-1120</a>	Перетворювач обертального положення з виходом 4-20 mA
<a href="#">RT9420-0R25-121-1120</a>	датчик
<a href="#">RT9420-0030-121-1120</a>	Перетворювач обертального положення з виходом 4-20 mA
<a href="#">RT9420-0010-131-1120</a>	Перетворювач обертального положення з виходом 4-20 mA
<a href="#">RT9420-0003-121-1220</a>	Перетворювач обертального положення з виходом 4-20 mA
<a href="#">RT9420-0020-141-1220</a>	Перетворювач обертального положення з виходом 4-20 mA
<a href="#">RT9420-0R25-111-1130</a>	Потенціометр
<a href="#">RT9420-0R50-111-1130</a>	Датчик положення обертання
<a href="#">RT9420-0002-121-1130</a>	КОДЕР
<a href="#">RT9420-0005-121-1130</a>	датчик кута повороту
<a href="#">RT9420-0010-121-1130</a>	перетворювач переміщення кабелю
<a href="#">RT9420-0R50-221-1130</a>	Кутовий перетворювач
<a href="#">RT9420-0005-221-1130</a>	Перетворювач обертального положення з виходом 4-20 mA

Продукт	Опис
<a href="#">RT9420-0002-141-1130</a>	Датчик положення повороту
<a href="#">RT9420-0R50-121-1230</a>	Датчик положення обертання
<a href="#">RT9420-0R50-241-1230</a>	Датчик положення повороту
<a href="#">RT9420-0050-111-1430</a>	Датчик положення обертання
<a href="#">RT9420-0010-221-1530</a>	датчик кута
<a href="#">RT9420-0030-221-1530</a>	перетворювач переміщення кабелю
<a href="#">RT9420-0R50-111-1140</a>	Датчик положення обертання
<a href="#">RT9420-0001-111-1140</a>	
<a href="#">RT9420-0050-111-1140</a>	Перетворювач обертального положення з виходом 4-20 мА
<a href="#">RT9420-0001-131-1140</a>	
<a href="#">RT9420-0050-231-1140</a>	Перетворювач обертального положення з виходом 4-20 мА
<a href="#">RT9420-0005-221-1150</a>	Перетворювач обертального положення з виходом 4-20 мА
<a href="#">RT9420-0R50-241-1150</a>	Перетворювач обертального положення з виходом 4-20 мА
<a href="#">RT9420-0005-221-1360</a>	Перетворювач обертального положення з виходом 4-20 мА
<a href="#">RT9420-0R50-111-1170</a>	Перетворювач обертального положення з виходом 4-20 мА
<a href="#">RT8420-0030-241-1140</a>	Перетворювач обертального положення з виходом 4-20 мА
<a href="#">PT420-0010-111-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-50-FR-420E-MC4</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1DC-10-UP-Z10-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1A-25-FR-5K-C25-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">MTA-3L-5KC-MB</a>	TRANS
<a href="#">MT3A-30E-33-10K-C2A</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">CLWG-100-MC4</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">CLWG-500-NC4</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">CLWG-300-SC4</a>	ЛІНІЙНА РОТ
<a href="#">CLWG-225-NC4</a>	ЛІНІЙНА TRANSDUC
<a href="#">CLWG-225-MC4</a>	Промисловий лінійний потенціометр
<a href="#">SR1M-125</a>	Перетворювач положення струнного потенціометра
<a href="#">SR1A-125</a>	перетворювач
<a href="#">SP3-50</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">SP3-25</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">SP3-12</a>	Перетворювачі кабельної траєкторії
<a href="#">SP2-12</a>	компактний струнний горщик
<a href="#">SP1-50</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">SP1-12</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">SE1-50</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">SE1-25</a>	Рядковий кодер з інкрементальним виходом
<a href="#">RBS9600-0350-214-F01</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PTX101-0060-111-2100</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT9600-0500-221-S01</a>	Датчик
<a href="#">PT9510-0200-111-1110 / 18639</a>	Датчик положення тяги
<a href="#">PT9420-0300-112-1130</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ

Продукт	Опис
<a href="#">PT9420-0250-311-1120</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT9420-0200-122-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT9420-0150-121-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT9420-0100-122-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT9420-0100-112-1130</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT9420-0075-112-1130</a>	перетворювач зміщення кабелю
<a href="#">PT9301-0250-111-2130</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT9150-0300-111-1110</a>	Кабельно-розширювальний перетворювач положення з інкрементальним виходом кодера
<a href="#">PT8600-0060-211-F01</a>	кодировщик
<a href="#">PT8600-0050-111-S02</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT8600-0050-111-F01</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT8510-0030-121-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT8510-0030-111-1110</a>	Кабель-подовжувач датчика положення
<a href="#">PT8510-0020-121-1110</a>	Струнний потенціометр з виходом 0-10 В постійного струму
<a href="#">PT8420-0060-811-1130</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT8420-0060-711-1133</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT8420-0060-611-1113</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT8420-0060-411-1123</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT8420-0060-111-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT8420-0050-111-1110</a>	.
<a href="#">PT8420-0040-111-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT8420-0030-121-1110</a>	
<a href="#">PT8420-0025-0321-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT8420-0020-121-1120</a>	Кабельно-подовжувач положення з виходом 4-20 мА
<a href="#">PT8420-0015-121-1131</a>	Кабельно-подовжувач положення з виходом 4-20 мА
<a href="#">PT8150-0030-111-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT8150-0025-121-3110</a>	Лінійний перетворювач
<a href="#">PT8101-0030-121-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT8101-0010-111-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT5MA-80-S47-FR-420E-M6M</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT5MA-60-S47-FR-420E-M6M</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT5MA-50-S47-FR-420E-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT5MA-0200-N34-FR-420E-M6M</a>	Кабельно-подовжувач положення з виходом 4-20 мА
<a href="#">PT5MA-150-S47-FR420E-M6M</a>	Кабельно-подовжувач положення з виходом 4-20 мА
<a href="#">PT5MA-100-S47-UP-420E-M6</a>	Кодувальник
<a href="#">PT5MA-100-S47-DN420E-M6M</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT5DC-80-7-UP-Z10-M6M</a>	Перетворювач положення кабелю з виходом 0-10 В постійного струму

Продукт	Опис
<a href="#">PT5DC-200-N34-BK-Z10-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT5A-80-S47-DN-10K-M6M</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT510-0040-111-1110</a>	перетворювач
<a href="#">PT420-0100-111-1110</a>	перетворювач
<a href="#">PT420-0040-111-1210</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-50-FR-420E-C25</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-40-UP-420R-C25-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-30-UP-420E-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-20-UP-420E-M6-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-15-UP-420E-MC4</a>	Кабельно-подовжувач положення з виходом 4-20 мА
<a href="#">PT1MA-10-UP-420E-MC4</a>	Кабельно-подовжувач положення з виходом 4-20 мА
<a href="#">PT1MA-10-UP-420E-M6</a>	Провідний потенціометр
<a href="#">PT1DN-50-UP-125-NR</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1DC-50-UP-Z10-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1A-40-UP-10K-C25</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1A-30-UP-5K-MC4</a>	Датчик
<a href="#">PT1232-50-UP-C25-SG</a>	Перетворювач положення кабелю - подовжувач з виходом дільника напруги
<a href="#">PT101-0060-111-1110</a>	Перетворювач положення кабелю - подовжувач з виходом дільника напруги
<a href="#">PT101-0050-111-4120</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0025-111-4110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0020-111-3110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0015-111-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">MTA-5AE-5KC-MB</a>	вихідний дільник напруги
<a href="#">MTA-3AL-5KC-MB / 13126</a>	перетворювач переміщення кабелю
<a href="#">MTA-3AE-5KC-MB</a>	.
<a href="#">MT2A-30E-33-10K-C1</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">ELPM75</a>	Лінійний датчик положення для автомобільних видів спорту
<a href="#">ELPM 150</a>	датчик
<a href="#">MLP-100</a>	Потенціометр лінійний
<a href="#">M150-4-H2-L-5K-C1</a>	датчик
<a href="#">CLWG-750-SC4</a>	Промисловий лінійний потенціометр з виходом дільника напруги
<a href="#">CLWG-600-NC4</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">CLWG-450-NC4</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">CLWG150 MC4</a>	Промисловий лінійний потенціометр з виходом дільника напруги
<a href="#">CLP-50</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">CLP-150</a>	Лінійний потенціометр
<a href="#">9678828-0000</a>	Інформація про товар Недоступна

Продукт	Опис
<a href="#">633056</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">631897</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">SPD-12-3</a>	тягнути дріт
<a href="#">SP2-25</a>	перетворювач переміщення кабелю
<a href="#">SGD-120-3</a>	Струнний потенціометр з виходом, який вибирається користувачем
<a href="#">CLWG600</a>	Промисловий лінійний потенціометр
<a href="#">9677810-0000</a>	ЧАСТИНА
<a href="#">9676792-0000</a>	CABLE GUIDE
<a href="#">9676563-0000</a>	ЧАСТИНА
<a href="#">9676498-0000</a>	ЧАСТИНА
<a href="#">9650649-1000</a>	перетворювач
<a href="#">9610035-0000</a>	Обтискні плоскогубці для вимірювання заміни кабелю
<a href="#">9610021-0000</a>	Інструмент для намотування
<a href="#">9603859-0500</a>	ЧАСТИНА
<a href="#">9603859-0400</a>	CABLE KIT
<a href="#">961-098-000</a>	CABLE KIT
<a href="#">9603854-0040</a>	Кабельний комплект для перетворювачів Celesco
<a href="#">9603846-0005</a>	SPOOL
<a href="#">9603846-0003</a>	Замінна котушка для перетворювачів Celesco
<a href="#">9603816-0060</a>	КАБЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ
<a href="#">9603816-0050</a>	CABLE KIT
<a href="#">9603803-0400</a>	CABLE KIT
<a href="#">9603755-0050</a>	КАБЕЛЬ У СБОРЕ
<a href="#">9603513-0024</a>	КАБЕЛЬ
<a href="#">9085000-0004</a>	Компонент потенціометра для перетворювачів Celesco
<a href="#">9085000-0003</a>	потенціометр
<a href="#">9085000-0002</a>	ГОРЩИК
<a href="#">9036810-0041</a>	CONN ПРОБКА
<a href="#">9036810-0040</a>	Корсет
<a href="#">9015010-0010</a>	ЧАСТИНА
<a href="#">9011264-4404</a>	ЧАСТИНА
<a href="#">9000400-0143</a>	ЧАСТИНА
<a href="#">SR1M-175</a>	Потенціометр струнний з виходом 4-20 мА
<a href="#">SPD-50-3</a>	Подвійний вихідний струнний потенціометр
<a href="#">SM2-25</a>	Мініатюрний струнний потенціометр
<a href="#">PT9420-0100-121-1230</a>	Кабель-подовжувач з виходом 4-20 мА
<a href="#">PT9420-0075-112-1310</a>	перетворювачі
<a href="#">IT9420-060-000-1540</a>	ІНКЛІНОМЕТР
<a href="#">CLWG-600-SC4</a>	Лінійний потенціометр
<a href="#">9603803-0550</a>	Замінний комплект вимірювального кабелю
<a href="#">SM2-7</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">SM2-12</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">RT8420-R125-232-1120</a>	Промисловий поворотний перетворювач положення

Продукт	Опис
<a href="#">RBS9420-0250-121-1330</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT9510-0075-122-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT9420-0450-121-1130</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT9420-0400-111-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT9420-0350-122-1130</a>	перетворювач
<a href="#">PT9420-0300-111-1570</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT9420-0250-221-1160</a>	ДАТЧИК
<a href="#">PT9420-0200-124-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT9420-0100-111-1110</a>	Перетворювач положення кабелю - подовжувач
<a href="#">PT9420-0075-111-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT8420-0030-311-1120</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT8420-0015-321-1120</a>	Кабель-подовжувач з виходом 4-20 мА
<a href="#">PT8420-0010-111-1120</a>	TRAN
<a href="#">PT8101-0060-311-4130</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT8101-0060-111-4110</a>	Кабель-подовжувач з потенціометричним виходом
<a href="#">PT5A-80-S47-UP-5K-M6</a>	Кабель-подовжувач з потенціометром 5К Ом
<a href="#">PT5A-60-S47-FR-10K-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT5A-150-S47-FR-10K-M6</a>	Кабель приводиться в дію датчик
<a href="#">PT150-2500-111-5110</a>	Високодіапазонний кабельний розширювальний перетворювач
<a href="#">PT8420-0010-121-1120</a>	Кабель-подовжувач з виходом 4-20 мА
<a href="#">MT2A-9E-33-10K-S</a>	Мініатюрний перетворювач положення кабелю
<a href="#">M150</a>	Промисловий поворотний перетворювач положення
<a href="#">PT5MA-50-S47-DN-420E-M6M</a>	датчик
<a href="#">04-0790-0102</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0002-111-1110</a>	Кабельно-розширювальний перетворювач положення з потенціометричним виходом
<a href="#">PT101-0005-111-3110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0005-111-4110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0010-111-4110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0015-111-3130</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0015-112-3110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0025-111-1130</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0025-114-3130</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0030-111-2110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0030-111-3110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0040-111-4110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0040-113-3120</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0040-114-4110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0050-113-4110</a>	.
<a href="#">PT101-0060-111-3130</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0060-113-4110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ



Продукт	Опис
<a href="#">PT101-0060-113-4130</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0075-111-4110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0075-111-4120</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0075-113-4110</a>	Кабельно-розширювальний перетворювач положення з потенціометричним виходом
<a href="#">PT1A-10-DN-5K-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1A-10-FR-5K-M6-SG (13533)</a>	Датчик шківa
<a href="#">PT1A-10-UP-10K-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1A-15-FR-5K-M6-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1A-15-FR-5K-MC4-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1A-15-UP-1K-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1A-15-UP-1K-MC4</a>	Компактний кабель-подовжувач
<a href="#">PT1A-20-UP-10K-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1A-20-UP-5K-C25-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1A-20-UP-5K-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1A-30-FR-500-M6</a>	Компактний кабель-подовжувач
<a href="#">PT1A-30-UP-10K-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1A-40-FR-10K-MC4</a>	Компактний кабель-подовжувач
<a href="#">PT1A-40-UP-10K-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1A-50-DN-10K-MC4</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1A-50-DN-500-M6</a>	Компактний кабель-подовжувач
<a href="#">PT1A-50-FR-10K-M6</a>	Кабель спрацював датчика
<a href="#">PT1A-50-FR-500-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1A-50-FR-5K-MC4</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1A-50-UP-10K-C25</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1A-50-UP-10K-M6-SG</a>	Кабель спрацював датчика
<a href="#">PT1A-50-UP-5K-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1DC-10-FR-Z10-MC4</a>	Промисловий кабель-подовжувач з вихідною напругою
<a href="#">PT1DC-25-UP-Z10-M6</a>	Промисловий кабель-подовжувач з вихідною напругою
<a href="#">PT1DC-40-UP-Z10-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1DC-40-UP-Z10-M6-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1DC-50-FR-Z10-C25</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1DC-50-FR-Z10-M6-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1DC-50-FR-Z10-MC4</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1DC-50-UP-Z10-C25-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1DC-50-UP-Z10-M6-SG</a>	датчик
<a href="#">PT1DC-50-UP-Z10-MC4-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1DC-5-DN-Z10-M6</a>	Компактний кабель-подовжувач з вихідною напругою

Продукт	Опис
<a href="#">PT1DC-5-UP-Z10-MC4</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-10-FR-420E-C25-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-10-FR-420E-M6</a>	Сенсор
<a href="#">PT1MA-10-FR-420R-C25-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-15FR-420E-M6-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-20-DN-420E-M6-SG</a>	Компактний кабель-подовжувач з виходом 4-20 мА
<a href="#">PT1MA-20-DN-420R-M6-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-20-DN-420R-MC4</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-20-FR-420E-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-20-UP-420E-C25-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-30-DN-420E-C25-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-30-DN-420E-MC4</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-30-FR-420E-MC4-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-30-UP-420R-C25-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-40-DN-420R-MC4</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-40-FR-420E-MC4</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-40-UP-420R-MC4-SG</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT1MA-50-UP-420E-MC4</a>	Компактний кабель-подовжувач з виходом 4-20 мА
<a href="#">PT1MA-50-UP-420E-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT420-0030-111-1210</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT420-0075-111-1120</a>	Датчик положення
<a href="#">PT510-0075-113-1130</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT5DC-150-V62-UP-Z10-M6M</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0100-111-1110</a>	Промислові датчики руху та положення
<a href="#">PT420-0060-111-1110</a>	Промисловий кабель-подовжувач з виходом 4-20 мА
<a href="#">PT420-0040-111-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT8420-0015-111-1110</a>	лінійний потенціометр
<a href="#">MTA - 3AE - 5KC</a>	СОМПАСТ STRING POT
<a href="#">PT8420-0015-121-1130</a>	ПОЛОЖЕННЯ ПЕРЕТВОРЮВАЧА
<a href="#">PT8420-0050-121-1130</a>	Важкий кабель-подовжувач з виходом 4-20 мА
<a href="#">MT2A-30E-33-10K-C2</a>	потенціометр

Продукт	Опис
<a href="#">M2TA-15E-33-10K-C2</a>	Мініатюрний кабель-подовжувач з потенціометричним виходом
<a href="#">PT8420-0005-121-1130</a>	датчик положення
<a href="#">RT8510-0010-131-1130</a>	Промисловий поворотний датчик положення
<a href="#">PT510-0075-113-1120</a>	Промисловий кабель-подовжувач з вихідною напругою
<a href="#">PT1MA-10-BK-420E-C25</a>	Компактний кабель-подовжувач з виходом 4-20 мА
<a href="#">PT1A-20-FR-5K-M6-SG</a>	Position Sensor
<a href="#">PT1A-10-FR-5K-M6 (23374)</a>	Датчик шківа
<a href="#">PT5A-10-S47-UP-5K-M6M</a>	Промисловий кабель-розширювальний перетворювач положення з потенціометричним виходом
<a href="#">632243-10 OEM</a>	Датчик положення
<a href="#">PT9420-075-121-1130</a>	Важкий кабель-подовжувач з виходом 4-20 мА
<a href="#">PTX101-0010-111-1110</a>	Компактний кабель-подовжувач з вихідною напругою
<a href="#">IT9420-000-105-1110</a>	Одновісний інклінометр з виходом 4-20 мА
<a href="#">MT3A-30L-33-10K-C1</a>	перетворювач
<a href="#">PT5A-150-S47-FR-10K</a>	Промисловий кабель-розширювальний перетворювач положення з потенціометричним виходом
<a href="#">9095000-0002</a>	Конкретна інформація про товар недоступна
<a href="#">9603859-0350</a>	КАБЕЛЬ
<a href="#">VLS8420-0040-111-1130</a>	Промисловий кабель-подовжувач з виходом 4-20 мА та системою обмеження швидкості
<a href="#">PT5MA-100-S47-FR-420E-M6</a>	кабель-подовжувач перетворювача
<a href="#">PT8420-0060-111-1513</a>	Важкий кабель-подовжувач з виходом 4-20 мА
<a href="#">9604254-0150</a>	Конкретна інформація про товар недоступна
<a href="#">MT3A-30E-9-10K-C1</a>	Мініатюрний перетворювач положення кабелю з потенціометричним виходом
<a href="#">9000320-0006</a>	РОЗ'ЄМ
<a href="#">9036810-0018</a>	Роз'єм, сполучення для 650609
<a href="#">96504444-0119</a>	Конкретна інформація про товар недоступна
<a href="#">PT9600-0350-121-S02</a>	Модуль струнного кодера з діапазоном 350 дюймів
<a href="#">PT510-0100-H11-1130</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 100 дюймів
<a href="#">PT5DC-125-N34-UP-Z10-M6M</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 125-дюймовим діапазоном та виходом 0-10 В постійного струму
<a href="#">PT9510-0150-212-1130</a>	Важкий промисловий струнний потенціометр з виходом 0-10 В постійного струму
<a href="#">PT8510 – 0015 – 111 – 1130</a>	перетворювач
<a href="#">9036810-0001</a>	6-контактний роз'єм металу Парування
<a href="#">PT5A-150-S47-UP-10K-M6</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з потенціометричним виходом
<a href="#">MT2A-15E-33-10K-C2</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧІ
<a href="#">CLWG-150-SC4</a>	FLOW ДАТЧИК
<a href="#">PT8150-0030-111-3340</a>	Конкретна інформація про товар недоступна
<a href="#">PT101-0100-113-4110</a>	Перетворювач положення кабельного розширення приладового класу з потенціометричним виходом
<a href="#">632243-10 Rev B</a>	Обертання датчика положення

Продукт	Опис
<a href="#">PT9420-0100-121-1130</a>	Кабель спрацював датчика
<a href="#">VLS-RBS9420-0075-114-1110</a>	Датчик, що приводиться в дію кабелем
<a href="#">RT8510-0R50-142-1110</a>	перетворювач
<a href="#">PT8510-0030-121-1130</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з виходом 0-10 В постійного струму
<a href="#">PT9420-0250-121-1110</a>	положення датчика
<a href="#">PT1MA-50-BK-420E-C25-SG</a>	датчик
<a href="#">PT8101-0060-211-3160</a>	екстензометр
<a href="#">CLWG-360-NC4</a>	потенціометр
<a href="#">PTX250-1X1-1110-632030D</a>	Конкретна інформація про товар недоступна
<a href="#">PT5X-2000-N34-FR-631889F / 23106</a>	датчик кабельної траєкторії
<a href="#">RT9420-OR50-121-1110</a>	кодировщик
<a href="#">PT1A-20-FR-5K-MC4-5G</a>	мотузка кодер
<a href="#">PT1A-10-FR-5K-MC4-SG</a>	датчик положення
<a href="#">RT8420-0020-112-1110</a>	Промисловий перетворювач оберտального положення з виходом 4—20 мА
<a href="#">PT8510-0040-311-1131</a>	датчик відстані
<a href="#">RT9420-0003-121-1120</a>	Перетворювач оберտального положення
<a href="#">PT8420-0030-311-1610</a>	Датчик шківa
<a href="#">PT8420-0050-311-1610</a>	датчик
<a href="#">9000480-0013</a>	Вихровий і затиск
<a href="#">9603803-0300</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ КОМПЛЕКТ КАБЕЛЮ МОЖЕ
<a href="#">PT8150-0050-211-14X0-8093A</a>	Потік Горщик кодировщик
<a href="#">RT8420-0020-111-1130</a>	Ротаційний датчик положення
<a href="#">PT9420-0200-121-1110</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з виходом 4—20 мА
<a href="#">RT8420-0001-142-1130</a>	Промисловий перетворювач оберտального положення з виходом 4—20 мА
<a href="#">PT5DC-100-S47-UP-Z10-M6</a>	ОЗУ ІНДИКАЦІЇ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
<a href="#">PT420-0050-111-1120</a>	ЛІНІЙНИЙ ДАТЧИК
<a href="#">PT5A-250-N34-UP-10K-M6</a>	Кабель спрацював датчика
<a href="#">632243-1 Rev B</a>	Датчик положення з виходом 4—20 мА
<a href="#">PT9420-0200-321-1170</a>	перетворювач
<a href="#">PT9420-0150-321-1170</a>	Передавач
<a href="#">PT9420-0100-321-1170</a>	Передавач
<a href="#">RT8420-0005-112-1140</a>	індикатор положення
<a href="#">PT5DC-40-V62-UP-Z10-M6M</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з виходом 0-10 В постійного струму
<a href="#">RBS9600-0450-422-S02</a>	Надлишкова щіткова система для перетворювачів кабельних подовжувачів
<a href="#">RBS9600-0500-422-S02</a>	Система надлишкових щіток для перетворювачів серії PT9000

Продукт	Опис
<a href="#">PT8420-0030-121-1210</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з виходом 4—20 мА
<a href="#">9603999-0030</a>	Конкретна інформація про товар недоступна
<a href="#">9603872-0100</a>	Циліндровий перетворювач LT і НМС, комплект кабелів
<a href="#">PT5AV-125-V62-FR-500-M6</a>	Перетворювач кабельної траскторії
<a href="#">PT9420-0550-112-1110</a>	Датчик живлення кабелю
<a href="#">PT8420-0002-111-1110</a>	перетворювач
<a href="#">PT9420-0100-321-1120</a>	Датчик живлення кабелю
<a href="#">PT9420-0075-321-1120</a>	Датчик живлення кабелю
<a href="#">PT9420-0250-321-1120</a>	Датчик живлення кабелю
<a href="#">PT1MA-50-FR420EX632656B</a>	перетворювач
<a href="#">PT5MA-125-S47-UP-420E-M6</a>	датчик зсуву
<a href="#">4360622</a>	Датчик кута
<a href="#">PT1MA-5-UP-420E-M6</a>	Потенціометр
<a href="#">PT8101-0040-111-1110-632273A</a>	Ніж шлях
<a href="#">9035830-0001</a>	РОЗ'ЄМ
<a href="#">101-0040-111-5130</a>	Датчик приведення кабелю
<a href="#">PT9101-0400-121-1110</a>	Перетворювачі кабельної траскторії
<a href="#">RBS9420-0350-424-1110</a>	Резервна щіткова система для перетворювачів серії PT9420
<a href="#">SG1-120-2</a>	Датчик приведення кабелю
<a href="#">PT8101-0040-111-2110</a>	Датчик приведення кабелю
<a href="#">PT5MA-150-S47-UP-420E-M6</a>	Кабельні трасові перетворювачі
<a href="#">PT101-0100-111-1130</a>	Перетворювач положення кабельного розширення приладового класу з потенціометричним виходом
<a href="#">PT9510-0100-221-1110</a>	ЦИФРОВИЙ ДАТЧИК ДАТЧИКА
<a href="#">PT8420-0040-121-1110</a>	Абсолютний лінійний перетворювач положення
<a href="#">CLP-250</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">CLWG-300-NC4</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PTX101-0050-112-2100</a>	потенціометра
<a href="#">PT1A-50-FR-10K-M6-632330A</a>	Потенціометри струнні
<a href="#">PT9101-1200 - 122 - 111</a>	Датчик переміщення
<a href="#">PT9420-1700-114-1620</a>	Пристрій рівня
<a href="#">PT9150-0800-122-3120</a>	Лінійний перетворювач
<a href="#">RT9420-0020-121-1120</a>	Промисловий перетворювач обертального положення з виходом 4—20 мА
<a href="#">PT8101-0040-111-1110</a>	,
<a href="#">RT9420-0R25-121-1110</a>	Поворотний потенціометр
<a href="#">CLWG-500-SC4</a>	Промисловий лінійний потенціометр

Продукт	Опис
<a href="#">PT101-0075-111-1120</a>	Перетворювач положення кабельного розширення приладового класу з потенціометричним виходом
<a href="#">632205-25</a>	Датчик положення
<a href="#">PT1A-20-BK- 500-M6</a>	Компактний перетворювач положення кабелю з подовжувачем з потенціометричним виходом
<a href="#">PT8420-0060-111-1120</a>	Кабель приводиться в дію датчик
<a href="#">PT420-0030-111-12X0-631738C</a>	перетворювач дротяного дроту
<a href="#">PT510-0030-111-1110</a>	перетворювач дротяного дроту
<a href="#">PT9420-0200-111-1130</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з виходом 4—20 мА
<a href="#">PT9420-0075-111-1130</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з виходом 4—20 мА
<a href="#">9085000-0030</a>	ПОТЕНЦІОМЕТР
<a href="#">RT9420-0001-111-1120</a>	Промисловий перетворювач обертального положення з виходом 4—20 мА
<a href="#">DV301-0050-111-1110</a>	Перетворювач
<a href="#">PT9600-0100-121-S04</a>	Кабель-подовжувач, сумісний з різними кодерами
<a href="#">PT5MA-150-S47-DN-420R-M6</a>	Система виявлення
<a href="#">CLWG-500-MC4</a>	Промисловий лінійний потенціометр
<a href="#">PT101-0010-1110</a>	Перетворювач положення кабельного розширення інструментального класу
<a href="#">PT9420-0300-422-1120</a>	Промисловий класний перетворювач положення кабелю
<a href="#">PT5MA-100-N34-UP-420E-M6</a>	Компактний перетворювач положення кабелю з виходом 4—20 мА
<a href="#">PT8150-0030-311-2110</a>	Промисловий інкрементальний кодер з 30-дюймовим діапазоном вимірювання
<a href="#">RT9420-0002-121-1120</a>	Промисловий перетворювач обертального положення з виходом 4—20 мА
<a href="#">9036830-0001</a>	ЧАСТИНА
<a href="#">PT101-0020-111-1110</a>	потенціометр
<a href="#">PT101-0030-111-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT101-0040-111-1110</a>	Перетворювач положення кабельного розширення приладу з 40-дюймовим діапазоном вимірювання
<a href="#">PT8420-0050-311-1120</a>	датчик
<a href="#">RT8420-0020-241-1220</a>	Ротаційний передавач
<a href="#">PT420-0005-114-1120</a>	Компактний датчик положення для розширення кабелю з 5-дюймовим діапазоном вимірювання
<a href="#">PT9420-0350-122-1210</a>	датчик
<a href="#">PT9420-0600-111-1130</a>	Датчик
<a href="#">PT8420-0030-121-1131</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 30-дюймовим діапазоном вимірювання
<a href="#">RT8420-0030-221-1130</a>	Промисловий перетворювач обертального положення з діапазоном вимірювання 30 оборотів
<a href="#">PT9420-0400-421-1520</a>	
<a href="#">PT1DN-25-UP-MC5</a>	Компактний перетворювач положення кабелю з виходом DeviceNet
<a href="#">PT420-0020-114-1210</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 20-дюймовим діапазоном вимірювання
<a href="#">PTX101-0010-111-4110</a>	ОЕМ перетворювач положення розширення кабелю з 10-дюймовим діапазоном вимірювання
<a href="#">PT8420-0030-521-1121</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 30-дюймовим діапазоном вимірювання
<a href="#">PT8150-0625-131-1240</a>	Кодувальник

Продукт	Опис
<a href="#">MT2A-15E-9-10K-C2A</a> <a href="#">IT9420-000-060-1110</a>	Мініатюрний перетворювач положення кабелю з 15-дюймовим діапазоном вимірювання кутів датчик
<a href="#">RT8420-0020-241-1270</a>	Промисловий обертальний перетворювач положення з 20-оборотним діапазоном вимірювання
<a href="#">9036830-0001</a> <a href="#">(MS3106E-14S-6S)</a>	6-позиційний круглий штекер MIL-Spec з контактами розетки
<a href="#">9035830-0001</a> <a href="#">(MS3106E-14S-6P)</a>	6-позиційний круглий штекер MIL-Spec з контактами
<a href="#">PT9420-0100-121-1110</a> <a href="#">(04-0979-0043)</a>	Кабель приводиться в дію датчик
<a href="#">PT8420-0040-811-1110</a>	волочиння дроту перетворювача
<a href="#">DPT250-0625-111-1310</a>	Перетворювач положення кабельного розширення з 62,5-дюймовим діапазоном вимірювання та додатковим виходом кодера
<a href="#">PT8420-0010-111-12X0-8253</a>	Промисловий перетворювач положення кабельного розширення з 10-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT9420-0075-122-1110</a>	Промисловий кабель-розширювальний перетворювач положення
<a href="#">PT5MA-50-S47-UP-420E-C25</a>	Промисловий кабель-розширювальний перетворювач положення
<a href="#">PT8420-0030-111-1113</a>	позиція транс
<a href="#">PT8420-0030-311-1111</a>	Промисловий кабель-розширювальний перетворювач положення
<a href="#">PT8420-0030-821-1121</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 30-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT5MA-0200-N34-FR-420E-C25</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 200-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА
<a href="#">MT2A-9E-33-10K-C2A</a> <a href="#">632243-1</a>	ДАТЧИК ПОЛОЖЕННЯ Потенціометр
<a href="#">PT9420-0600-111-1110</a>	PT9420-0600-111-1110
<a href="#">PT9420-0300-213-1110</a>	ПОТЕНЦІОМЕТР
<a href="#">PT9420-0200-312-1150</a>	датчик
<a href="#">PT5E-100-S47-UP-100-AB-OC-M6</a>	Промисловий датчик положення розширення кабелю з 100-дюймовим діапазоном вимірювання та додатковим виходом кодера
<a href="#">PT1E-50-UP-250-AB-OC-MC4</a>	Компактний інкрементальний кодер струнний потенціометр з 50-дюймовим діапазоном вимірювання
<a href="#">PT8420-0010-101-1111XD-8253</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 10-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT9420-0300-300-2131-110</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 300-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT1A-40-FR-10K-M6</a>	МОТУЗКОВИЙ ПОТЕНЦІОМЕТР
<a href="#">PT1DC-50-FR-10Z-MC4-SG</a> <a href="#">SP2-50</a>	Компактний перетворювач положення кабелю з 50-дюймовим діапазоном та вихідною напругою перетворювач дротяного дроту
<a href="#">PT8420-0050-111-1123</a> <a href="#">1361-1-4-41</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 50-дюймовим діапазоном та виходом 4—20 мА Конкретні деталі продукту недоступні
<a href="#">IT9420-030-030-1220</a>	Промисловий інклінометр з діапазоном вимірювання 30° CW та 30° CCW
<a href="#">PT8420-0060-111-1240</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 60-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА

Продукт	Опис
<a href="#">PT8420-0060-311-1210</a>	Кабель приводиться в дію датчик
<a href="#">PT9600-0500-221-S02</a>	Датчик положення тяги
<a href="#">PT1MA-50FR-420E-X-632450C</a>	Компактний перетворювач положення кабелю з подовжувачем з 50-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT1E-625-UP-50-ABC-UD-M6</a>	Датчик положення тяги
<a href="#">PT9420-0400-111-1210</a>	перетворювач
<a href="#">PT8420-0060-111-1130</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT9420-0200-113-110</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 200-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT9420-0250-113-110</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 250-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT9420-0100-113-110</a>	Промисловий датчик положення розширення кабелю з 100-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT9420-0150-113-110</a>	Промисловий датчик положення розширення кабелю з 150-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT9420-0075-124-1110</a>	перетворювач
<a href="#">PT9420-04000-111-1210</a>	Потягнувши датчик положення
<a href="#">IT9420-060-060-1111</a>	інклінометр
<a href="#">PT1232-0030-FR-M6</a>	Компактний перетворювач положення кабельного розширення з 30-дюймовим діапазоном вимірювання та вихідною напругою
<a href="#">PT420-0025-114-1140</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT8150-0625-131-1240-8105</a>	Перетворювач положення важкого промислового кабелю з 625-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT420-0050-111-1210</a>	КЛАСИЧНИЙ СТРУННИЙ ГОРЩИК
<a href="#">926300-3</a>	Універсальний корпус штекера МАТЕ-N-LOK, 6-позиційний
<a href="#">926893-3</a>	Універсальний МАТЕ-N-LOK Розельний контакт, 20—14 AWG
<a href="#">165026-0</a>	Конкретні деталі продукту недоступні
<a href="#">926539-5</a>	Корпус розетки серії FASTON 0.250, 1 позиція, чорний
<a href="#">PT1A-15-UP-10K-M6</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT9420-0500-111-11X0-8332</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном вимірювання 500 дюймів та виходом 4—20 мА
<a href="#">RBS9420-0150-112-1110</a>	кабель подорожі перетворювач
<a href="#">PT9420-0550-211-1110</a>	Датчик положення
<a href="#">PT1DC-50-FR-Z5-M6</a>	кабель перетворювач
<a href="#">PT510-0015-H11-1110</a>	Датчик положення
<a href="#">RT8420-0020-141-1210</a>	ПОВОРОТНИЙ ДАТЧИК
<a href="#">PT1A-40BK-10K-M6</a>	Компактний перетворювач положення кабелю з подовжувачем з 40-дюймовим діапазоном вимірювання та вихідним потенціометром 10К Ом
<a href="#">RT9420-0R25-221-1110</a>	Поворотний потенціометр
<a href="#">PT9101-0100-121-3130</a>	перетворювач зміщення кабелю
<a href="#">CLWG-300-MC4</a>	Промисловий лінійний потенціометр з довжиною ходу 300 мм і роз'ємом M12
<a href="#">SGD-80-3</a>	Кабель приводний струнний горщик
<a href="#">MTA-5AE-5KC</a>	Мініатюрний перетворювач положення кабелю з 5-дюймовим діапазоном ходу та вихідним розділювачем напруги



Продукт	Опис
<a href="#">PT420-0100-111-1210</a>	Промисловий датчик положення розширення кабелю з 100-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА
<a href="#">SP1-50-3 (14252)</a>	Датчик шківа
<a href="#">PT9420-0075-312-1510</a>	ДАТЧИК
<a href="#">PT101-0100-113-4110-7627</a>	Перетворювач положення кабелю для розширення приладів із 100-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом дільника напруги
<a href="#">PT8150-0030-121-3110</a>	ОБЕРТАЛЬНИЙ ТРАНСФОРМАТОР
<a href="#">PT8510-0010-311-1120 (19422)</a>	Датчик шківа
<a href="#">PT9DN-75-AL-N34-52FR-250-NR</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ПОЛОЖЕННЯ ПОДОВЖУВАЧА КАБЕЛЮ
<a href="#">PT420-0050-111-1110</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 50-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT9600-0250-221-S02</a>	Рядок кодувальника
<a href="#">PT5MA 60 S47 FR 420E MC4</a>	Перетворювач положення кабелю з розширенням потужності з 60-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT8420-0025-521-1310</a>	кабель
<a href="#">9603816-0030</a>	кабель
<a href="#">VLS8420-0040-111-1220 / 18161</a>	датчик кабельної траскторії
<a href="#">MT3A-30E-14-10K-C1A</a>	Мініатюрний струнний потенціометр з 30-дюймовим ходом і виходом 10 кОм
<a href="#">PT9420-0550-311-1120</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 550-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT9600-0550-212-S04</a>	Модуль струнного кодера з 550-дюймовим діапазоном вимірювання, натягом кабелю 36 унцій та фронтальним кріпленням валу 10 мм
<a href="#">PT101-0050-113-5110</a>	трансформатор
<a href="#">PT9510-0200-121-1110</a>	Перетворювач положення важкого промислового кабелю з 200-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 0-10 В постійного струму
<a href="#">MT3A-30E-33-10K-BC</a>	Датчик дротяного дроту
<a href="#">PT5A-150-S47-UP-10K-M</a>	Промисловий перетворювач положення кабельного розширення з 150-дюймовим діапазоном вимірювання та потенціометричним виходом 10 кОм
<a href="#">9085000-0013</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 25-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 0-10 В постійного струму
<a href="#">PT9420-0300-421-1570</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 60-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА
<a href="#">9650693-0000</a>	Промисловий поворотний перетворювач положення з діапазоном вимірювання від 5° до 120° та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT8101-0025-111-3150</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 25-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 0-10 В постійного струму
<a href="#">PT9420-0400-321-1120</a>	Кабель Actuated Промисловий датчик
<a href="#">PT1MA-50-UP-420E-MC4 (23193)</a>	датчик кабельної траскторії
<a href="#">PT420-0060-111-1210</a>	Кабельно-подовжувач з 60-дюймовим діапазоном і виходом 4—20 мА
<a href="#">RT9420-005-121-1130</a>	Поворотний перетворювач положення з діапазоном вимірювання 120° та виходом 4—20 мА
<a href="#">DPT250-0050-111-6430</a>	Кабельно-розширювальний перетворювач положення з інкрементальним виходом кодера
<a href="#">PT9420-0200-224-1110</a>	Кабель приводиться в дію датчик
<a href="#">PT8150-0030-121-4110</a>	кодер

Продукт	Опис
<a href="#">PT5MA-60-S47-UP-420E-M6</a>	Кабельний привід датчика промислового класу
<a href="#">9085000-0010</a>	Потенціометр
<a href="#">PT420-0075-114-1110</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 75 дюймів і виходом 4—20 мА
<a href="#">IT9420-060-000-1110</a>	інклінометр
<a href="#">PT1A-2-FR-5K-M6-SG</a>	Компактний перетворювач положення кабелю з подовжувачем з потенціометричним виходом
<a href="#">PT8420-0020-221-1123</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT9420-0250-114-1110</a>	Лінійний перетворювач
<a href="#">PT5MA-80-S47-UP-420E-M6</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 80-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT510-0050-111-1130</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 50-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 0-10 В постійного струму
<a href="#">PT9420-0150-124-1210</a>	Промисловий датчик положення розширення кабелю з 150-дюймовим діапазоном вимірювання та виходом 4—20 мА
<a href="#">MLP-150</a>	Мініатюрний лінійний потенціометр з довжиною ходу 150 мм
<a href="#">632303A</a>	Конкретна інформація про товар недоступна
<a href="#">PT8420-0040-311-1510</a>	Кабель Actuated Промисловий датчик
<a href="#">IT9420-000-045-1110</a>	Промисловий інклінометр з діапазоном вимірювання 45° і виходом 4—20 мА
<a href="#">PT8420-0030-311-1310</a>	лінійний потенціометр
<a href="#">632340-24</a>	Датчик положення
<a href="#">632340-12</a>	Датчик положення
<a href="#">9603512-0024</a>	Кабель
<a href="#">PT9600-0075-121-S01</a>	Поворотний кодер до датчика лінійного положення
<a href="#">PT8420-0020-111-1110</a>	Потенціометр
<a href="#">connector for RT9420-0001-121-1110</a>	6-контактний пластиковий роз'єм для перетворювачів серії RT9420
<a href="#">PT9420-0150-112-1650</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 150 дюймів і виходом 4—20 мА
<a href="#">PT9150-0500-222-1440</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 500 дюймів та додатковим виходом кодера
<a href="#">PT8510-0060-111-1143</a>	Перетворювач положення важкого промислового кабелю з 60-дюймовим діапазоном та виходом 0-10 В постійного струму
<a href="#">PT9420-0250-224-1110</a>	Промисловий датчик з кабельним приводом
<a href="#">PT5MA-200-N34-FR-420E-MC4</a>	позиційний перетворювач
<a href="#">PT9510-0150-112-1110</a>	Важкий промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 150 дюймів та виходом 0-10 В постійного струму
<a href="#">IT9420-045-000-1110</a>	Промисловий інклінометр з діапазоном вимірювання 45° і виходом 4—20 мА
<a href="#">PT9420-0400-422-1570</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 400 дюймів і виходом 4—20 мА
<a href="#">PT5MA-30-S47-BK-420E-C25</a>	
<a href="#">PT5A-150-V62-UP-5K-M6M</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 150 дюймів та потенціометричним виходом
<a href="#">PT5A-150-S47-UP-10-M6</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 150 дюймів та потенціометричним виходом

Продукт	Опис
<a href="#">PT9420-0250-111-1110</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 250 дюймів і виходом 4—20 мА
<a href="#">PTX101-0010-111-4100</a>	Компактний перетворювач положення кабельного розширення з 10-дюймовим діапазоном та потенціометричним виходом
<a href="#">PT5MA-80-S47-FR-420E-M6</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 80 дюймів і виходом 4—20 мА
<a href="#">PT9420-0450-122-1110</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 450 дюймів і виходом 4—20 мА
<a href="#">PT8150-0625-221-1240</a>	Енкодер
<a href="#">RT8420-0R50-242-1130</a>	Промисловий перетворювач обертового положення з діапазоном обертання 0,5 та виходом 4—20 мА
<a href="#">633237</a>	Конкретна інформація про товар недоступна
<a href="#">PT8420-0010-511-1121</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 10-дюймовим діапазоном та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT8420-0005-121-1131</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 5-дюймовим діапазоном та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT9420-0150-114-1130</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 150 дюймів і виходом 4—20 мА
<a href="#">PT420-0020-111-1210</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 20-дюймовим діапазоном та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT8420-0050-111-1510</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 50-дюймовим діапазоном та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT8420-0060-111-1210</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 60 дюймів і виходом 4—20 мА
<a href="#">PT420-0015-111-1110</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 15-дюймовим діапазоном та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT9420-0150-121-1310</a>	
<a href="#">PT9420-0250-221-1110</a>	
<a href="#">RBS9101-0250-114-4110</a>	Резервна система щіток для перетворювачів серії PT9101 з діапазоном 250 дюймів
<a href="#">PT8420-0030-311-1510</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT9420-0075-112-1110</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 75 дюймів і виходом 4—20 мА
<a href="#">PT5E-200-N34-FR-200-ABC-UD-MC4</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 200 дюймів і виходом 4—20 мА
<a href="#">PT9150-8750-221-2110</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 8750 дюймів та виходом 0-10 В постійного струму
<a href="#">PT8420-0010-111-11XO-8253</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 10-дюймовим діапазоном та виходом 4—20 мА
<a href="#">PT5232-200-N34-DN-C25</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 200-дюймовим діапазоном та передачею даних RS232
<a href="#">PT8510-0005-111-1110</a>	перетворювач
<a href="#">PT9420-0250-421-1550</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 250 дюймів і виходом 4—20 мА
<a href="#">PT8101-0030-221-5130</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 30-дюймовим діапазоном та виходом 0-10 В постійного струму
<a href="#">PT9420-0250-114-1210</a>	Лінійний перетворювач положення
<a href="#">PT8420-0025-121-1130</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 25-дюймовим діапазоном та виходом 4—20 мА

Продукт	Опис
<a href="#">VLS-RBS9420-1200-111-1110</a>	Система обмеження швидкості з надлишковою щіткою для перетворювачів серії РТ9420 з діапазоном 1200 дюймів
<a href="#">PT-8420-0010-111-1222</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 10-дюймовим діапазоном та виходом 4—20 мА
<a href="#">9603859-0450</a>	Набір голих кабелів з нержавіючої сталі 450» 0,047
<a href="#">9603859-0550</a>	Набір голих кабелів з нержавіючої сталі 550» 0,047
<a href="#">PT9510-0400-111-1110</a>	
<a href="#">PT9420-0400-111-1120</a>	перетворювач
<a href="#">PT5MA-0200-N34-FR-420E-M6</a>	200-дюймовий діапазон вимірювання та 4-20 мА Промисловий кабельний роз'єм для роз'єму
<a href="#">PT9420-0250-312-1110</a>	250-дюймовий діапазон вимірювання та 4-20 мА Промисловий кабельний роз'єм для роз'єму
<a href="#">PT8420-0060-841-1260</a>	лінійний перетворювач
<a href="#">PT8420-0020-841-1260</a>	лінійний перетворювач
<a href="#">PT8510-0010-311-1120</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 10-дюймовим діапазоном та виходом 0-10 В постійного струму
<a href="#">MT2A-9E-33-10K-C1A</a>	потенціометра
<a href="#">PT9420-0150-314-1310</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 150 дюймів і виходом 4—20 мА
<a href="#">PT9420-1200-114-1110</a>	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
<a href="#">PT9420-0400-421-1170</a>	Кабель-подовжувач положення РТ9 (420)
<a href="#">PT5A-100-S47-FR-10K-M6</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 100 дюймів та потенціометричним виходом 10 К Ом
<a href="#">632340-24 REV D</a>	Специфічний компонент або аксесуар
<a href="#">PT150-0050-111-5110</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з 50-дюймовим діапазоном та вихідним кодером
<a href="#">9080000-003</a>	перетворювач
<a href="#">PT9420-0100-421-1170</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 100 дюймів і виходом 4—20 мА
<a href="#">PT9101-0150-122-4110</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 150 дюймів та потенціометричним виходом
<a href="#">PT9600-1700-311-S02</a>	.
<a href="#">PTX150-0025-111-4300</a>	Компактний перетворювач положення кабельного розширення з 25-дюймовим діапазоном та додатковим виходом кодера
<a href="#">9603918-0030</a>	Специфічний компонент або аксесуар
<a href="#">PT9420-0075-121-1110</a>	Промисловий перетворювач положення кабелю з діапазоном 75 дюймів і виходом 4—20 мА
<a href="#">IT9420-060-030-1150</a>	
<a href="#">PTX101-0050-112-4100</a>	
<a href="#">9078828-0001</a>	Шків, ГРМ, VALOX, РТ900
<a href="#">9678949-0029</a>	Головний вал шестерні
<a href="#">PT8150-0060-111-4110</a>	
<a href="#">PT1A-20-UP-500-M6</a>	
<a href="#">PT9420-0500-121-1110</a>	Перетворювач положення кабелю