



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Dynisco

Енапарт завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

ТОВАРИ АБЕНД

УПродук	Ттпи
MMDT462	електроклапан
MFD6-1T	/C5SIE FLCI pnesuato3 9a09e
ME 4T4T	пневматичний клапан
MED4TTT	-P1 електромагнітний клапан
MED4TTO N 1 p3R M8D -144M	Аомплект D 7лектричний клапан -P1 N 1 х котВПки крильна гайка
M8D-144M	гайка кріплення котВПки
TEDOE2T	-PODходовий електроклапан C/L4
F8DCTT	BC/yZCTXyEXZ -P1 BCM8 C.- 88 EIEFyZLKCILyE 44T (y) KE F8.
F8DC1T	Алапан слайдовий
BTDT-4TGTUETOTT41V	KTUETOTT41 /ps0e X1 1OT (, -TDCTYJP
BOD11T	
AACT4T6T	hmlДНН Ai+'Am @gi'7Df P порПневі мікросхеми Xно9ar типДАБ1TT T6T T1TT
AZ424T6T	Вщільнення порПня
ZK2TTT01TT-T	Асупа3tJB0onЮer
Ч4TTT6TTT1-8	
MTDTU-U GTU-1TTTT-V	GOR1Dходовий клапан без котВПкиV
F8EC6C	-PO ходовий клапан
BMDTT-4	X4 котВПка
MSDO1-U	OP1Dходовий електромагнітний клапан
M8D-142M	Иайка кріплення котВПки, 5L, OP1, X1 радіальний вентиляційний отвір
MOD1-2-	OP1Dходовий електромагнітний клапан
M8D-11T	
MTDTETT	
BTDT-T1	АотВПка
MOD1-T4	OP1Dходовий електроклапан
MOD1-OT 4CTU-1TTTT6	OP1Dходовий клапан без котВПки X1
MOD1-2- TU-1TTTT6	OP1Dходовий клапан без котВПки X1
MSDOT14, TU-2TTTT6	OP1Dходовий клапан без котВПки X1
MOD1-OT GTU-1TTTT6V	клапан
Z!2TTD-TPOTT	
A4TTTT01TO-T8	
AOD42TO1	поворотна частина
YЪETZT6S8	вбВдований манометр
BMDT4T1	змійовик

Продукт	Опис
DYMT-S-1/2-PT100/4-15-15-G-1M-F34	Датчик температури розплаву
MDT422F-1/2-1M-15/46-SIL2	ДАТЧИК ТИСКУ
MDT420F-1/2-5C-15-SIL2	Датчик тиску
MDT422F-M10-3.5C-15/46-GC7	Перетворювач тиску розплаву
TPT463E-1/2-15M-6/18	Передавач тиску
MDA460-1/2-5C-15-B106	датчик тиску
BP420-1/2-9M-6	Перетворювач тиску розплаву
TDA463-1//2-3.5C-76//46-S137//1	Перетворювач тиску та температури розплаву
ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S12-F18-NTR	Передавач тиску
ECHO-MV3-BAR-R17-UNF-6PN-S09-F18-NTR	Передавач тиску
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Передавач тиску
TDA463-1/2-3.5C-15/46 - PT100	датчик тиску розплаву
PT462E-3M-6/18	датчик тиску
MDA422-1/2-3.5C-15/46	Перетворювач тиску
2291E48K17BSMMACAZZ	Перетворювач тиску розплаву
Model: 2291EA48K17BSMMACAZZ	Перетворювач тиску розплаву
Model: TPT4634-5M-6/36-RTD3-SIL2	Передавач тиску та температури розплаву
PT4624-3.5CB-6/18	Перетворювач тиску розплаву
ECHO-MA4-BAR-UNF-R21-6PN-S06-F18	Передавач тиску
TPT4634-35MPA-6/18-SIL2	Передавач тиску розплаву
DYKE-1/2-K-5-15-G-(F13)	Датчик температури розплаву
MDT462F-M18-3.5C-15/46-SIL2 (462F0156S)	Перетворювач тиску розплаву
PT100 S/N: 9835035	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
DYMT S M14 RTDPT100 05 15 G	Датчик температури розплаву
MDT422F-1/2-3.5C-23/46-SIL2	Перетворювач тиску розплаву
PT462E-10M-9/18-B628	Перетворювач тиску розплаву
99000045	Універсальний індикатор тиску
MDA412-1/2-35-15/46	Перетворювач тиску розплаву
14804000	Індикатор панелі
2281SLDCA4K30A	Перетворювач тиску розплаву
DYMT-S-1/2-J-20-15-G	Датчик температури розплаву
MDT462L-M18-7C-15/46	датчик тиску
MDT422F-1/2-5C-15/46-SIL2	MDT4X2F серії Датчики тиску з SIL2
PT4654XL 5M	Термопара з калібруванням
ECHO-MV3-PSI-R24-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	датчик тиску
04636000824B115	Передавач датчиків тиску
ECHO-MA4-UNF-PSI-R23-6PN-S12-F18-TCJ	Передавач тиску
TPT4636-5M-6/18-SIL2	Передавач тиску розплаву
BP420-1/2-7.5M-6	Перетворювач тиску розплаву
TPT4636-5M-6/18	Перетворювач тиску
ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F30-TCJ	MELT Pressure ДАТЧИК
Mdt420L-1/2-7C-15	Перетворювач тиску розплаву
ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-NFL-NTR	Передавач тиску

Продукт	Опис
ECHO-MV3-BAR-R24-UNF-6PN-S06-F18-NTR 0462000136	Передавач тиску ДАТЧИК ТИСКУ
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ PT4624-5M-6/18-B171-SIL2	Датчик тиску і температури Перетворювач тиску розплаву
MDT462F-1/2-5C-7.6/46-SIL2 MDT462F-1/2-2C-15/46-SIL2 TPT4636-10M-12/18	Перетворювач тиску розплаву Датчик тиску датчик тиску
SPX4622NA00B20CEDDAAFZZGC0 SPX4622NA00B20CEDDAAFZZGC6 PT4624-5M-9/18-B628-SIL2 PT4604-3M-6-SIL2	Реле тиску Реле тиску Датчики тиску з SIL2 Датчики тиску з SIL2
ECHO-MA4-UNF-BAR-R21-6PN-S06-F18-NTR UPR700-1-3-3-B97	Передавач тиску Універсальний індикатор тиску
ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-6PN-S06-NFL-NTR ECHO-MV3-UNF-PSI-R23-6PN-S06-F18-TCJ 2291SA56K13BSMMCCAZZ 4222SA00B21FEFFBAAZZ 4222SA00B17FEFFBAAZZ PT4624-10M-9/18-SIL2	датчик тиску Передавач тиску Перетворювач тиску розплаву безшкальний манометр безшкальний манометр
ECHO-MA4-BAR-R17-UNF-6PN-S06-F18-NTR UPR900-2-1-0-0-0-0-0-0 1490-410000 1490-4-1-0-1-1 ATC990300011000 IDA353-5C-10V-D30/400 DYN-X-MA-5M-6/18-SIL2 IDA-354-SC-5788-1 DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-A-F13 PT422A-1M-6/18	Передавач тиску Універсальний індикатор тиску Індикатор тиску панель індикаторів Контролер процесу Передавач Перетворювач тиску розплаву Перетворювач тиску розплаву Датчик температури розплаву датчик тиску
ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ MDT422F-1/2-2C-15/46-SIL2 pressure indicator for E12611121	Передавач тиску MDT4X2F серії Датчики тиску з SIL2 Універсальний індикатор тиску
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-S06-F18-NTR Model: PT4626-10M-6/18-T80 PT4626-5M-6/18 PT311JA-1M TDT432F-1/2-3.5C 32/46 -S147A MDA460-M18-7C-15 2280SGKAC5P34AK296 (228000000236) BP420-1/2-7M-6 PT422A-50MPA-9/18-C16 TI422JA-060-1-P3B 0432000135	Передавач тиску Перетворювач тиску розплаву Перетворювач тиску розплаву ПЕРЕТВОРЮВАЧ Перетворювач тиску та температури розплаву Перетворювач тиску розплаву датчик тиску Перетворювач тиску розплаву Перетворювач тиску розплаву Датчик температури Універсальний індикатор тиску

Продукт	Опис
TPT412-10M-6/18	Передавач тиску розплаву
BP420-1/2-8.5M-6	Перетворювач тиску розплаву
TG422J-203-90-2-210-1	Датчик температури
MDT462F-1/2-1M-15/46-SIL2 (462F0166S)	ДАТЧИК
2281SLDCA4K 27A	ЦЕПЬ ДАТЧИКА ДАТЧИК
MDT422F-1/2-3.5C-15-76-SIL 2	ПЕРЕДАВАЧ
PT4624-5M-6/18 0-5000PSI	Передавач тиску
IDA353-7C	Перетворювач тиску розплаву
14804101	індикатор панелі
PT482-15M 6/18	
2243NA25B14CEFFBCEZZ	безшкальний манометр
2243NA25B21CEFFCCEZZ	безшкальний манометр
2243NA25B20CEFFBCEZZ	безшкальний манометр
2243NA25B16CEFFCCEZZ	безшкальний манометр
DYMT-S-1/2-J-5-15-G-0.7M-F13	зонд
IDA354-5C-10V-S78B-1	Датчик тиску
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-T80-GC9	Передавач тиску
P/N: 103444,Type: CET1-AX-LDA-00-50X-SC	СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ
VERT-MA4-MM1-NDC-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ
PT4624-7.5M-6/18-T80-GC9	Перетворювач тиску розплаву
TPT 463 E-1.5M 6/18	Перетворювач тиску
ECHO-MA4-UNF-BAR-R23-6PN-S06-F18-NTR	Передавач тиску
PT4624-5M-6/18-SIL2	датчик тиску
MDA462-1/2-3.5C-15/46 09-15-08342258	Перетворювач тиску розплаву
MDA462-1/2-1C-15/46	Перетворювач тиску розплаву
TPT463E-10M-9/18	Передавач тиску розплаву
14804100: sn: 786051010 002	Універсальний індикатор тиску
PG442R-5M-6/30	Манометр розплаву
PT4624-5M-6/18-A	ДАТЧИК ТИСКУ РОЗПЛАВУ
PT415D-7.5M-6-B314	Датчик тиску
IDA 334-2C	ПЕРЕДАВАЧ
1490-2-1-1.0	Цифровий індикатор
PT422A-3M-6/30	Перетворювач тиску розплаву
DYMT-F-1/2-J-15-15-1	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРИ
901383 type J	Датчик температури розплаву
Model: MDT422F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2	Передавач тиску
PT4624-35MPA-12/18-SIL2	Перетворювач тиску розплаву
4622NA00B21CEDDAAFZZGC7	Перетворювач тиску розплаву
DYMT-S-1/2-PT100/4-30-15-G	Датчик температури розплаву
MDA460-1/2-7C-15	перетворювач
MDT420F-1/2-7C-15-SIL2	Перетворювач тиску розплаву
PT462E-5M-6/30	Передавач тиску розплаву
NP4624-1/2-35MPA-15/45-SIL2 PT4624-35MPA-6/18-SIL2)	ПЕРЕДАВАЧ ТИСКУ

Продукт	Опис
NP4634-1/2-35MPa-J-SIL2 TPT4634-35MPa-6/18-SIL2)	ПЕРЕДАВАЧ ТИСКУ
MDA422-1/2-5C-15/45	датчик тиску
PT4624-7.5M-9/18-A	Діафрагма перетворювача
PT4626-10M-12/18	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
IDA354-3.5C-10V-S78B	датчик тиску
MDT460L-1/2-1M-15	датчик
cable for MDT460L-1/2-1M-15	кабель
PT4624-50MPa-6/18-A	датчик тиску
200925	Датчик тиску розплаву
TPT4634-5M-6-30-SIL2	Передавач тиску розплаву
ECHO-MA4 BAR R21 UNF 6PN SO6 F18 NTR	датчик
4622NA00P24FEDDAAFZZGC8	Перетворювач тиску розплаву
4622NA00B20CEDDAAFZZGC6	Перетворювач тиску розплаву
socket for PT4624-20MPa-6/18-SIL2	розетка
MDT462F-M18-2C-32/46-GC6	Перетворювач тиску розплаву
DYMT-S-M18-PT100/4-5-38-G	Датчик температури розплаву
4622NA00B20FEDDAAFZZGC0	Перетворювач тиску розплаву
149041000	цифровий індикатор
PT4624-5M-6/30-SIL2	Перетворювач тиску розплаву
MDT422H-1/2-7C-15/46-SIL2	датчик масового тиску
MDT462F-1/2-5C-15/46-SIL2	Датчик датчика тиску
MDA462-1/2-2C-15/46	Перетворювач тиску розплаву
BP420-1/2-5.5M-6	Перетворювач тиску розплаву
ECHO-MV3-BAR-R21-UNF-S06-F18-NTR	Передавач тиску
234908	термопара для датчика Модель TPT
TPT484-5M-6/30-B379	зонд
470000172	зонд
PT4624-10MPa-6/18-SIL2	зонд
DYMT-S-1/2-PT100-4-15-23-G-4	Датчик температури розплаву
149010000	Цифровий індикатор процесу
MA4-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Передавач тиску
PT4624-2CB-6/18-B171-SIL2	ПЕРЕДАВАЧ, ТИСК ПЛАВЛЕННЯ
MDT422F-1/2-2C-15/46-B171-SIL2	BCF Екструдер ДАТЧИК ТИСКУ
DYKE-1/2-J-0-15G (F13)	Датчик температури розплаву
PT-462E-5M-12/18	Перетворювач тиску розплаву
ECHO-MA4-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Передавач тиску
301AUSX1546 (IDA332-5C-4-20MA)	Перетворювач тиску розплаву
NP462-1/2-50MPa-15/45 (MDA462-1/2-5C-15/46)	датчик тиску
PT422A-7.5M-6/30	Перетворювач тиску розплаву
ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Передавач тиску
ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F30-NTR	Передавач тиску
E22711121	Передавач тиску
462L0010	датчик тиску

Продукт	Опис
MDT462F-M18-7C-15/46-GC9	Перетворювач тиску
E32711121	Передавач тиску
4672SA00B21EADDAAAZZ	Перетворювач тиску розплаву
ATC990400110000	Розширений контролер процесу
149021000	Цифровий індикатор
0462000133B70	Перетворювач тиску розплаву
929008	Кабель роз'єму
PT 4624-1/2-70MPA-15/45-B171-S1L2	Перетворювач тиску розплаву
PT462E-7.5M-6/30-T80	зонд тиску
4622NY00P22CEDDAAFZZGC9	Датчик тиску
ECHO-MV3-PSI-R21-6PN-S06-F18	Передавач тиску
MDT462F 1/2 5C 15/46	Перетворювач тиску розплаву
IDA354-5C-S78B	Вимкнення датчика тиску тоннажу
MDT422F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2	Датчик тиску
422F-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Перетворювач тиску розплаву
PT462E-50MPA-6/18	Перетворювач тиску розплаву
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-GC8	Корпус перетворювача
TDA463-1/2-3.5C-25/46	датчик
NP422-1/2-70MPA-15/45	ПЕРЕДАВАЧ ТИСКУ
BP420-1/2-5M-6	Перетворювач тиску розплаву
MDA462-1/2-3.5C-32/46	Перетворювач тиску розплаву
PT462E-10M-6/8	Перетворювач
PT4624-3.5CB-6/18-SIL2	Передавач тиску розплаву
4622SA00B21FEDDAAAZZ	Перетворювач тиску розплаву
PT199-2.5C	Перетворювач тиску розплаву
MDT422F-1/2-3.5C-15/46-GC7	Передавач тиску
MDT422F-M10-3.5C-15/76-GC7	Передавач тиску
DYMT-S-1/2-Pt100/3-10-15-G	Температурний зонд
TPT463E-10M-6/18	Перетворювач тиску розплаву
MDT462F-1/2-3.5C-15/46-B171-SIL2	Передавач тиску
ATC990-3-1-1-1-1-0-1-1	Регулятор тиску
PT462E-35MPA-6/18	Перетворювач тиску розплаву
4222SA00B15FEFFBAAZZ	Перетворювач тиску розплаву
TPT4634-3M-12 / 18-RTD1-SIL2	ПЕРЕТВОРЮВАЧ
TPT4634-35B-6/18-S137-SIL2	ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТИСКУ
TDT432F.1/2.5C.32/46.S137	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ РОЗПЛАВУ
ECHO-MV3-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F06-F18-NTR	Передавач тиску
ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Dynisco перетворювач тиску і температури
MDA460-1/2-1M-15 (0460300642)	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ
E13512121	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ
ATC990.2.0.0.0.1.0000	РЕГУЛЯТОР ТИСКУ
MDT422H.1/2.7C.15/46 24V	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ РОЗПЛАВУ
TPT4636H-10M 6/18	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ РОЗПЛАВУ

Продукт	Опис
MDT460L-1/2-7C-15	Перетворювач тиску розплаву
BP420-1/2-7.5M-6-1/4NPT	Перетворювач тиску розплаву
PT4624-3M-6/30-SIL2	ПЕРЕДАВАЧ РОЗПЛАВУ ТИСКУ
4P708013 / It Plug – Blind stop	калібрувальний штекер
DYMT-F-M18-Pt100/4-0-23-G	
VT460-16	Напірний кабель
VT460-10	Напірний кабель
TDT463FH-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Перетворювач тиску та температури розплаву
LMFI-1NNNNNN	Лінійний датчик переміщення
MDT462H-1/2-5C-15/46-SIL2	Перетворювач тиску розплаву
MDT462H-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Перетворювач тиску розплаву
MDT462H-1/2-1M-15/46	Датчик тиску
VERT-MV3-MM1-NDC-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ-NCC	Передавач тиску
MDT460F-1/2-5C-15-M1100-GC3	Перетворювач тиску розплаву
E12511211 / 09-10-14392175	Передавач тиску
ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S09-NFL-NTR	Передавач тиску
IDA354-2C-10V-S143	передавач тиску
PT462E-M10-35MPA-15/46	Перетворювач тиску розплаву
0051-30	Поршень в зборі
MDT462F-M18-2C-23/46-GC6	Сенсор
PT460E-5M-6	датчик
ECHO-MV3-PSI-R21-6PN-S06-NFL-NTR	датчик
SPX 2242-S-A-00-M-20-CE-DD-B-AC-ZZ-SIL2-J8	Перетворювач тиску розплаву
ECHO-MV3-BAR-R20-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Передавач тиску
PT462E.3.5CB-6/18-GC8	Перетворювач тиску розплаву
MDA422.1/2.3.5C.15/46.GC8	Перетворювач тиску розплаву
MDT422F-1/2-2C-15/16-B171-SIL2	Перетворювач тиску розплаву
MDT462F-1/2 2C-15/45-A	Перетворювач тиску розплаву
4622NA00B2OCEDDAAFZZGC6 / SN12-14-11403626	Перетворювач тиску розплаву
MDT462F-1/2-3-5c-15/76-T80-GC9	ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТИСКУ
DYMT-S-1/2-J-10-15-G	Датчик температури розплаву
TMDT 462F-1/2-3.5C-15/91-A	ЗОНД ТИСКУ
2243 SA 25 M 14 CEFFACAPA	Перетворювач тиску розплаву
MDA462-G3-5C-15/46	Перетворювач тиску розплаву
MDA460-G3-5C-15	Перетворювач тиску розплаву
VERT-MA4-MM1-HT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC	передавач тиску
DYMT-S-1/2-2XPT100/3-20-15-G-0.5M	Зонд температури розплаву
14804100 S/N: 1090029 030 013	Цифровий індикатор тиску
VERT-MA4-MM1-NDCBAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR-NCC	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ
ECHO-VT1-PSI-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Датчик тиску
DYMT-S-M18-J-5-15-G-2M	Датчик температури розплаву
UPR900-2-0-1-0-0-0-0	Універсальний індикатор тиску
SPX2281SDDCA4B30B	Перетворювач тиску розплаву

Продукт	Опис
ECHO-MV3-MPA-R21-6PN-S06-F18-NTR	датчик тиску
TPT-463E-10M-12/18	Датчики тиску
PT4626-7.5M-6/18	
MDT462F-1/2-5C-15/46-B171-SIL2	Перетворювач тиску розплаву
ECHO-PSI-VT1-R23-6PN-S06-F18-NTR	Передавач тиску
TPT463E-5M-6/18 RTD1	Передавач тиску та температури розплаву
NP422-1/2-10MPA-23/45	
mdt 462F-1/2-3.5C-15/46	Перетворювач тиску розплаву
PT303-5C	Передавач тиску
PT4624-7.5M-6/18-SIL2	Перетворювач тиску розплаву
TPT4636-10M-6/18-B171	Передавач тиску розплаву
MDT462F-M18-35Mpa-32/46-SIL2	Перетворювач тиску розплаву
MDT462F-5C-1/2-15/46-B171-SIL2	перетворювач тиску
NP460-G3-35MPA-23	датчик тиску
ECHO-MA4 BAR-R22-M18-6PN-S06	Передавач тиску
CABLE8	Подовжувач датчика
CABLE10	Подовжувач датчика
CABLE15	Подовжувач датчика
E21911122	Передавач тиску
IDA354-3.5C-2V-S78	Перетворювач тиску розплаву
TPT4636.10M.6/18	Передавач тиску розплаву
TPT432A-5M-12/18	ДАТЧИК ТИСКУ
MDT422H-1/2-5C-15/46-B171-SIL2	Перетворювач тиску розплаву
PT4626-10M-6/18-B628	
VT460-3	РОЗ'ЄМ ДАТЧИКА ТИСКУ
PT4624-10M-6/18-SIL2	ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТИСКУ
ECHO-MA4-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Передавач тиску
929009	роз'єм
148041000	Індикатор панелі
V462F31410	Перетворювач тиску
TPT463-5M-6/18	Передавач тиску розплаву
MDT460F-1/2-1M15SIL2	передавач маси тиску
4622NA00B14CEFFAAFFZZ	Перетворювач тиску розплаву
MDA460-1/2-3.5c-15	Перетворювач тиску розплаву
SPX4 622 S A05 B 15 CE DD A AA ZZ	Перетворювач тиску розплаву
PT462E-20MPA-6/30	Перетворювач тиску розплаву
BP420 1/2 12 5M 6	Вилки для розриву
IDA 354-3.5C-5V	Перетворювач тиску розплаву
ECHO-MV3-MPA-R20-6PN-S06-F12-NTR	Передавач тиску
E22811131	Передавач тиску
TDT463F-1/2-3.5C-15/46-SIL2	Датчик тиску
TDA463-1/2-7C-15/46-B170	Датчик
ECHO-MV3-PSI-UNF-R23-6PN-S06-F18-NTR	Передавач тиску

Продукт	Опис
MDT422F-1/-3.5C15/46-516-2	Передавач тиску
VT460-5m	Кабель
MDA465XL-1/2-1M-B225 / 04650300642B225	Перетворювач тиску розплаву
2291SA48K20BSMMAACZZ	Перетворювач тиску розплаву
TPT4634-5C-12/30-SIL2	Перетворювач тиску
ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F12-TC	Передавач тиску
04620020130	Перетворювач тиску розплаву
NP460-G3-50MPA-32 / 0460C11410	Перетворювач тиску розплаву
PT4624-10M-12/30-SIL2	Перетворювачі тиску
TDA463-M18-5C-15/46	Перетворювач тиску та температури розплаву
MDT462L-1/2-7C-15/46	Перетворювач тиску розплаву
BP1010	Манометр розплаву
224200002283	Перетворювач тиску розплаву
MDT462F-1/2-2C-32/46-B171-SIL2	Перетворювач тиску розплаву
MDA460.M18.5C.15	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ РОЗПЛАВУ DYNISCO
MDT 462H-1/2-5C-15/46... 0-500 bar	Перетворювач тиску розплаву
MDT 462L 1/2 3.5C-15/46 0-350 bar	Перетворювач тиску розплаву
MDA 462-1/2 -2C-15/46 ..0-200	Перетворювач тиску розплаву
224200002104	
224200003156	
224200002845	
DYMT-S-1/2-RTD-10-15-G	ТЕМПЕРАТУРНИЙ ЗОНД
PT460E-7.5M-6-T80	Перетворювач тиску розплаву
PT4624-35MPA-18/18-SIL2	Перетворювач тиску розплаву
MDA482-1/2-2C-15/46	Перетворювач тиску розплаву
MDT462F-1/2-7C-15/46-B171-SIL2	Перетворювач тиску розплаву
DYMT-S-M18-J-7-15-G-2M-A	ТЕРМОПАРА
BP420-1/2-6.5M-6	Перетворювач тиску розплаву
BP420-1/2-3M-4	Перетворювач тиску розплаву
BP420-1/2-3M-6	Перетворювач тиску розплаву
902344	Розривні гвинти
MDA462-M18-3.5C-32/46	перетворювач тиску
DYMT-S-1/2-PT100/3-25-15	
PT4624-M18-35MPA-6/18-SIL2	Перетворювач тиску розплаву
PT4626-50MPA-6/36	Перетворювач тиску
E12611121	Передавач тиску
PT4624-5M-15/18-SIL2	
TDA463-1/2-3.5C-25/46-S137/1	ДАТЧИК ТИСКУ
4222SA00B21FEDDBAAZZ	Передавач тиску
ECHO-MA4-MPA-R24-M22-6PN-S09-F18-TCK-N	Передавач тиску
PT462XL-30M-6/18	Перетворювач тиску розплаву
ECHO-MA4-MPA-R24-M22-6PN-S09-F18-TCK	Передавач тиску
ECHO-MA4-BAR-R23-M18-6PN-S06-F18-NTR	Передавач тиску

Продукт	Опис
929026	Перетворювач тиску розплаву
TDA463-1/2-7C-15/46	Перетворювач тиску та температури розплаву
1490-4-1	Цифровий індикатор процесу
ECHO-MV3-BAR-R22-UNF-6PN-S06-Tcj	Передавач тиску
ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Передавач тиску
1480-4-1	Індикатор процесу панелі
MDT462F-M10-3.5C-7.6/107-SIL2	Перетворювач тиску розплаву
SJ-600H-U4	Датчик тиску розплаву
ECHO-MA4-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Датчик тиску/перетворювач
ECHO-MA4-PSI-R21-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	
TPT4634-7CB-6/18	Передавач тиску розплаву
UPR90020111000	Універсальний індикатор тиску
PT-160-5M-H88	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ
PT462E-10M-6/18-GC5	Перетворювач тиску розплаву
462200000351	Перетворювач тиску розплаву
462200000306	Датчик тиску
200100	Комплект для очищення отворів для монтажу
711660	Роз'єм для перетворювачів
MDT420L-1/2-7C-15-J8	датчики тиску
710700	Перетворювач тиску
PT462E-7.5M-6/30	Перетворювач тиску розплаву
PT450TA 1M	Передавач тиску розплаву
PT462F-1/2-3.5C-15/46	Передавач тиску розплаву
PT4624-10MPA-12/18-SIL2	Передавач тиску розплаву
PT4626-5M-6/18 0-5.000	ДАТЧИК ТИСКУ PSIG
ECHO-MV3-PSI-R22-UNF-6PN-S06-F30-T C	Датчик тиску розплаву
TPT463E-7.5M-6/18	Перетворювач тиску та температури розплаву
MDA422-1/2-1C-23/46	Перетворювач тиску розплаву
PT124B-10M-M14-6/18-10V	Датчик тиску
ECHO-VT1-MPA-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Датчик тиску розплаву
PT462E-10M-6/18-GC7	перетворювач тиску
PT462E-5M-6/18-GC7	перетворювач тиску
ECHO-MV3-MPA-R23-UNF-6PN-S06-F18-NTR	Датчик тиску розплаву
SPX2242SA00B21CEFFBACPK	Передавач тиску розплаву
TPT4634-3.5CB-6/18-SIL2	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ
ECHO-VT1-BAR-R21-UNF-6PN-S06-F18-NTR	ПЕРЕТВОРЮВАЧ ТИСКУ 3
MDT462F-1/2-7C-15/46-B171-A	Передавач тиску розплаву
MDT462F-M18-3.5C-8/46-B171-SIL2	Датчик тиску
MDT462N-1/2-2C-15/46-SIL2	Датчик тиску
ECHO-VT1-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	ЗОНД ТИСКУ
pt3034c	Важкий датчик тиску
VERT-MV3-MM1-NDC-BAR-R22-UNF-6PN-S06-NFL-NTR-NCC	Датчик тиску розплаву
462200000322	Перетворювач тиску розплаву

Продукт	Опис
ECHO-MA4-BAR-R23-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	Датчик масового тиску
462F0152S	датчик
PT415-5M-6-B314	
MDT422F-M10-3,5C-15/46-SIL2	Датчик тиску
E21711122	перетворювач тиску
ECHO-MA4-BAR-R22-UNF-6PN-S06-F18-TCJ	
32581	ЦИФРОВИЙ ІНДИКАТОР ТИСКУ
BP240-1/2-9.5M-6	
MDT-422F-1/2-2C-32/46-B-171A	Датчик