



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Vaisala

Enapart завжди прагне забезпечити найкращі ціни та терміни поставок для своїх клієнтів. Ми продаємо тільки оригінальне обладнання та запчастини, хоча не завжди є офіційним дистриб'ютором чи дилером виробника. Усі відображені торгові марки та номери деталей є власністю відповідних власників.

### ТОВАРИ БРЕНДУ

Продукт	Опис
<a href="#">1434WA</a>	Датчики плати датчиків Wav15x
<a href="#">16644WA</a>	Сервісний комплект для датчиків вітру
<a href="#">HMT310 5A5A1BCX14BJAA1A2</a>	Преміум сенсор
<a href="#">DMT143-G1C1A1A0A0ASA</a>	
<a href="#">DMT348</a>	Трансмісор
<a href="#">DRD11A</a>	Детектор опадів
<a href="#">GM45237SP</a>	Захисний рукав для GMP222
<a href="#">GMP222 (B0N0 CO2 PROBE)</a>	
<a href="#">P/N: HM70, Type: B1B1A0AA</a>	Портативний вимірювач вологості і температури
<a href="#">HMP155E1AA11A0B2A1B0A</a>	Датчик вологості і температури
<a href="#">HMT330 3E0A001BCAB200A0CAABAA1</a>	Датчик вологості і температури
<a href="#">HMT120 TD0AXA11A2A0Z</a>	Вологість і датчик температури
<a href="#">HMT120 KB1A1B12A1Z0Z</a>	Вологість і температура передавача, ±1,5%RH, 4... 20 мА
<a href="#">HMT330 3E0B141BCAD100A0AAAAAA1</a>	Вологість і датчик температури
<a href="#">HMT360 1D22BCE1A2BA5A10</a>	SENSOR
<a href="#">MM70F1A1A5A1A0A2B0</a>	Ручний вимірювач вологості та температури
<a href="#">PTB330 A1AANAPEB0A0B</a>	цифровий барометр
<a href="#">PTU30011801A1BCAF1A4A1FAE0B0A</a>	Передавач тиску, вологості і температури
<a href="#">PTU300 12A01C1BCPF1A0A1BAB0B0A</a>	(Тиск, вологість і вимірюваний датчик температури)
<a href="#">PWD Weather/visibility sensor</a>	Датчик видимості
<a href="#">WAA151</a>	Датчик швидкості вітру WAA151
<a href="#">WSP150</a>	Мережеві фільтри без роз'ємів
<a href="#">ZZ45036</a>	сенсорний кабель
<a href="#">ZZ45037</a>	сенсорний кабель
<a href="#">ZZ45048</a>	Сигнальний кабель 16 x 0,25 мм <sup>2</sup>
<a href="#">HMT330 -340B101CHAH100A01ACBAA1</a>	датчик температури
<a href="#">GMW93R</a>	CO <sub>2</sub> + RH + T, вихід датчика напруги
<a href="#">GMW94R</a>	CO <sub>2</sub> + RH + T Передавач Вихідний струм
<a href="#">219690</a>	USB кабель
<a href="#">HUMICAP180R</a>	Датчик вологості
<a href="#">QMT110</a>	Температурний сенсор
<a href="#">HMT 330 340A021CBAX100A01ACBAA1</a>	Датчик температури
<a href="#">HM70A0C1A0AA</a>	Вологість і датчик температури
<a href="#">HMD60U</a>	трансмiтер вологості

Продукт	Опис
<a href="#">DM70F5B1A3B1</a>	Комплект ручних точок роси і температурного лічильника з футляром для сушіння сушарок
<a href="#">DM70F5A1A3B1</a>	Ручний вимірювач точки роси та температури
<a href="#">HMT360 4D22HНК1A2BE5A3K</a>	Вимірювальний прилад вологості і температури
<a href="#">HMT330 1A0A121BCAB100A0AAABAA1</a>	Вологість і датчик температури
<a href="#">POWER-1</a>	Модуль живлення Зовнішнє джерело живлення
<a href="#">HMT330 1A0A101BCAB100A11AABAA1</a>	Вологість і датчик температури
<a href="#">WXT530 2C1B2A3D1B1B</a>	Перетворювач метеоданих
<a href="#">WXT530 6C1B2A3D2B1B</a>	датчик повітря
<a href="#">CLT321SP</a>	Передавач Запасні частини
<a href="#">PDT101-P4C</a>	Перепад тиску (+/- 60Па.). 4-20 мА. Труби та проводка не включені
<a href="#">WXT520 AAD1BE31B0</a>	Перетворювач метеоданих
<a href="#">16644WA</a>	Service Kit
<a href="#">WXT520-AAB1BC10B0</a>	Погодні датчики
<a href="#">HM70D0A1A0DE</a>	Портативні вологості і температури
<a href="#">HMP235 – E2A1A1AA32A1A3B</a>	датчик точки роси
<a href="#">HMT335</a>	
<a href="#">GMT222 G0A1B0NXA0A</a>	CO2 передавач
<a href="#">WXT530 6C4B1A2B2B1B</a>	
<a href="#">QML201C</a>	AWS Logger MAWS
<a href="#">WXT536</a>	Передавач погоди
<a href="#">HMT331</a>	Кімнатний датчик для настінного монтажу
<a href="#">HUMICAP180L2</a>	датчик вологості
<a href="#">HM42</a>	Ручний вимірювач вологості та температури з зондом
<a href="#">DMT340 6R0K1A111A1A001E2D6K0C0</a>	сухий датчик
<a href="#">HMP110 V00C2C1A0</a>	
<a href="#">HMT120 (KA1A1B12A1A0Z)</a>	
<a href="#">HMP155 A2GB13A0A2A1A0A</a>	Вологість і температурний зонд
<a href="#">HMT330 / 8X0B101BCAD100A0ADNGAA1</a>	Вимірювач вологості та температури
<a href="#">DMT152A1CBB10A010A1A</a>	точка роси
<a href="#">GMM222</a>	
<a href="#">HMT330</a>	Передавач
<a href="#">MMT330 8W0F145QCAL100A02DMBAA1</a>	Волога і датчик температури для нафти
<a href="#">AQT420</a>	Передавач якості повітря для забруднюючих газів і твердих частинок
<a href="#">HMT330 5N0B001GCAF100A01CGBAA1</a>	Вологість і датчик температури
<a href="#">HMT315 // 5A5A1BCX14BH1A1A2</a>	
<a href="#">AQT420 (10 pcs)</a>	
<a href="#">226068</a>	
<a href="#">WXTPTUSP</a>	Запасна частина PTU-модуля для серії WXT530.
<a href="#">212792</a>	Ультразвуковий датчик вітру
<a href="#">DMT143 G1C1B1A3A0ASX</a>	Мініатюрний передавач точки роси
<a href="#">HM70F4A1A0DB</a>	
<a href="#">HMT330 3E0B101XCAX100A0AAACAA1</a>	
<a href="#">MMT330 8V0F101CQAE100A02DNBAA1</a>	Волога і датчик температури

Продукт	Опис
<a href="#">HMP110C15A0C3A0</a>	
<a href="#">DMT143 N1C1B1A3A0ASX</a>	
<a href="#">WAC155CB</a>	Компонентна дошка
<a href="#">4H0B001BCAK100A0ACEBAA1 (HMT330)</a>	Преміум вологість і датчик температури з металевим корпусом
<a href="#">MMT330 2D0F121CQQC123A32DABAA1</a>	Перетворювачі вологості і температури масла з кабельними зондами
<a href="#">HMP46</a>	термогігрометр
<a href="#">GMP222</a>	Зонд CO2 (ppm)
<a href="#">HMT360</a>	HumidityTempTransmitter
<a href="#">HMP155 A4JC11A0A0A1A0A</a>	
<a href="#">WSP152</a>	
<a href="#">HMT330 7S1D001GXCX103A0DAABAA1</a>	Датчик вологості і температури
<a href="#">WXT530 6A1A1A1A1A1B</a>	Погода передавач
<a href="#">8V0F121CPQL143C12E3BBA1</a>	
<a href="#">GMP222G0N0</a>	
<a href="#">WA15D7B</a>	Комплект компонентів датчика вітру
<a href="#">219687</a>	іншим переказом
<a href="#">WM30 C1BA</a>	
<a href="#">15778HM</a>	
<a href="#">PDT102-P2V</a>	
<a href="#">HMT120 ( KC0A1F12A2A0Z)</a>	
<a href="#">DM70 / B0B1A3B1</a>	Ручний вимірювач точки роси
<a href="#">DM70 A0B0A0A0</a>	Портативний вимірювач точки роси
<a href="#">DMT143L1CAA1A010ASX</a>	DMT143 передавач
<a href="#">DMT143R1CAAF1A011ASX</a>	DMT143 передавач для низької Точки роси
<a href="#">HMS82W</a>	
<a href="#">HMD62</a>	Передавач температури
<a href="#">HM70A0E1A0AA</a>	зонд
<a href="#">DMT143 G1C1A1A3A0ASX</a>	Мініатюрний передавач точки роси
<a href="#">DTR503A</a>	Радіаційний щит
<a href="#">HMP155 /A2JB11A0A0A1A0A</a>	Вимірювач влогості та температури
<a href="#">Rosa DR322SYS</a>	Дорожня метеостанція з реєстратором даних
<a href="#">DRS511AB15</a>	Детектор стану поверхні дороги з кабелем
<a href="#">DTS12G3</a>	Зонд температури ґрунта/ґрунту
<a href="#">WA15</a>	Датчик вітру
<a href="#">DMT143 N1C2D1X4S0ASX</a>	Передавач для низької Точки роси
<a href="#">HPP272</a>	Зонд перекису водню, вологості та температури
<a href="#">WXT530 6C1B1A3D1B1B</a>	Перетворювач метеоданих WXT530 Series
<a href="#">PTB330 B1AEJAACEB0A0B</a>	цифровий барометр
<a href="#">HMP110A15A1C3B0</a>	зонд
<a href="#">HMP60</a>	датчик
<a href="#">MMT330 (7S0F141QCAL100C02EKBA1)</a>	Зміст вологи в маслі і датчик температури з виносними пробників
<a href="#">HM47280SP</a>	Фільтр
<a href="#">HMT330 3E0B101XCAG100A0AACBAA1</a>	Преміум вологість і датчик температури з металевим корпусом

Продукт	Опис
<a href="#">HMP360 3B5A1B2</a>	Вологість і датчик температури
<a href="#">PTB210 A1B3B</a>	Відкритий Барометр з RS232, RS485, 0-5 або 0-2.5V output
<a href="#">SPH210</a>	статичний тиск
<a href="#">SPH20</a>	Статичний напір тиску
<a href="#">HMT310 FC5A1NRA17CRGG1B2</a>	Передавач вологості та температури
<a href="#">HMT330 1A0B001BCAF100A0AAABAA1</a>	Вологість і датчик температури
<a href="#">HMT330 3E0B101BCAC100G0AAABAA1</a>	Вологості і температури передавач з дистанційним зондом
<a href="#">DMT340 6R0K1C121A1A001A2D6K4C0</a>	Точка роси і датчик температури
<a href="#">HMP60 A12A0A2B0</a>	INTERCAP вологості і датчик температури
<a href="#">HMP9</a>	Компактні вологості і датчик температури
<a href="#">HMP360 1A5A1A4</a>	Вологість і датчик температури
<a href="#">HMT360 1A22BCA2A4BA5A10</a>	Вологість і датчик температури
<a href="#">CLB311-230SP</a>	вікно Blower
<a href="#">DRW010276SP</a>	Датчик захисна сітка
<a href="#">HMT330 3E0B015BCAG100A0ACABAA1</a>	Преміум вологість і температура передавач
<a href="#">HMT330 3G0B111DCAF100A0ACCBAA1</a>	Вологість і датчик температури
<a href="#">HMT318 (8A5A1BCJ14BSAC1M2)</a>	Преміум передавач вологості та температури
<a href="#">GMP251 A2B0C1C1</a>	Двоокис вуглецю зонд, серія GMP251 CO2
<a href="#">GMP251 A2B0C1C1</a>	Двоокис вуглецю Зонд GMP251, CO2
<a href="#">WXT530 6C1B2A1D1B1B</a>	датчик погоди
<a href="#">1A22BCA1B2BA5A10 (HMT360)</a>	Повідомлення для Feuchte і температури
<a href="#">212483</a>	EX харчової сепаратор
<a href="#">210664</a>	Січергейтські бар'єри
<a href="#">214101</a>	пилзахисний чохол
<a href="#">JUNCTIONBOX-8</a>	Розподільна коробка-8 Розподільна коробка з 8-контактами Klemens
<a href="#">WXT530, Order code : 6B1B1A3B2B1B</a>	Датчик погоди серії WXT530
<a href="#">WAC151</a>	Підтримка датчика, включаючи клемну коробку WAC151
<a href="#">HMP360 325A104</a>	Передавачі вологості і температури
<a href="#">HMT 360 3A22BCD1A4B25A10</a>	Передавач гумідності і температури
<a href="#">DSC211</a>	датчик дорожнього покриття
<a href="#">HMT 140</a>	Дані реєстратора
<a href="#">GMP343</a>	Розподільна коробка з 8 контактами
<a href="#">GMD20</a>	Передавач
<a href="#">HMT360 (p/n 1A22BCA1B2BA5A10.)</a>	Передавач вологості і температури з датчиками
<a href="#">PTU300-11A01A0AAAA1A4ABAE0B3A</a>	Передавач тиску, вологості та температури
<a href="#">MI70</a>	Індикатор тільки з акумуляторною системою
<a href="#">PTB330</a>	Цифровий барометр
<a href="#">HMP155 // A2AB12A4A4A1D0A</a>	Вологість і температура зонда
<a href="#">DM70 B5A1A3B1</a>	Портативний лічильник точки роси
<a href="#">PTU 303 (32D01A1BCPB1A0A1B1B0B0A)</a>	Датчик тиску, вологості і температури
<a href="#">HMT330 (340A141BCAD100A0CAABAA1)</a>	Перетворювачі вологості і температури
<a href="#">DM70 B5A0A4B1</a>	Портативний вимірювач точки роси для точкової перевірки додатків
<a href="#">HM70 B4A1A0DB</a>	Портативний вимірювач вологості і температури

Продукт	Опис
<a href="#">HMD65</a>	Датчики вологості і температури
<a href="#">7S1D021XCAB200A0EAQBAA1</a>	Преміум вологості і температури передавач
<a href="#">HM70 B0D1A0AB</a>	Ручний вимірювач вологості та температури
<a href="#">HM70F4E1A0DB</a>	Багатовибірковий
<a href="#">HMP360</a>	зонд
<a href="#">HM40S</a>	ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ І ТЕМПЕРАТУРИ
<a href="#">HMP110</a>	Датчик температури/вологості
<a href="#">17086SP</a>	датчик температури для HMD60Y Vaisala
<a href="#">HM46670SP</a>	Фільтр із нержавіючої сталі зі спекою, різьбленням
<a href="#">HMT300TMK</a>	МОНТАЖНИЙ КОМПЛЕКТ
<a href="#">HMP76</a>	Зонд вимірювання відносної вологості
<a href="#">HMP77</a>	Просувач вологості 5-метрового кабелю
<a href="#">DMPX</a>	Точка роси і температурний зонд
<a href="#">245931</a>	
<a href="#">HMT360 3A22BCG1A2B15A1B</a>	Вимірювач вологості та температури
<a href="#">215619</a>	Комплект каналної труби
<a href="#">HMP110V00A0C1B0</a>	
<a href="#">HMT330 350B101XCAL100A0AACBAA1</a>	
<a href="#">DMT143G1C1A1B3A0ASA</a>	Мініатюрні точки роси передавач
<a href="#">DMT143 G1G1A1A3A0ASX</a>	Мініатюрний датчик точки роси
<a href="#">GMP222C0N0</a>	зонд
<a href="#">HM40 D1BB</a>	Вимірювач вологості і температури
<a href="#">HMW92D</a>	Передавач вологості і температури
<a href="#">DMT340 6Q0K0A112A1A001A2D6K0C0</a>	Передавач низької точки роси
<a href="#">219452SP</a>	Фільтр із спечених фторопласта, жіноча різьба
<a href="#">DL1700SP</a>	Термопара реєстратор даних
<a href="#">HMT360 3A12BCD2A4B11A10</a>	
<a href="#">HMT330 7T0B101BCAL100A0CALCAA1</a>	ареометр
<a href="#">DMT143 G1C1A1D3A0ASX</a>	Мініатюрний передавач точки роси
<a href="#">WXT530 4C1B1A2D1B1A</a>	Передавач
<a href="#">HMT3301A0B101BCAB200A0ACABAA1</a>	Передавач температури з інтегральним зондом, з дисплеєм
<a href="#">DRW010335SP</a>	Спечений фільтр Ø12 x 20
<a href="#">PTB330 A0AANAFAFEB5A01</a>	Цифровий барометр
<a href="#">MI70 C10</a>	Індикатор вимірювання
<a href="#">MMT162</a>	Датчик вологості і температури масла
<a href="#">PDT101-W4C2</a>	Передавач диференціального тиску
<a href="#">HMM100 45A2DE</a>	Модуль вологості
<a href="#">HMW93</a>	
<a href="#">HMP1</a>	Температурний зонд
<a href="#">AQT530</a>	Передавач якості повітря
<a href="#">TMP115</a>	Широкий діапазон температури зонда
<a href="#">HMW88D</a>	Передавач
<a href="#">PTU300</a>	Перетворювачі тиску, вологості і температури



Продукт	Опис
<a href="#">TMD62</a>	
<a href="#">INTERCAPSET-10PCS</a>	Запасна частина датчика Intercap
<a href="#">P/N: R73000350 Type: DSP111</a>	Поверхневий патруль з дисплеєм і цифровим виходом
<a href="#">P/N: 340B001CBAL100A0ACCBAA1, Type: HMT330</a>	Перетворювачі
<a href="#">HM46PROBE</a>	
<a href="#">HTM10SP</a>	Модуль заміни вологості та температури
<a href="#">HMS82</a>	Передавач вологості та температури на відкритому повітрі
<a href="#">HMT310 5B5A1BCX14BJDA1A2</a>	Преміум датчик вологості і температури
<a href="#">DM70F0B1A3A1</a>	
<a href="#">WXT530</a>	Датчик погоди серії WXT530
<a href="#">HM40 D2BB</a>	Ручний вимірювач вологості та температури
<a href="#">WMT700 3A1A2B003B1A2</a>	Ультразвуковий датчик вітру серії WMT700
<a href="#">HA0C1A022A1A0Z</a>	Передавач вологості
<a href="#">DRW010525SP</a>	Сітка Фільтр
<a href="#">WMT701 B1A0C3EDB1B1</a>	Серія ультразвукових датчиків вітру
<a href="#">DMT345</a>	Передавачі точки роси
<a href="#">DMT346</a>	Передавачі точки роси
<a href="#">867896</a>	світлодіодний болт
<a href="#">HMS1102D0VA1NN</a>	
<a href="#">TMW92</a>	
<a href="#">DMT143 G1C1A1A0A0ASX</a>	Мініатюрний перетворювач точки роси
<a href="#">GM70 B4A1E1A2B</a>	Портативний CO2 метр
<a href="#">HMT330 3F0B101DCAB100B0AAABAA1</a>	датчик вологості і температури
<a href="#">WMT700</a>	
<a href="#">HMP63</a>	Vaisala INTERCAP® Датчик вологості і температури
<a href="#">GMP222E0N1</a>	
<a href="#">HMD83</a>	передавач
<a href="#">HMT360: 7D12HLK1A2CW5A1M+210664</a>	Датчик вологості
<a href="#">HM70D4D1A0AB</a>	Ручний вимірювач температури та вологості
<a href="#">221801</a>	M170 З'єднувальний кабель
<a href="#">221040</a>	USB кабель для підключення ПК
<a href="#">2787HM</a>	мембранний фільтр
<a href="#">HMT315</a>	Вологість і температура передавач
<a href="#">243261SP</a>	Зонд монтажний фланець для GMP251 і GMP252
<a href="#">GMP252 15C0B0N1</a>	
<a href="#">HM41</a>	Вимірювач вологості та температури
<a href="#">DMT143 G1C1A1D3A0ASA</a>	Передавач
<a href="#">DMT242SC</a>	
<a href="#">DMT242SC2</a>	
<a href="#">5A1A0A0A0A1</a>	
<a href="#">INDIGO201 1A1B0</a>	
<a href="#">Certificate of Conformity</a>	
<a href="#">G1C1A1A3A0ASX / DMT143</a>	

Продукт	Опис
<a href="#">MMT330 8V0F101CQAE100A02DABCA1</a>	
<a href="#">GMP343 B1A1B0B0N0B</a>	
<a href="#">INDIGO510-B1N1A1AAAN</a>	Передавач
<a href="#">242659</a>	USB адаптер
<a href="#">GMP25214A0B4N1</a>	
<a href="#">HMP77B</a>	Датчик для зручного термометра вологості
<a href="#">HUMICAP</a>	Сенсор
<a href="#">HM40</a>	показник
<a href="#">HMW110</a>	настінний передавач
<a href="#">HMP360 (8R5A3N2)</a>	Вологість і температурний зонд
<a href="#">DTR504A</a>	Радіаційний щит
<a href="#">HMPX 7E1D0A0A0H0</a>	Вологість і температура зонд
<a href="#">TMPX 1A1A0A0A0B0</a>	Температурний зонд
<a href="#">INDIGO520 A1N1B1AAAN</a>	Передавач
<a href="#">USB2</a>	Індіго-сумісний USB-адаптер
<a href="#">HMPX 3A2A1A0A0C0</a>	Вологість і температура зонд
<a href="#">INDIGO520 A3N3A3AAAN</a>	Передавач
<a href="#">SP-1416-44V</a>	
<a href="#">HMPX 5C1B0A0A000</a>	Зонд вологості та температури
<a href="#">INDIGO520 A1N1A4AAAN</a>	передавач
<a href="#">GMP251</a>	
<a href="#">SHM40</a>	Комплект для вимірювання вологості та температури
<a href="#">WXT53/ 6G1C1A1A1B1B</a>	Датчик погоди
<a href="#">HMP155 A4JB11A0A3A1A0A</a>	Вологість і температура зонд
<a href="#">HMPX / HMP7 / 7E1B2A0A0J0</a>	
<a href="#">DMPX / DMP7 / 7D1A0A0A0E0</a>	
<a href="#">INDIGO520 /A2N3B5NAAN</a>	
<a href="#">HMP7 - 7E1B2A0A0G0</a>	
<a href="#">DMP7 - 7D1A0A0A0D0</a>	
<a href="#">MMT330 830E 101CPAH100C12DMAAA1</a>	
<a href="#">DM70 DM70F0A1A0A1</a>	Ручний вимірювач точки роси
<a href="#">DM70 DM70F0A0A0A1</a>	Ручний вимірювач точки роси
<a href="#">G1G1A1A30ASX</a>	ТОЧКА РОСИ ПЕРЕДАТТЕРА
<a href="#">HMT310 5A5A1BCX14BJAC1A2</a>	
<a href="#">PWD B5NNNNNANENNDN</a>	Датчик погод/видимості
<a href="#">WXT530 / 6B1A2A1C2B1B</a>	
<a href="#">Mounting for PWD (pole with 60 mm diameter)</a>	
<a href="#">Mast cable 35 m, PWD sensors</a>	
<a href="#">HMD82</a>	
<a href="#">HMP110 V00B0C1A0</a>	Зонд
<a href="#">HMP155 / A2GB11A0A1A1B0A</a>	
<a href="#">HMP360 / 1A5A1A2</a>	
<a href="#">58PR53GC-A11A1A1A0A0N</a>	технологічний рефрактометр



Продукт	Опис
<a href="#">MMPX 8A1A0B1D0C0</a>	MMPX Зонд вологості в маслі та температури
<a href="#">CBL210896-3MSP</a>	Кабель зонда
<a href="#">TMS82</a>	Передавач зовнішньої температури
<a href="#">DMT143</a>	Мініатюрний передавач точки роси
<a href="#">HMT310 3B5A1BXA15DBAA1A2</a>	
<a href="#">HMP110C15B0C3B0</a>	
<a href="#">HMT330 (340B141BCAD100A0CAABAA1)</a>	Передавач
<a href="#">Indigo80 + DMP80</a>	
<a href="#">ASM210856SP</a>	
<a href="#">INDIGO80 (A1A1N1N0)</a>	
<a href="#">WXT530 / 6B1B1A3B1A1B</a>	Передавач погоди
<a href="#">HMT310 5B5A1BCX14BJAA1A2</a>	Передавач
<a href="#">DMP80 (BG1A5AS0)</a>	
<a href="#">GMP252 (61C0B8H3)</a>	
<a href="#">HMM100 / 12A1CE</a>	
<a href="#">HELACCRCAL-1</a>	
<a href="#">PR53AC A 1 1 A 1 A 1 A 1 A 0 N</a>	Рефрактометр
<a href="#">INDIGO520/ A3N3D0NLAN</a>	Передавач
<a href="#">CG31</a>	
<a href="#">HMP110 / HMP110C15A2C1A0</a>	Зонд вологості та температури
<a href="#">HMP75</a>	
<a href="#">CLE321SP</a>	
<a href="#">PTB330 A1AАННАСРВ0A0B</a>	Цифровий барометр
<a href="#">DMT143 - L1C1A1A010ASX</a>	Передавач
<a href="#">RJ45 219685</a>	
<a href="#">HMP155</a>	Датчик вологості та температури, виходи 0-1V, кабель 3,5 м (11,5 футів)
<a href="#">HMPX 5C1B0A0A0F0</a>	Вологість і температура. зонд
<a href="#">INDIGO520 B1N1AANAAN</a>	
<a href="#">INDIGO520</a>	Передавач
<a href="#">INDIGOCABLE10m</a>	Кабель для підключення зонда (M12-M12), 10 м
<a href="#">TMP1</a>	Температурний зонд
<a href="#">5L0B101XCAX100A0ACGGDA1 / HMT330</a>	
<a href="#">HMP155 - A2JB11A0A4A1A0A</a>	
<a href="#">58USB2</a>	USB адаптер
<a href="#">58KWF-2205-010</a>	Кабель технологічного рефрактометра PR53
<a href="#">WXT535 / WXT5305G1A1A1B2B1B</a>	ДАТЧИК
<a href="#">WXT530 6B1B2A2B2B1B</a>	Передавач погоди
<a href="#">HMP50Z300SP</a>	
<a href="#">WXT530 - 4B1B1A6D2B1A</a>	Датчик погоди
<a href="#">19731HM</a>	Калібрувальна сіль
<a href="#">PTB330 B1BANAACEB0A0A</a>	цифровий барометр
<a href="#">QML201</a>	Контролер
<a href="#">HMPX-7E2B1A0A0B0, HMP7</a>	зонд вологості і температури

Продукт	Опис
<a href="#">DMT143N1C1C1D4A0ASX</a>	ПЕРЕДАВАЧ
<a href="#">229104</a>	Нокеваль перетворювач
<a href="#">229110</a>	Набір програмування Nokeval
<a href="#">HMP110-C15C0CFB0</a>	Зонд вологості та температури
<a href="#">GMP252 11A0A0N1</a>	Пг/Вимірювальний прилад-вимірювальний прилад CO2 1-2
<a href="#">HMT120 KC0A1E12C2A0Z</a>	Передавач вологості та температури