



Codice Code	Tensione Nominal tension V	Coppia utilizzo Torque Nm	Coppia spunto Starting torque Nm	Giri Rpm G. min.	Potenza Power W	Edizione			
						A			
99 01146	12	6	34	34	21				